



Instalação da biblioteca "PRUserial485" (BeagleBone Black)

Versão 1.0 agosto de 2015

Patrícia H. Nallin

patricia.nallin@lnls.br Grupo de Controle

Biblioteca "PRUserial485"

1. Instalação da biblioteca PRUserial485

Clone os arquivos do diretório git: git.cnpem.br/patricia.nallin/PRUserial485.git

Verifique se a pasta de instalação referente à biblioteca "PRUserial485" está completa. Ela deve conter os seguintes arquivos:

485-BBB.p 485-BBB.hp pru_485_enable-00A0.dts PRUserial485.c PRUserial485.h overlay_build.sh overlay.sh library_build.sh

Para a instalação da biblioteca, execute os seguintes scripts:

./overlay_build.sh ./library_build.sh

O script "overlay.sh" deverá ser executado a cada inicialização da BeagleBone Black, para aplicar o Device Tree Overlay da biblioteca. Se desejar, copie este arquivo para sua pasta de trabalho para facilitar.

2. Utilizando a biblioteca em um código fonte (C ou C++)

- ✓ Incluir o header "PRUserial485.h" (na forma #include <PRUserial485.h>)
- ✓ Na compilação, incluir as diretivas de biblioteca "-IPRUserial485 -Iprussdrv" nesta mesma ordem.