



Instalação da biblioteca "PRUserial485" (BeagleBone Black)

Versão 2.0 maio de 2016

Patrícia H. Nallin

patricia.nallin@lnls.br Grupo de Controle

Biblioteca "PRUserial485"

1. Instalação da biblioteca *PRUserial485*

Clone os arquivos do diretório git: git.cnpem.br/patricia.nallin/PRUserial485.git

Verifique se a pasta de instalação referente à biblioteca "PRUserial485" está completa. Ela deve conter os seguintes arquivos:

PRUserial485.p PRUserial485.hp PRUserial485-00A0.dts ADDRserial485-00A0.dts overlay.sh overlay_build.sh library_build.sh

PRUserial485.c PRUserial485.h PRUserial485.py

Para a instalação da biblioteca, execute os seguintes scripts:

```
./overlay_build.sh
./library_build.sh
```

O script "overlay.sh" deverá ser executado a cada inicialização da BeagleBone Black, para aplicar o Device Tree Overlay da biblioteca. Se desejar, copie este arquivo para sua pasta de trabalho para facilitar.

*** Observação: o HDMI deve estar desabilitado para o funcionamento completo da interface PRUserial485 ***

2. Utilizando a biblioteca em um código fonte em C ou C++

- ✓ Incluir o header "PRUserial485.h" (na forma #include <PRUserial485.h>)
- ✓ Na compilação, incluir as diretivas de biblioteca "-IPRUserial485 -Iprussdrv" nesta mesma ordem.

3. Utilizando a biblioteca em um código fonte em Python

- ✓ Copiar o arquivo "PRUserial485.py" para o seu diretório de trabalho
- ✓ Incluir a biblioteca no início do código (na forma from PRUserial485 import *)