GUIA NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO FASCÍCULO 9:

ILUMINAÇÃO - MÉTODOS DE CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS

Os dois principais métodos de cálculos luminotécnicas para as instalações residenciais, comerciais e industriais são o Ponto a Ponto e Lúmens.

Métodos de cálculos luminotécnicos

A seguir são apresentados o Método do Ponto a Ponto e o Método dos Lumens, metodologias de cálculo mais utilizadas para determinação da quantidade de luminárias necessárias para um determinado ambiente ou a iluminância obtida com determinada luminária.

1 Método do Ponto a Ponto

Pode-se calcular a iluminância pelo Método Ponto a Ponto quando a distância "d" entre a fonte de luz e o objeto a ser iluminado for, no mínimo, cinco vezes a dimensão da fonte de luz (Figura 1).

Este método é recomendado para os casos de fontes pontuais, para a determinação da iluminância obtida com lâmpadas de dimensões pequenas e de fachos de luz bem definidos (lâmpadas dicróicas, por exemplo), alguns tipos de luminárias de LEDs, entre outros.

Neste método não são consideradas as refletâncias das superfícies (teto, paredes e piso), sendo que, para isso, devem ser empregados algoritmos mais complexos, tais como

"radiosidade" e "ray tracing", utilizados em softwares de cálculo luminotécnico.

2 Método dos Lumens

Este é o método mais simples de cálculo e considera ambientes retangulares, com superfícies difusas e com um único tipo de luminária.

Para início dos cálculos, é necessário o levantamento das seguintes características do local:

- Características construtivas da instalação: dimensões dos ambientes e classificação de acordo com uso para determinação da iluminância requerida conforme norma NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (ver Fascículo 7);
- Refletâncias das superfícies: teto, paredes, piso;
- Frequência de manutenção e condições de limpeza do ambiente para estimar o fator de manutenção (FM) ou fator de perdas luminosas (FPL).

A seguir algumas etapas devem ser cumpridas para finalizar o projeto.

Etapa 1- Cálculo do Índice do local (K)

O índice do local (K) é uma relação definida entre as dimensões (em metros) do local (Figura 1), calculado conforme as seguintes equações:

Iluminação direta

Iluminação indireta

$$K = \frac{c \times l}{h \times (c+l)}$$

$$K = \frac{c \times 1}{h \times (c+1)}$$
 $K_i = \frac{3 \times c \times 1}{2 \times h \times (c+1)}$

Onde:

c - comprimento do ambiente

I - largura do ambiente

h - altura do ambiente

h' - distância do teto ao plano de trabalho

pd - pé-direito

hs - altura de suspensão

ht - altura do plano de trabalho




Figura 1: Definição das alturas para cálculo do índice K

Etapa 2 - Definição dos componentes

A definição dos componentes deve levar em consideração as características fotométricas das luminárias, desempenho das lâmpadas e características elétricas dos equipamentos auxiliares.

As principais características a serem consideradas são:

- Luminárias: curva de distribuição de intensidade luminosa, rendimento, controle de ofuscamento;
- Lâmpadas: eficiência luminosa (lm/W), fluxo luminoso, vida útil, depreciação luminosa;
- Equipamentos auxiliares: potência consumida, fator de potência, fator de fluxo luminoso, distorção harmônica.

Recomenda-se o emprego de componentes mais eficientes e adequados para as atividades desenvolvidas no local, pois, quanto mais eficiente for o conjunto luminária-lâmpada-equipamento auxiliar, maior será a economia de energia obtida no sistema de

iluminação proposto.

Etapa 3 - Determinação do Fator de Utilização (U)

O fator de utilização (U) indica o desempenho da luminária no ambiente considerado no cálculo, sendo apresentado em tabelas dos fabricantes de luminárias. Para determinar o fator de utilização, basta cruzar o valor do índice do local (K) calculado anteriormente (dado na horizontal), com os dados de refletância das superfícies do teto, parede e piso (dado na vertical), conforme indicado na Tabela 1.

TETO (%)		70		50			30		0
PAREDE(%)	50	30	10	50	30	10	30	10	0
PISO (%)		10		10			10		0
K		I	ATOR	DE UT	ILIZA	ÇÃO (∑	K0.01)		
0,60	32	28	26	31	28	26	28	26	25
0,80	38	34	31	37	34	31	33	31	30
1,00	42	39	36	41	38	36	38	36	35
1,25	46	4	40	45	42	40	42	40	39
1,50	48	46	44	48	45	43	45	43	42
2,00	52	60	48	51	49	48	49	47	46
2,50	54	53	51	53	52	50	51	50	49
3,00	56	54	53	55	53	52	53	52	50
4,00	57	55	55	56	55	54	54	54	52
5,00	58	56	56	57	56	55	55	55	53

Tabela 1: Exemplo para determinação do Fator de Utilização de luminárias

Etapa 4 - Determinar o Fator de Manutenção (FM)

A iluminância diminui progressivamente durante o uso do sistema de iluminação devido às depreciações por acúmulo de poeira nas lâmpadas e luminárias, pela depreciação dos materiais da luminária, pelo decréscimo do fluxo luminoso das lâmpadas e pela depreciação das refletâncias das paredes.

O dimensionamento dos sistemas de iluminação deve considerar um fator de manutenção (FM) ou fator de perdas luminosas (FPL) em função do tipo de ambiente e atividade desenvolvida, do tipo de luminária e lâmpada utilizada e da frequência de manutenção dos sistemas.

A Tabela 1 sugere valores de fatores de manutenção conforme período de manutenção e condição do ambiente. Valores mais precisos, conforme tipo de luminária e lâmpadas podem ser obtidos em publicações da CIE (Comissão Internacional de Iluminação) e/ou através de fabricantes de luminárias.

Ambiente			
	2500 h	5000 h	7500 h
Limpo	0,95	0,91	0,88
Normal	0,91	0,85	0,80
Sujo	0,80	0,66	0,57

Tabela 1: Fatores de manutenção recomendados

Para reduzir a depreciação da luminária, deve-se adotar uma manutenção periódica dos sistemas através da limpeza de lâmpadas e luminárias e substituição programada de lâmpadas.

Etapa 5 – Determinar o Fator de Fluxo Luminoso

O fator de fluxo luminoso (FFL), ou fator de reator, é o fator que irá determinar o fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas com reatores eletrônicos. É a razão do fluxo luminoso emitido por uma lâmpada de referência, funcionando com reator comercial, pelo fluxo luminoso emitido pela mesma lâmpada quando funcionando com o reator de referência.

Assim, quando:

- FFL=1,0: o fluxo luminoso das lâmpadas é o nominal;
- FFL=1,1: o fluxo luminoso das lâmpadas é 10% superior ao nominal;
- FFL=0,95: o fluxo luminoso das lâmpadas é 5% inferior ao nominal.

Este fator é obtido nos catálogos dos fabricantes de reatores eletrônicos, e é um valor específico para cada modelo de reator.

Para reatores eletromagnéticos e, quando não informado pelo fabricante, adota-se FFL=1,0.

Etapa 6 - Dimensionamento Figura 14: Distribuição de luminárias

O cálculo do número de luminárias necessárias para um determinado ambiente segue a seguinte equação:

$$N = \frac{E_{\text{med}} \times A}{n \times \phi_{\text{m}} \times U \times FM \times FFL}$$

Onde:

N: número necessário de luminárias

Emed: iluminância média (lux)

A: área do ambiente (m2)

n: número de lâmpadas em cada luminária φn : fluxo luminoso de cada lâmpada (lm)

U: fator de utilização FM: fator de manutenção

FFL: fator de fluxo luminoso do reator

Quando o número de luminárias é conhecido, a iluminância média pode ser calculada por:

$$N = \frac{N x n x \phi_n x U x FM x FFL}{\Delta}$$

Etapa 7 - Distribuição das luminárias

Após definida a quantidade total de luminárias necessárias para atender os níveis de iluminância e as condições requeridas de projeto, deve-se distribuí-las adequadamente no recinto (Figura 2).

Para tanto, valem as seguintes observações:

- Deve-se distribuir as luminárias uniformemente no recinto;
- Deve-se obter valores próximos de "a" e "b", sendo a > b, desde que respeitando a curva de distribuição luminosa da luminária;
- Recomenda-se que as distâncias "a" e "b" entre luminárias sejam o dobro da distância entre estas e as paredes laterais;
- Recomenda-se sempre o acréscimo de luminárias quando a quantidade resultante do cálculo não for compatível com a distribuição desejada.




Figura 2: Distribuição de luminárias