





WALKING ENREDADERA

MATERIALES


- Micromotor vibrador
- Batería CR-2032
- [Plantilla Walking Enredadera](#) impresa en cartulina
- Pegamento
- Tijeras o cutter
- Cinta adhesiva de doble cara
- Cinta aislante

WALKING ENREDADERA




Recortamos la figura de la plantilla

WALKING ENREDADERA 🧱




Doblamos pestañas y aristas

WALKING ENREDADERA




Cerramos el cuerpo del prisma pegando la pestaña grande

WALKING ENREDADERA




Doblamos las pestañas y pegamos la base superior

WALKING ENREDADERA 🧱




En la cara interior de la base inferior pegamos un trocito de cinta adhesiva de doble cara. Sobre ella pegamos el cable negativo del motor

WALKING ENREDADERA 🧱




Sobre el cable negativo del motor pegamos la batería,
con la cara negativa hacia abajo

WALKING ENREDADERA 🧱




Sobre la batería pegaremos el motor

WALKING ENREDADERA 🧱



Pondremos un trocito de cinta aislante para mantener el cable positivo del motor sobre la cara positiva de la batería cuando queramos ponerlo en funcionamiento

WALKING ENREDADERA 🧱



Hacemos un corte para que la solapa de la tapa de cierre
no se abra con la vibración

WALKING ENREDADERA



¡Listo!