01 - Basics

EEG-Datenverarbeitung


Einführung: Elektroenzephalogramm (EEG)


Nichtinvasive Messung elektrischer Aktivitäten des Gehirns

• Signale sind $\ddot{a}uBerst$ schwach: 5-100 Mikrovolt (μV)

- Elektrischen Signale entstehen durch zwei Hauptmechanismen:
 - 1. Erregende Signale (exzitatorisch): Erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Nervenzelle feuert
 - 2. Hemmende Signale (inhibitorisch): Verringern die Wahrscheinlichkeit des Feuerns
 - => minimale Spannungsänderungen, die an der Schädeloberfläche messbar sind

Einführung: Elektroenzephalogramm (EEG)





RONALD G. SCHMID, 1995, S.8

Einführung: Elektroenzephalogramm (EEG)

EEGO8 von ANTNeuro

-> 2000Hz



• Aufgabe 1: Statistische Kennwerte berechnen

Lesen Sie die EEG-Daten (LinkeGehirnHαelfte.csv) mit Hilfe von <u>readtable</u> in MATLAB ein und berechnen sie anschließend folgende Kennwerte: Mittelwert, Median, Standardabweichung, Varianz, Minimum, Maximum, Spannweite

- -> Geben Sie die berechneten Werte tabellarisch mit sinnvollen Beschriftungen aus.
- -> Interpretieren Sie die Kennwerte. Was sagen sie über die Aktivität in diesem Kanal aus.

• Aufgabe 2: Boxplot erstellen und interpretieren

Erstellen Sie einen Boxplot der EEG-Daten mit sinnvoller Achsenbeschriftung und Legende.

- -> Markieren Sie Mittelwert, Median, Minimum und Maximum zusätzlich als Textbox im Plot.
- -> Beschreiben Sie die Ergebnisse des Boxplots.
- -> Was könnte eine starke Asymmetrie im Kontext der EEG-Messung bedeuten?

• Aufgabe 3: Histogramm mit Zusatzinformationen

Erstellen Sie ein Histogramm der EEG-Werte

- -> Fügen Sie vertikale Linien für Mittelwert (rot), Median (blau) und die Nulllinie (gestrichelt schwarz) ein.
- -> Passen Sie die Achsen an, um die Symmetrie bzw. Asymmetrie gut zu erkennen.
- -> Interpretieren Sie das Histogramm: Wie ist die Verteilung geformt? Gibt es Auffälligkeiten?

• Aufgabe 4: Daten plotten (15min)

Lesen Sie erneut die Daten mit <u>readtable</u> ein und verschaffen Sie sich einen Überblick über die Daten

- -> Erstellen Sie die X-Achse so, dass sie die Zeit in Sekunden für jeden Datenpunkt enthält
- -> Plotten Sie das Signal y gegen die Zeitachse x
- -> Beschriften Sie den Plot sinnvoll (Achse, Titel)
- -> Schauen Sie sich die Daten von einem kurzen Zeitraum (nur eine Sekunde) an. Gibt es hier ein regelmäßiges Muster? Könnte das Signal Artefakte enthalten?

Aufgabe 5: Fast Fourier-Transformation (20min)

Führen Sie eine FFT der Daten durch.


- -> Erstellen Sie die zugehörige Frequenzachse und berechnen Sie die normierte Amplitude
- -> Stellen Sie das Frequenzspektrum im Bereich von 0 bis 200Hz grafisch dar
- -> Beschriften Sie den Plot aussagekräftig
- -> In welchem Bereich befinden sich die dominanten Frequenzen in Ihrem Signal? Woran könnte das liegen?
- -> Falls nötig entfernen Sie sehr niederfrequente Anteile unter 0.3Hz


• Aufgabe 6: Artefakte entfernen (50Hz) (25min)

Führen Sie eine Filterung der Daten durch:


- -> Implementieren Sie einen Butterworth Bandstop-Filter
- -> Implementieren Sie einen IIR-Notch Filter
- -> Stellen Sie das rohe & die beiden gefilterten Signale nebeneinander in der FFT-Darstellung dar
- -> Stellen Sie das rohe & die beiden gefilterten Signale nebeneinander in der Zeit-Amplituden-Darstellung dar

Eigenschaft	Butterworth Bandstop (49–51 Hz)	IIR Notch (50 Hz, Q=30)
Filtertyp	Bandstop (breites Frequenzband)	Kerbfilter (sehr schmalbandig)
Frequenzbereich	49 bis 51 Hz	Ca. 50 Hz (sehr eng)
Filterbreite	2 Hz	Sehr schmal (weniger als 1 Hz je nach Q)
Q-Faktor	Nicht spezifiziert	Definiert Schmalbandigkeit (hier 30)
Einfluss auf Nachbarfrequenzen	Relativ breit, beeinträchtigt 49-51 Hz	Minimal, nur exakt 50 Hz
Anwendung	Entfernen eines breiten Störbandes	Entfernen einer schmalen Störfrequenz
Implementierung in MATLAB	butter + filter	iirnotch + filtfilt






- filter() ist ein gewöhnlicher Vorwärtsfilter, der Phasenverschiebung verursacht
 - Echtzeitverarbeitung
- filtfilt() wendet den Filter vorwärts und rückwärts an, sodass keine Phasenverschiebung entsteht (Zero-Phase-Filtering)
 - Offline Analyse
- Gerade beim Netzbrummen ist es sinnvoll, Phasenverzerrung zu vermeiden



• Aufgabe 7.1: Trend entfernen (20min)

Führen Sie eine weitere Filterung der Daten durch (die 50Hz bereits weggefiltert):


- -> Implementieren Sie zwei unterschiedliche Wege, um den negativen Trend zu eliminieren
 - -> Hierfür bietet Matlab bereits Funktionen an.
- -> Vergleichen und Bewerten Sie die Filtertechniken
- -> Stellen Sie die nicht gefilterten und die gefilterten Daten nebeneinander da



Aufgabe 7.2: Trend entfernen (20min)

Führen Sie eine weitere Filterung der Daten durch (die 50Hz bereits weggefiltert):

- -> Implementieren Sie eine eigene alternative zur Eliminierung der Trendlinie
- -> Vergleichen und Bewerten Sie diese Alternative
- -> Stellen Sie die nicht gefilterten und die gefilterten Daten (ihre Alternative und die beste Matlab Funktion) nebeneinander da
- -> Stellen Sie den Besten der drei Wege für die ersten 3 Sekunden (6000 Datenpunkte) dar



Aufgabe 8: Eingrenzung auf die interessanten Frequenzen (0.3-32Hz) (35min)

Führen Sie eine weitere Filterung der Daten durch:

- -> Implementieren Sie einen Hoch- & Tiefpassfilter, sodass nur noch die Frequenzen von 0.3 32Hz vorhanden sind
- -> Stellen Sie das gesamte Signal dar
- -> Stellen Sie die ersten 3 Sekunden dar
- -> Stellen Sie die Daten anhand von der FFT dar