• Aufgabe 1: Statistische Kennwerte berechnen

Lesen Sie die EEG-Daten (LinkeGehirnHαelfte.csv) mit Hilfe von <u>readtable</u> in MATLAB ein und berechnen sie anschließend folgende Kennwerte: Mittelwert, Median, Standardabweichung, Varianz, Minimum, Maximum, Spannweite

- -> Geben Sie die berechneten Werte tabellarisch mit sinnvollen Beschriftungen aus.
- -> Interpretieren Sie die Kennwerte. Was sagen sie über die Aktivität in diesem Kanal aus.

• Aufgabe 2: Boxplot erstellen und interpretieren

Erstellen Sie einen Boxplot der EEG-Daten mit sinnvoller Achsenbeschriftung und Legende.

- -> Markieren Sie Mittelwert, Median, Minimum und Maximum zusätzlich als Textbox im Plot.
- -> Beschreiben Sie die Ergebnisse des Boxplots.
- -> Was könnte eine starke Asymmetrie im Kontext der EEG-Messung bedeuten?

Aufgabe 3: Histogramm mit Zusatzinformationen

Erstellen Sie ein Histogramm der EEG-Werte

- -> Fügen Sie vertikale Linien für Mittelwert (rot), Median (blau) und die Nulllinie (gestrichelt schwarz) ein.
- -> Passen Sie die Achsen an, um die Symmetrie bzw. Asymmetrie gut zu erkennen.
- -> Interpretieren Sie das Histogramm: Wie ist die Verteilung geformt? Gibt es Auffälligkeiten?

Aufgabe 4: Daten plotten

Lesen Sie erneut die Daten mit <u>readtable</u> ein und verschaffen Sie sich einen Überblick über die Daten

- -> Erstellen Sie die X-Achse so, dass sie die Zeit in Sekunden für jeden Datenpunkt enthält
- -> Plotten Sie das Signal y gegen die Zeitachse x
- -> Beschriften Sie den Plot sinnvoll (Achse, Titel)
- -> Schauen Sie sich die Daten von einem kurzen Zeitraum (nur eine Sekunde) an. Gibt es hier ein regelmäßiges Muster? Könnte das Signal Artefakte enthalten?

• Aufgabe 5: Fast Fourier-Transformation (FFT)

Führen Sie eine FFT der Daten durch.

- -> Erstellen Sie die zugehörige Frequenzachse und berechnen Sie die normierte Amplitude
- -> Stellen Sie das Frequenzspektrum im Bereich von **0 bis 100Hz** grafisch dar
- -> Beschriften Sie den Plot aussagekräftig
- -> In welchem Bereich befinden sich die dominanten Frequenzen in Ihrem Signal? Woran könnte das liegen?
- -> Falls nötig entfernen Sie sehr niederfrequente Anteile unter 0.3Hz