Système de gestion d'un fer à repasser intelligent

Séance 2 (Semaine 9) : État de repos

Lorsque le système est en mode repos, deux messages sont affichés successivement sur l'écran LCD :

« Prêt à être utilisé » et « Choisir tissu »

Dans cet état :

- La LED verte est allumée.
- Les LEDs jaune et rouge sont éteintes.
- Le buzzer est désactivé.
- L'électrovanne reste inactive.

Travail demandé:

Réalisation de l'état de repos : Implémentez un état de repos pour le PIC16F877.