音频知识详解(一)



忠晓(关注)

****** 1 2018.03.07 16:35:28 字数 2,860 阅读 11,638

- Ps:做了几年的ios开发,但是对于现如今很火的小视频,直播app等知识点并不懂,很是惭愧≌!!
- 抱着对新知识的好奇与渴望,在此踏上音频之旅,借鉴了很多大佬的文章以及加上个人的理解,进行了
- 整理以方便学习,同时与大家进行分享,如果要是有啥不足的地方,希望大家给予指点,在此多谢!!


引言

现实生活中,我们听到的声音都是时间连续的,我们称为这种信号叫 模拟信号。模拟信号需要进 行数字化以后才能在计算机中使用。

目前我们在计算机上进行音频播放都需要依赖于音频文件。 音频文件 的生成过程是将 声音信息采 样、量化和编码产生的数字信号的过程,人耳所能听到的声音,最低的频率是从20Hz起一直到 最高频率20KHZ,因此音频文件格式的最大带宽是20KHZ。根据奈奎斯特的理论,只有采样频 率 高于 声音信号最高频率 的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原成为原来的声音,所以音频文 件的采样率一般在40~50KHZ,比如最常见的CD音质采样率44.1KHZ。

音频基本概念

采样:波是无限光滑的、采样的过程就是从波中抽取某些点的频率值、就是把模拟信号数字 化。如下图所示:



蓝色代表模拟音频信号,红色代表采样得到的量化数值

采样频率:单位时间内对模拟信号的采样次数。采样频率越高,声音的还原就越真实越自然, 当然数据量就越大。采样频率一般共分为22.05KHz、44.1KHz、48KHz三个等级。8KHz - 电 话所用采样率,对于人的说话已经足够,22.05KHz只能达到FM广播的声音品质(适用于语音和 中等品质的音乐), 44.1KHz则是是最常见的采样率标准, 理论上的CD音质界限, 48KHz则更 加精确一些(对于高于48KHz的采样频率人耳已无法辨别出来了,所以在电脑上没有多少使用价 值)。

1 小知识点:

2

- 5kHz的采样率仅能达到人们讲话的声音质量。
- 11kHz的采样率是播放小段声音的最低标准,是CD音质的四分之一。 3
 - 22kHz采样率的声音可以达到CD音质的一半,目前大多数网站都选用这样的采样率。
- 44kHz的采样率是标准的CD音质,可以达到很好的听觉效果。 5

采样位数(也成量化级、样本尺寸、量化数据位数):每个采样点能够表示的数据范围。采样位 数通常有8bits或16bits两种,采样位数越大,所能记录声音的变化度就越细腻,相应的数据量 就越大。8位字长量化(低品质)和16位字长量化(高品质),16 bit 是最常见的采样精度。

- 1 "采样频率"和"采样位数"是数字化声音的两个最基本要素,相当于视频中的屏幕大小
- 2 (例如800*600) 和颜色分辨率(例如24bit)。

量化:将采样后离散信号的幅度用二进制数表示出来的过程称为量化。(日常生活所说的量化,就是设定一个范围或者区间,然后看获取到的数据在这个条件内的收集出来)。

PCM: PCM (Pulse Code Modulation) ,即脉冲编码调制,对声音进行采样、量化过程,未经过任何编码和压缩处理。

- 1 PCM数据是最原始的音频数据完全无损,所以PCM数据虽然音质优秀但体积庞大,
- 2 为了解决这个问题先后诞生了一系列的音频格式,这些音频格式运用不同的方法对音频数据
- 3 进行压缩,其中有无损压缩(ALAC、APE、FLAC)和有损压缩(MP3、AAC、OGG、WMA)两种。

编码:采样和量化后的信号还不是数字信号,需要将它转化为数字编码脉冲,这一过程称为编码。模拟音频进采样、量化和编码后形成的二进制序列就是数字音频信号。

声道数: 声道数是指支持能不同发声的音响的个数, 它是衡量音响设备的重要指标之一。

- 1 单声道的声道数为1个声道;
- 2 双声道的声道数为2个声道;
- 3 立体声道的声道数默认为2个声道;
- 4 立体声道(4声道)的声道数为4个声道。


码率: (也成位速、比特率)**是指在一个数据流中每秒钟能通过的信息量,代表了压缩质量。**比如MP3常用码率有128kbit/s、160kbit/s、320kbit/s等等,越高代表着声音音质越好。MP3中的数据有ID3和音频数据组成,ID3用于存储歌名、演唱者、专辑、音轨等我们可以常见的信息。

```
1 公式:
2 码率 = 采样率 * 采样位数 * 声道数
3 例如:
4 如果是CD音质,采样率44.1KHz,采样位数16bit,立体声(双声道),
5 码率 = 44.1 * 1000 * 16 * 2 = 1411200bps = 176400Bps,那么录制一分钟的音乐,
6 大概176400 * 1 * 60 / 1024 / 1024 = 10.09MB。
```

音频帧: 音频数据是流式的,本身没有明确的一帧帧的概念,在实际的应用中,为了音频算法处理/传输的方便,一般约定俗成取2.5ms~60ms为单位的数据量为一帧音频。这个时间被称之为"采样时间",其长度没有特别的标准,它是根据编解码器和具体应用的需求来决定的。

```
2
   目前最为常用的音频格式是MP3, MP3是一种有损压缩的音频格式,设计这种格式的目的就是
3
   为了大幅度的减小音频的数据量,它舍弃PCM音频数据中人类听觉不敏感的部分。
4
5
   MP3格式中的码率(BitRate)代表了MP3数据的压缩质量,现在常用的码率有
6
   128kbit/s、160kbit/s、320kbit/s等等,这个值越高声音质量也就越高。
7
   MP3编码方式常用的有两种"固定码率"(Constant bitrate, CBR)
8
   和"可变码率"(Variable bitrate, VBR)。
9
10
  MP3格式中的数据通常由两部分组成,一部分为"ID3"用来存储歌名、演唱者、专辑、音轨数
11
   等信息,另一部分为音频数据。音频数据部分以帧(frame)为单位存储,每个音频都有自己的帧头,
12
   如图所示就是一个MP3文件帧结构图。MP3中的每一个帧都有自己的帧头,其中存储了采样率等
13
  解码必须的信息,所以每一个帧都可以独立于文件存在和播放,这个特性加上高压缩比使得
   MP3文件成为了音频流播放的主流格式。帧头之后存储着音频数据,这些音频数据是若干个
15
  PCM数据帧经过压缩算法压缩得到的,对CBR的MP3数据来说每个帧中包含的PCM数据帧是固定的,
16
17
   而VBR是可变的。
18
```

1



声音具体处理流程

模拟信号 -> 输入设备(传递电压值)-> 声卡(经过采样跟量化(即设置声音大小等各种值))-> 磁盘(文件) -> 声卡 -> 输出设备 -> 模拟信号

我们声音在物理上用波形表示,那么我们将这些波形称作为**模拟信号**。而我们计算机磁盘只能存储(01010101)的格式。我们将模拟信号转换成能够被磁盘存储的格式(010101)称之为**数字信号**。这个转换的过程我们叫**模数转换**。

我们发出来的声音(模拟信号)是连续的,我们如果要一直的对模拟信号进行转化,产生的数字信号会很大。那么我们就要采样,而采样精度就是每秒计算机对模拟信号进行采样的次数。最常见的采样精度就是上面提到的44.1khz/s,这个是经过大师们多年研究得出的数据,低于这个数据,效果就会很差,而高于这个数据,效果的差距不是很明显。

采样后就是变成了(0101010110100101...),那声音的音量是有大小的,那这串数据,怎样表示声音的大小呢?这就涉及到了比特率,它是指在一个数据流中每秒钟能通过的信息量。比特率就是将声音的大小划分为多少等级。举例下:8比特,在二进制中,表示有8位,表示的十进制的值就是0(00000000)~256(11111111),那每个数值就代表着一个声音大小。

经过采样、量化、编码后转化成数字信号、然后存储为文件。

文件是用来装数字信号的,文件包括了比特率、采样率、声道、编码方式、以及被编码过后的数字信号。

文件格式就是制造者自己规定的一种名称,在每个文件格式都会特定支持几种编码格式。**打个** 比方就是文件就是一个容器,里面可以装不同的水,有的可以装一种,有的可以装好几种。

经过采样后的数字信号很大,有时候我们不需要这么大的,所以我们就要进行编码压缩,当然 压缩技术都是有损的。在不大影响音频的效果的情况下,舍弃掉一些高频或者低频的数据。

编码格式可以理解为每种音频格式不同的编解码方式。

封装格式就是文件格式, 编码就是编码格式。

- 1 \ 比较通俗的理解: 封装格式和编码的关系,就是和酒瓶与酒的关系差不多,而播放器就是开酒器。
- 2 为了可以喝更好的酒,最好先了解酒是什么酒,酒瓶是什么酒瓶,怎么使用开酒器开酒瓶,码率
- 3 或者可以比喻做酒的原料。对于同一个酒瓶和做同一种酒的情况下,如果原料太少,又要要求
- 4 用酒把酒瓶灌满,此时只好兑水了,酒的品质就会变差了。然而,如果原料太多,又会造成
- 原料浪费。所以要做好酒,我们就需要充足的原料。


ios音频播放描述

了解了基础概念之后我们就可以列出一个经典的音频播放流程(以MP3为例):

- 1、读取MP3文件
- 2、解析采样率、码率、时长等信息,分离MP3中的音频帧
- 3、对分离出来的音频帧解码得到PCM数据
- 4、对PCM数据进行音效处理(均衡器、混响器等,非必须)

- 5、把PCM数据解码成音频信号
- 6、把音频信号交给硬件播放
- 7、重复1-6步直到播放完成

在iOS系统中apple对上述的流程进行了封装并提供了不同层次的接口(图片引自官方文档)。




下面对其中的中高层接口进行功能说明:

- Audio File Services: 读写音频数据,可以完成播放流程中的第2步;
- Audio File Stream Services:对音频进行解码,可以完成播放流程中的第2步;
- Audio Converter services: 音频数据转换,可以完成播放流程中的第3步;
- Audio Processing Graph Services: 音效处理模块,可以完成播放流程中的第4步;
- Audio Unit Services:播放音频数据:可以完成播放流程中的第5步、第6步;
- Extended Audio File Services: Audio File Services和Audio Converter services的结合体;
- AVAudioPlayer/AVPlayer(AVFoundation): 高级接口,可以完成整个音频播放的过程 (包括本地文件和网络流播放,第4步除外);
- Audio Queue Services: 高级接口,可以进行录音和播放,可以完成播放流程中的第 3、5、6步;
- OpenAL: 用于游戏音频播放, 暂不讨论

可以看到apple提供的接口类型非常丰富,可以满足各种类别类需求:

- 如果你只是想实现音频的播放,没有其他需求AVFoundation会很好的满足你的需求。 它的接口使用简单、不用关心其中的细节;
- 如果你的app需要对音频进行流播放并且同时存储,那么AudioFileStreamer加AudioQueue能够帮到你,你可以先把音频数据下载到本地,一边下载一边用NSFileHandler等接口读取本地音频文件并交给AudioFileStreamer或者AudioFile解析分离音频帧,分离出来的音频帧可以送给AudioQueue进行解码和播放。如果是本地文件直接读取文件解析即可。(这两个都是比较直接的做法,这类需求也可以用AVFoundation+本地server的方式实现,AVAudioPlayer会把请求发送给本地server,由本地server转发出去,获取数据后在本地server中存储并转送给AVAudioPlayer。另

- 一个比较trick的做法是先把音频下载到文件中,在下载到一定量的数据后把文件路径给AVAudioPlayer播放,当然这种做法在音频seek后就回有问题了。);
- 如果你正在开发一个专业的音乐播放软件,需要对音频施加音效(均衡器、混响器),那么除了数据的读取和解析以外还需要用到AudioConverter来把音频数据转换成PCM数据,再由AudioUnit+AUGraph来进行音效处理和播放(但目前多数带音效的app都是自己开发音效模块来坐PCM数据的处理,这部分功能自行开发在自定义性和扩展性上会比较强一些。PCM数据通过音效器处理完成后就可以使用AudioUnit播放了,当然AudioQueue也支持直接使对PCM数据进行播放。)。下图描述的就是使用AudioFile + AudioConverter + AudioUnit进行音频播放的流程(图片引自官方文档)。



参考文章

https://msching.github.io/ 大神之作
https://www.jianshu.com/p/5c5e95d89c4f 写的相当不错
https://www.jianshu.com/p/423726cc9090 知识点很全
https://www.jianshu.com/p/b3db09fb69dc 总结的挺好
https://www.jianshu.com/p/a75f2411225f 有点专业,了解一部分
http://blog.csdn.net/liusandian/article/details/52488078 概念很清晰易懂



49人点赞>



■ 流媒体 …