大端和小端 (Big endian and Little endian)

一、大端和小端的问题

对于整型、长整型等数据类型,Big endian 认为第一个字节是最高位字节(按照从低地址到高地址的顺序存放数据的高位字节到低位字节);而 Little endian 则相反,它认为第一个字节是最低位字节(按照从低地址到高地址的顺序存放据的低位字节到高位字节)。

例如,假设从内存地址 oxoooo 开始有以下数据:

0x0000 0x0001 0x0002 0x0003

0x12 0x34 0xab 0xcd

如果我们去读取一个地址为 oxoooo 的四个字节变量,若字节序为big-endian,则读出结果为ox1234abcd;若字节序为little-endian,则读出结果为oxcdab3412。

如果我们将ox1234abcd 写入到以 oxoooo 开始的内存中,则Little endian 和 Big endian 模式的存放结果如下:

地址 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003

big-endian 0x12 0x34 0xab 0xcd little-endian 0xcd 0xab 0x34 0x12

一般来说, x86 系列 CPU 都是 little-endian 的字节序, PowerPC 通常是 big-endian, 网络字节顺序也是 big-endian还有的CPU 能通过跳线来设置 CPU 工作于 Little endian 还是 Big endian 模式。

对于0x12345678的存储:

小端模式: (从低字节到高字节)

地位地址 0x78 0x56 0x34 0x12 高位地址

大端模式: (从高字节到低字节)

地位地址 0x12 0x34 0x56 0x78 高位地址

二、大端小端转换方法

htonl() htons() 从主机字节顺序转换成网络字节顺序ntohl() ntohs() 从网络字节顺序转换为主机字节顺序

Big-Endian转换成Little-Endian

三、大端小端检测方法

如何检查处理器是big-endian还是little-endian?

C程序:

大小端存储问题,如果小端方式中(i占至少两个字节的长度)则i所分配的内存最小地址那个字节中就存着1,其他字节是o.大端的话则1在i的最高地址字节处存放,char是一个字节,所以强制将char型量p指向i则p指向的一定是i的最低地址,那么就可以判断p中的值是不是1来确定是不是小端。

联合体union的存放顺序是所有成员都从低地址开始存放,利用该特性就可以轻松地获得了CPU对内存采用Little-endian还是Big-endian模式读写。

```
/*return 1: little-endian, return 0: big-endian*/
int checkCPUendian()
{
   union
   {
     unsigned int a;
     unsigned char b;
   }c;
   c.a = 1;
   return (c.b == 1);
}
```

实现同样的功能,来看看Linux操作系统中相关的源代码是怎么做的:

```
static union { char c[4]; unsigned long mylong; } endian_test = {{ 'l', '?', '?', 'b' } };
#define ENDIANNESS ((char)endian_test.mylong)
```

Linux 的内核作者们仅仅用一个union 变量和一个简单的宏定义就实现了一大段代码同样的功能! (如果ENDIANNESS='l'表示系统为little endian,为'b'表示big endian)

四、一些笔试题目

```
char *sz = "0123456789";
int *p = (int*)sz;
printf("%x\n",*++p);
```

字符'o'对应的十六进制是ox3o,请问在x86环境下程序输出是多少?

假设字符串sz地址从@o开始,那么sz在内存的存储为

```
@0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9
```

0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39

当你把char*强制类型转化成int*后,因为int占四个字节,那么p指向@o,并且*p占有的地址是@o@1@2@3,打印的时候先进行++p操作,那么p指向@4,此时*p占有的地址是@4@5@6@7,根据上面地地址存地位,高地址存高位的解释,那么*p应该等于ox37363534

```
int a = 0x12345678;
char *p = (char*)(&a);
printf("%x\n", *(p+1));
```

例如对于ox12345678,网络字节顺序是这样ox12,ox34,ox56,ox78存储的,这种方式称为big-endian intel处理器是ox78 ox56 ox34 ox12这样来存储的,称为小尾little-endian 在x86环境下题目中的p指向ox78,加1后指向ox56

```
#include <stdio.h>
union
{
    int i;
    char x[2];
}a;
int main()
{
    a.x[0] = 10;
    a.x[1] = 1;
    printf("%d",a.i);
    return 0;
}
```

x86下输出答案: 266 (x86下: 低位低地址, 高位高地址, i内存里存的值是Oxo10A, 十进制为266)

```
int main()
{
    union
    {
```

```
int i;
struct
{
        char first;
        char second;
}half;
}number;
number.i=0x4241;
printf("%c %c\n", number.half.first, number.half.second);
number.half.first='a';
number.half.second='b';
printf("%x\n", number.i);
return 0;
}
```

x86下输出答案:

A B (ox41对应'A',是低位; Ox42对应'B',是高位) 6261 (number.i和number.half共用一块地址空间ox6261)

> Copyright © 2021 阿凡卢 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes