Programmation cartes à puces

Loïc Demange loic.demange@etud.univ-paris8.fr

avec les notes de cours de Philippe Guillot

31/4 février 2021



<ロト < 個 ト < 重 ト < 重 ト 三 重 の < で

1/11

Pratique

Pour compiler, programmer, et tester la carte.

Dans le terminal, dans le dossier du projet

- make pour compiler
- make progcarte pour programmer (la carte dans le programmateur)
- scat hello.script pour tester (la carte dans le lecteur)

TP

Tester la carte avec SCAT, et rajouter des lignes dans hello.script pour tester la fonction sortir_data().



3/11

EEPROM

L'EEPROM est une mémoire non volatile inscriptible par le programme.

Pour pouvoir l'utiliser, il faut

- inclure la bibliothèque avec **#include**<**avr/eeprom.h**>.
- déclarer les variables concernées avec le tag **EEMEM**.
- utiliser les différentes fonctions permettant d'écrire et de lire la mémoire EEPROM.

Remarque On nomme les variables avec le préfixe **ee**_ pour simplifier la lecture.

uint8_t ee_val EEMEM = 0;

<ロト < 個 ト < 重 ト < 重 ト 三 重 の < で

4/11

EEPROM

```
// Permet de lire un entier de 8 octets dans l'EEPROM
uint8_t eeprom_read_byte(uint8_t * src);
// Permet de lire un mot (entier de 16 octets) dans l'EEPROM
uint16_t eeprom_read_word(uint16_t * src);
// Permet de lire n octets de données dans l'EEPROM
void eeprom_read_block(void * dest, void * src, uint8_t n);
// Permet d'ecrire un entier de 8 octets dans l'EEPROM
void eeprom_write_byte(uint8_t * dest, uint8_t val);
// Permet d'ecrire un mot (entier de 16 octets) dans l'EEPROM
void eeprom_write_word(uint16_t * dest, uint16_t val);
// Permet d'ecrire n octets de données dans l'EEPROM
void eeprom_write_block(void * src, void * dest, uint8_t n);
```

Loïc Demange 31/4 février 2021 5/11

4 D > 4 B > 4 B > 4 B > 9 Q P

TP

Modifier les fonctions intro_data() et sortir_data() pour que les données soient conservées dans l'EEPROM.



6/11

Le but du projet est de réaliser un porte monnaie électronique, avec pour fonctionnalités

- introduction des données personnelles
- lecture des données personnelles
- lecture du solde
- dépôt d'argent
- retrait d'argent

Le solde sera sur 16 bits, et stocké dans un entier non signé (uint16_t). Les données personnelles et le solde seront évidemment dans une mémoire non volatile.

La classe de la carte sera la classe libre 0x81.

Loïc Demange 31/4 février 2021 7 / 11


Deux problèmatiques à prendre en compte

- l'Endianness
- les dépôts ou retraits trop importants

8/11

L'Endianness est la manière d'organiser les octets en mémoire.

- Le Big Endian est le fait de stocker l'octet de poids fort en premier (de gauche à droite).
- Le Little Endian est le fait de stocker l'octet de poids faible en premier (de droite à gauche).






Figure: Big Endian (wikipédia)

Figure: Little Endian (wikipédia)

Loïc Demange 31/4 février 2021 9 / 11

Le solde est stocké sur deux octets. Or, on ne peut envoyer et recevoir qu'octet par octet.

Il faudra donc savoir découper un entier de 16 bits en deux entiers de 8 bits, et inversement reformer un entier de 16 bits avec deux entiers de 8 bits.

L'Endianness est donc important à prendre en compte.

10 / 11

Le solde est stocké comme un entier non signé, il faut donc faire attention aux dépôts et aux retraits invalides.

- Si on essaye de retirer une somme trop importante, notre solde va boucler (0-1=65535).
- Si on essaye de déposer une somme trop importante, notre solde va boucler (65535 + 1 = 0).