## NFC 代码初窥

## 1 运作流程初步

代码分为两个版本,c 和 c++,两个版本的功能其实一样,只是实现的方法略有不同在工程\Bfl\ex\ExampleProject.sln 可以看到整个的运作流程

main 入口存在于 ExampleProject.c

因为示例程序是运行于 pc 命令行环境中,主函数中有一些是进行参数控制的,这部分我们可以先略过

关注点是参数 o ,这个参数标名了 nfc 的运行模式 其中

- 1 ... Mifare Reader
- 2 ... FeliCa Reader (just Polling)
- 3 ... NFC Initiator
- 4 ... NFC Target ------卡模式
- 5 ... ISO14443-4 Reader
- 6 ... Power Down Example

### Line:251

#### case 4:

```
/* Activate SDD of PN51x and automatic send receive */
printf( "[I] Acting as NFC Target.\n" );
res = ActivateNfcTarget(comHandle, settings);
break;
```

# 2 对于 Bus abstract module 和 Register control module 的理解

虽然这个工程是用 c 写的,但是其中大量用到了面向对象的思想,在下面的分析中可以体现。以下部分简称 Bus abstract module 为 bal,Register control module 为 RegCtl bal 的任务就是分 Windows 和 Linux 两种环境进行串口操作(最底层的串口操作)。这种区分是通过 ifdef win32 来实现的

RegCtl 实际上就是实现了一个接口,在高层的调用中都是直接调用这些接口函数,避免了通讯方法的限制。我们从其最精华的 phcsBflRegCtl\_t 结构体开始看起:

```
typedef struct
    /* Methods: */
                                             /* SetRegister member function. */
    pphcsBflRegCtl SetReg t SetRegister;
    pphcsBflRegCtl_GetReg_t GetRegister;
                                             /* GetRegister member function. */
    pphcsBflRegCtl_ModReg_t ModifyRegister;
                                                   /* ModifyRegister member function. */
    pphcsBflRegCtl_SetMultiReg_t SetRegisterMultiple;
                                                           /*SetRegisterMultiple
                                                                                  member
function. */
    pphcsBflRegCtl_GetMultiReg_t GetRegisterMultiple;
                                                           /*GetRegisterMultiple member
function. */
    void *mp_Members;
                           /* Internal variables of the C-interface. Usually a structure is behind
                               this pointer. The type of the structure depends on the
                               implementation
                              requirements. */
    #ifdef PHFL_BFL_CPP
                                /* Used by the "Glue-Class" to reference the wrapping
    void *mp_CallingObject;
                                   C++ object, calling into the C-interface. */
    #endif
    /* Lower edge: */
    phcsBflBal t
                   *mp_Lower;
} phcsBflRegCtl_t;
```

上面连续五个变量其实都是函数指针,而这些函数指针会在各种通讯方式 (iic,spi,serial,parallel)的 initialise 方法中被初始化

举例来说在 phcsBflRegCtl\_SerHw1Init 这个串口模块的初始化函数我们可以看到一些端倪

```
void phcsBflRegCtl_SerHw1Init(phcsBflRegCtl_t *cif,
void *p_params,
```

```
phcsBflBal_t
                                                  *p_lower)
{
    /* Glue together and init the operation parameters: */
    cif->mp Members
                          = p_params;
    cif->mp_Lower
                          = p_lower;
    ((phcsBflRegCtl_SerHw1Params_t*)cif->mp_Members)->dummy = 0;
    /* Initialize the function pointers: */
                                                                 //这些都是串口模块的
    cif->GetRegister
                                = phcsBflRegCtl_SerHw1GetReg;
函数名
    cif->SetRegister
                                = phcsBflRegCtl_SerHw1SetReg;
    cif->ModifyRegister
                                = phcsBflRegCtl_SerHw1ModReg;
                               = phcsBflRegCtl_SerHw1GetMultiReg;
    cif->GetRegisterMultiple
    cif->SetRegisterMultiple
                               = phcsBflRegCtl_SerHw1SetMultiReg;
}
```

那么串口模块和 bal 有什么区别呢?实际上,串口模块里的函数到最后都会调用 bar 里的函数以达到与操作系统无关化,这貌似是串口的特例,其他的通讯方式没有这么纠结。这是由本程序的特殊性决定的(示例程序是在 PC 上运行的)。

这些初始化实际上会被执行两次,一次在 ExampleProject.c,一次在 NFCTarget.c 中 这是由 ActivateNfcTarget(comHandle, settings)函数的传参策略决定的。在 main 函数的一开始,实际上已经定义了:

```
phcsBflBal_t bal;
phcsBflRegCtl_t rc_reg_ctl;
```

main 在对这些东西初始化了之后,会根据 bal 得到其所创立的串口的句柄 comHandle 传进去,而不是把 bal 和 rc\_reg\_ctl 传入 ActivateNfcTarget

所以在 ActivateNfcTarget 中又会反过来根据 comHandle 其创立 bal。

## 3 目前的现状

由于该库组织良好,我们只要对在初始化 rc\_reg\_ctl 时用上 spi 的相应初始化函数就行了,这减轻了我们很大的工作量。那么目前的主要的就是去理解这个 ActivateNfcTarget 函数了,研究一下怎么把这个函数改成适用于 spi 接口的.