MSP430 单片机入门应用系列例程



MSP430 的 RS232 与 RS485 范例程序

策划: 微控设计网—DC

最近在微控技术论坛上有较多的初学者发出较多的 RS485 例程求助, 总想找到一个很 符合自己的 RS485 通讯例子程序。所以我今晚特此简单地写调了一个 MSP430 的 RS232 与 RS485 接口程序出来供给初学者参考。以简单的程序图文形式表达出来,希望对微控论坛 初学者有一定的入门帮助。

关于 RS232、RS485 的协议或更多的系统应用,请参考相关的技术文章。同时,也可 以到微控技术论坛上的器件通讯专区查看有关的器件接口通讯文章。


描述: 本范例由 MSP430 单片机作为 RS485 总线上的从机, PC 为主机。功能是由 PC 主机 发送一个字符到从机,从机接收后再发回主机的一个收发过程。另外,此程可以改为 RS232 接收方式,除了硬件电路不同外,其就是在软件和控制上有所差别。采用 RS485 时,单片 机的引脚要比 RS232 多了一个引脚,主要用来控制接收与发送之用;在软件中只需多加了 一个 IO 的方向控制,在此要注意方向。

本程序已在我的开发工具上调试运行通过:如果你是一位初学者,你可以参考以下程 序创建项目来验证你的硬件是否问题。当然本程序当然还有一些不足之处,这就需要改进 你的改正了。


下图是实验室图片



RS232 接口电平转换电路图,本次实验未采用的是 MAX232 芯片, MSP430 的 RXD 端可用电阻分压以作最简单的电平转换,可以参考本文的 RS485 电路。




RS485 接口电平转换电路图,注意 RXD 端为电阻式电平转换。而 TXD 不需要,因为 SN75176B 能接收 3.3V 的高电平输入。



本次纯属是实验,并没有用到全 3V 工作的器件,请读者明白。



MSP430 电路简图如下:



在上次机采用了,一个串口常用调试软件作串口调试。各位读者如要下载此工具软件可到 微控论坛上下。软件如下图:



程序:

```
// 设 LED 指示
 P1DIR = 0x02;
 P1OUT &= \sim 0x02;
 //以下是串口设置
                                        // P3.4.5 = USART0 TXD/RXD
 P3SEL = 0x30:
                                        // 使能 USARTO 模块 TXD/RXD
 ME1 = UTXE0 + URXE0;
 UCTL0 \models CHAR;
                                        //8位字符格式
                                        // 串口模块时时钟 UCLK = ACLK
 UTCTL0 |= SSEL0;
                                        // 设置波特率控制寄存器
 UBR00 = 0x03;
                                        // 32k/9600 - 3.41(ACLK)
 UBR10 = 0x00;
                                        // 波特率调整寄存器设置
 UMCTL0 = 0x4A;
                                        // 初始化 USART 状态机
 UCTL0 &= ~SWRST;
                                        // 使能 USARTO 接收中断
 IE1 = URXIE0;
// Mainloop
 for (;;)
                                        // 进入 LPM3 模式/允许总中断
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
                                        // USARTO 发送缓冲器是否准备?
  while (!(IFG1 & UTXIFG0));
                                        // 使 SN75176B 为发送
   P5OUT = 0x80;
                                        // 从接收缓冲器写入发送缓冲器
   TXBUF0 = RXBUF0;
   delay ();
   P5OUT &= \sim 0 \times 80;
                                         // 使 SN75176B 为接收
   P1OUT ^{=} 0x02;
                                         //LED
 }
}
// UARTO 接收中断将从 LPM3 模式退出
#pragma vector=UART0RX VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
 _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);
                                         // 退出 LPM3
void delay (void)
 { unsigned i=180;
 while(i!=0)
   i---;
```

参考文献

- 1. Texas Instruments Incorporated MSP430F14X C code Example
- 2. Texas Instruments Incorporated MSP430x1xx Family slau049e.pdf
- 3. Texas Instruments Incorporated MSP430F149 Datasheet
- 4. <<MSP430 系列 16 位超低功耗单片机原理与应用>> 沈建华 杨艳琴 骁曙 清华大学出版社