操作说明

- 1. 关于 USB 的相关资料在 /资料 文件夹下, 里面较为详细的介绍了各种类型的 USB 设备的基础知识和基于 LM3S 系列及与其对应的 StellarisWare 开发的 USB 设备, 此系列与 Tiva 系列非常接近, 只需要修改少量代码即可移植, 故有很高的参考价值。
- 2. 本文档是针对作为例程的 Bulk 设备的操作说明, 主要帮助运行 TivaWare 中自带的例程。
- 3. 用 CCS 打开工程文件, 其位于
- C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.0.12573\examples\boards\ek-tm4c123gxl\usb_dev_bulk
- 目录下。可能因为安装路径或者 TivaWare 版本不一致有部分不同, 无法找到时请酌情修改路径。
- 4. 用 Microsoft Visual Studio 2008 打开上位机 (PC) 程序, 其位于
- C:\ti\TivaWare_C_Series-2. 1. 0. 12573\tools\usb_bulk_example
- 目录下。可能因为安装路径或者 TivaWare 版本不一致有部分不同, 无法找到时请酌情修改路径。
- 5. 先将 USB 线插入评估板上侧的 USB 口 (与以往实验相同), 同时确保左上角的 开关在右侧 DEBUG (与以往实验相同), 此时电源指示灯常亮, 然后在 CCS 中将 例程编译并下载到评估板中。
- 6. 再将 USB 线插入评估板左侧的 USB 口 (与以往实验不同),同时将左上角的开关拨至左侧 DEVICE (与以往实验不同),此时电源指示灯常亮,上位机提示正在安装驱动。若驱动能自动安装,则进行下一步;如不能,则需手动安装驱动,其位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2. 1. 0. 12573\windows_drivers 目录下,根据操作系统版本安装相应的 usb_dev_bulk_xxx 驱动 (32 位机为 usb_dev_bulk_x86,64 位机为 usb_dev_bulk_amd64)。驱动安装完成之后可在设备管理器中查看到TivaWare Bulk Devices 这一设备。
- 7. 编译运行上位机程序,会出现Figure 1 所示界面,代表一切正常。




Figure 1

若此时出现 Figure 2 所示界面,则代表前述操作有误,确认并重复步骤 5、6




Figure 2

- 9. 在 Figure 1 所示界面中输入任意字符串并敲回车,会发现输入的字符串被大小写转换并回显。
- 10. 实验结束之后请将 USB 线插回评估板上侧的 USB 口并将左上角的开关拨回至右侧 DEBUG 以方便下次实验。