# 计算机组成原理1

### 计算机发展

电子管时代->晶体管时代->中小规模集成电路->超、大规模集成电路->超级规模集成电路

### 计算机硬件组成

输入设备、输出设备、运算器、控制器、存储器




图 1.1 典型的冯诺依曼计算机结构框图

可以看一下其跟单片机的硬件结构的区别,单片机一般采用的是哈佛结构。




图 1.2 哈佛结构

¹唐朔飞. 计算机组成原理[M]. 高等教育出版社, 2000.

哈佛结构区别于冯诺依曼结构的地方:

- 1、使用两个独立的存储器模块,分别存储指令和数据,每个存储模块都不 允许指令和数据并存;
- 2、使用独立的两条总线,分别作为 CPU 与每个存储器之间的专用通信路径, 而这两条总线之间毫无关联。




图 1.3 现代计算机的组成框图 (CPU、I/O 设备、主存储器)




图 1.4 现代计算机的组成框图—细节点

#### 软件系统

分为系统软件和应用软件。系统软件主要分为以下几类:

- 1.操作系统:软件系统的核心,负责管理和控制计算机的硬件资源,软件资源,和程序的运行包括,并发控制,内存管理,处理机的进程/线程调度,IO管理和磁盘调度。
- 2.语言处理程序:将任何其他语言编制的程序翻译为机器语言,然后由计算机硬件去执行和处理。
  - 3.数据库管理系统:实现对数据库的描述,管理和维护。
- 4.分布式软件系统:用于分布式计算环境,管理分布式计算资源,控制分布式程序运行。
  - 5.网络软件系统: 支持网络活动和数据通信。

#### 层次结构




图 1.5 计算机系统的多级层次结构

#### 总线结构

单总线结构和多总线结构




图 1.6 单总线结构框图

单总线:将 CPU、主存和 I/O 设备都挂到一组总线上;




图 1.7 双总线结构

双总线结构:将速度较低的 I/O 设备从单总线上分离出来;




图 1.8 三总线结构

三总线结构:任意时刻只能使用一种总线。主存总线用于 CPU 跟主存之间的传输; I/O 总线供 CPU 与各类 I/O 之间传递信息; DMA 总线用于高速外设与主存时间直接交换信息。

### 中央处理器(CPU)




图 1.9 使用系统总线的 CPU





图 1.10 CPU 内部结构

### 控制单元



图 1.11 三类指令的指令周期



## (a) 定长的机器周期



图 1.12 指令周期、机器周期、节拍和时钟周期的关系