จืออเดซีอย่างง่ายสำหรับเซอร์เวย์หน้าใส Easy Geodesy for Na-sai Survey Engineer

เทพชัย ศรีน้อย วิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2565

คำนำ

จืออเดซีสำหรับเซอร์เวย์หน้าใส เป็นเอกสารรวบรวมความรู้ที่หลงเหลือมาจากการเรียนวิชา 2108371 Global Geodesy ปีการศึกษา 2563 สอนโดย รศ. ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์ เป็นวิชาที่ยาก ที่สุดในการเรียนวิชาภาคระดับปริญญาตรีตลอดสี่ปี เป็นวิชาพื้นฐานการทำมาหากินสาขาวิศวกรรมสำรวจ รายละเอียดว่าด้วยการบรรยายลักษณะ รูปร่าง ขนาด และการวางตัวของโลก และสนามความโน้มถ่วง ภายนอกของโลก เป้าหมายหลักคือเข้าใจว่าค่าพิกัดทางราบและทางดิ่งเป็นอย่างไร

เนื้อหาวิชานี้มีความยากเต็มไปด้วยคณิตศาสตร์เรขาคณิตสามมิติทั้งทรงกลมและทรงรี การ คำนวณเมทริกซ์ที่ยาก ฟิสิกส์ของสนามความโน้มถ่วงที่ลึกกว่าปกติ การคำนวณสุดซับซ้อนที่จำเป็นต้อง เขียนโปรแกรมให้เป็น ทั้ง Geographiclib หรือ python ทำให้วิชานี้ขึ้นชื่อได้ว่ายากที่สุด ในส่วนของ เนื้อหาการเรียนที่เยอะ และดูไม่ติดต่อกัน เป็นที่มาของเอกสารฉบับนี้ที่พยายามเล่าเรื่องให้ประติดประต่อ ให้มากขึ้น มาจากการช่วยทบทวนบทเรียนกับเพื่อนและน้อง

เอกสารนี้ถือได้ว่าเป็นการบันทึกความรู้เท่าที่มีของนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งมีที่ผิดอย่างแน่นอน ผู้อ่านอย่าเชื่อไปทั้งหมด โปรดศึกษาค้นคว้าจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เพื่อช่วยยืนยันว่าที่พิมพ์ไปผิดจริง มโน นั่งเทียน หรือถูกต้องเพียงใด ทั้งนี้เอกสารนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาจากอาจารย์ผู้ เป็นที่พึ่งทางปัญญาของผู้เขียน สุดท้ายนี้ขอใช้เอกสารนี้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรม สำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ ผู้ เป็นเดอะแบกทางวิชาการของผมในวิชานี้และวิชาอื่น อ.ดร.ชัยยุทธ เจริญผล ผู้เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของผมตลอดการเรียนที่แน่ๆก็เป็นคนช่วยเต็มเติมความรู้ส่วนนี้ให้แน่นขึ้น ว่าที่ อ. ดร. ถิรวัฒน์ บรรณ กุลพิพัฒน์ พี่ชายกองเชียร์คนสำคัญของการเรียนวิศวกรรมสำรวจของผู้เขียน และขอบคุณเพื่อนและน้อง ทุกคนที่เป็นหนูทดลองทางวิชาการของผู้เขียนตลอดสีปีที่ผ่านมา

ถือเสียว่านี่คือผลผลิตของการศึกษาของเด็กคนหนึ่งที่นั่งหน้าห้อง ดูโชว์ทรงกลมหรรษา กับวงรี มหาประลัย และไล่ตามเขียน command line ให้ทันอาจารย์ผู้สอน จนเขียนเอกสารนี้ออกมาได้


> เทพชัย ศรีน้อย วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบจำลองทรงกลมโลก

1.1 รัศมีและความยาวบนผิวทรงกลมโลก (Earth's Radius and Length on the earth)

แนวคิดเกี่ยวกับสัณฐานของโลกมีการพัฒนามาจากความเชื่อเรื่องโลกแบนมาเป็นแนวคิดที่ว่าโลกเป็นทรง กลม พารามิเตอร์ที่สำคัญเกี่ยวกับทรงกลมโลกคือรัศมีของทรงกลมโลก แนวคิดการคำนวณรัศมีของโลกที่ได้รับ การยอมรับเป็นแนวคิดของปราชญ์ที่ชื่ออาร์คีมิดิส ได้มาจากการวัดความยาวเงาของเสาในวันอุตรายัน (Summer Solstice) ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งดวงอาทิตย์ปรากฎอยู่เหนือศีรษะที่ตำแหน่งละติจูดประมาณ 23.5 องศาเหนือ

สมมติว่ามีเมือง A และ B โดยเมือง A อยู่ที่ตำแหน่ง ซึ่งดวงอาทิตย์อยู่กลางศีรษะพอดีในตอนเที่ยงวันกับ เมือง B อยู่ใต้เมือง A วัดระยะทางระหว่างสองเมือง ได้ S_{AB} ระยะทางนี้ถือว่าเป็นความยาวบนผิวโลก ระหว่างสองเมือง หากปักเสาที่สองเมืองดังกล่าว จะพบว่าตอนเที่ยงวันจะไม่เกิดเงาของเสาที่เมือง A แต่จะเกิดเงาของเสาที่เมือง B ความยาวของเงาและ ความยาวของเสาสามารถคำนวณมุมดิ่งบน (Zenith Angle) ของดวงอาทิตย์ Ψ ได้ มุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่ รองรับส่วนโค้งผิวทรงกลมโลกระหว่างสองเมือง ท้าย สุด เราสามารถคำนวณหาค่ารัศมีของโลกได้จากสมการนี้



$$R = \frac{S_{AB}}{\Psi \text{ (rad)}}$$

วิชานี้ใช้ค่ารัศมีของโลกโดยเฉลี่ยเป็น 6371 km เมื่อกล่าวถึงระยะทางเชิงมุมบนโลก เราสามารถประมาณระยะทางเชิงมุมบนโลกได้ กรณีระยะทางเชิงมุม 1 องศา

$$S_{AB} = (6371 \, km) \left(1 \times \frac{\pi}{180}\right) \approx 111 \, km$$

ระยะทางเชิงมุม 1 ลิปดา (ตระหนักว่ามุม 1 องศา คือ 60 ลิปดา)

$$S_{AB} = (6371 \, km) \left(\frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180} \right) \approx 1.8 \, km$$

ระยะทางเชิงมุม 1 ฟิลิปดา (ตระหนักว่ามุม 1 องศา คือ 3600 ฟิลิปดา)

$$S_{AB} = (6371 \text{ km}) \left(\frac{1}{3600} \times \frac{\pi}{180} \right) \approx 31 \text{ m}$$

1.2 ระบบพิกัดบนทรงกลมโลก (Coordinate System on Earth's Sphere)

ตำแหน่งบนโลก (ทรงกลมโลก) สามารถระบุได้ด้วยค่ามุมละติจูด มุมลองติจูด และความสูงเหนือทรงกลม โลก เป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geography Coordinate) ซึ่งเป็นระบบพิกัดเชิงขั้วสามมิติ นอกจากนี้ยังสามารถ ระบุเป็นค่าพิกัด X, Y, Z เมื่อแกนทั้งสามวางตัวโดยมีจุดกำเนิดอยู่ที่ใจกลางโลก เป็นระบบพิกัดคาร์ทีเชียน (Cartesian Coordinate) แบบ Earth-Center Earth-Fixed (ECEF) เป็นระบบพิกัดเชิงเส้นสามมิติ

Ζ

Prime

Meridian

Parallel of

Latitude

Meridian

โดยสมการแปลงระหว่างพิกัดสองระบบเป็นไปดังนี้

$$X = (R + h)\cos\phi\cos\lambda$$

 $X = (R + h)\cos\phi\sin\lambda$

$$Z = (R + h)sin\phi$$

โดยที่ ϕ เป็นมุมละติจูด (Latitude) เป็นมุมที่วัด จากระนาบเส้นศูนย์สูตร (Equatorial Plane) ไปถึงแนวระนาบเส้นขนาน (Parallel Plane)

$$\phi = \begin{cases} 0^o \dots 90^o$$
สำหรับซีกโลกเหนือ $-90^o \dots 0^o$ สำหรับซีกโลกใต้




$$\lambda = egin{cases} 0^o \dots 180^o$$
 สำหรับทางขวาของเมริเดียนหลัก ต่อท้ายด้วยองศาตะวันออก $-180^o \dots 0^o$ สำหรับทางซ้ายของเมริเดียนหลัก มักบอกค่าบวก แล้วต่อท้ายด้วยองศาตะวันตก

ตัวแปร h เป็นความสูงเหนือทรงกลม มีค่าเป็นศูนย์บนผิวทรงกลม วัดขึ้นไปเป็นบวก และ R เป็นรัศมีโลก

เพื่อทำความเข้าใจกับทรงกลมโลกและระบบพิกัดให้มากขึ้น เราจะศึกษาเส้นทางการเคลื่อนที่ของ เครื่องบินบนผิวทรงกลมโลก (ความสูงเหนือทรงกลมเป็นศูนย์) โดยสมมติว่าเครื่องบินวิ่งบนเส้นทางที่สั้นที่สุดนั่น คือส่วนโค้งวงกลมใหญ่ (Great Circle) เส้นทางนั้นมีชื่อเรียกว่า Orthodrome (ไม่ใช่ Loxodrome ซึ่งเป็นเส้นคง มุมแอซิมัท ซึ่งได้รับความนิยมในการเดินเรือ) กรณีศึกษาดังต่อไปนี้เรียกว่าปัญหาทางจืออเดซิก (Geodesic Problem) มีสองรูปแบบปัญหาคือ Initial Value Problem และ Boundaries Value Problem ซึ่งแต่ละแบบมีข้อมูลเริ่มต้นและคำตอบที่ต้องการที่ต่างกัน ดังนี้

(1) Boundaries Value Problem (BVP) เป็นปัญหาที่เราอยากทราบว่าตำแหน่งปลายทางของเครื่องบิน ว่าละติจูด ϕ_B และลองติจูด λ_B อยู่ที่ใด เมื่อเริ่มต้นเครื่องบินอยู่ที่ตำแหน่งพิกัดละติจูด ϕ_A ลองติจูด λ_A ระยะ ทางการบิน S_{AB} และมุมภาคทิศแบบ forward azimuth faz_A

สมมติว่าเครื่องบินลำหนึ่งเดินทางจากสนามบิน A ไปยังสนามบิน B เราจะแสดงหลักการคำนวณจาก ปัญหาย้อนหรือค่าขอบ (BVP) ก่อน เพื่อหาระยะทางที่เครื่องบินเคลื่อนที่ตลอดเส้นทางและ forward azimuth ที่ สนามบิน A ตามด้วยปัญหาตรง (IVP) เพื่อหาว่าตำแหน่งของเครื่องบินที่ระยะทางหนึ่งจากสนามบิน A



กำหนดตำแหน่งต้นทางพิกัดละติจูด ϕ_A ลองติจูด λ_A และปลายทางละติจูด ϕ_B และลองติจูด λ_B คำนวณระยะทางเชิงมุมตลอดการบินจาก Law of Cosine

 $\cos s_{AB}=\cos(90^o-\phi_A)\cos(90^o-\phi_B)+\sin(90^o-\phi_A)\sin(90^o-\phi_B)\cos(\lambda_B-\lambda_A)$ คำนวณระยะทางการบินบนผิวทรงกลม

$$S_{AB} = R \cdot s_{AB}(rad)$$


คำนวณ Forward Azimuth ต้นทางและปลายทางจาก Law of Sine

$$\frac{\sin(\lambda_B - \lambda_A)}{\sin s_{AB}} = \frac{\sin(faz_A)}{\sin(90^o - \phi_B)} = \frac{\sin(180^o - faz_B)}{\sin(90^o - \phi_A)}$$

จับคู่สมการซ้ายสุดกับกลางเพื่อหา forward azimuth ต้นทาง หรือจับกับขวาสุดเพื่อหาของปลายทาง

(2) Initial Values Problem (IVP) เป็นปัญหาที่เราอยากทราบว่าเครื่องบินเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด S_{AB} และมีมุมภาคทิศเริ่มต้นแบบ forward azimuth เท่าใด faz_A เมื่อกำหนดตำแหน่งต้นทางพิกัดละติจูด ϕ_A ลองติจูด λ_A และปลายทางพิกัดละติจูด ϕ_B และลองติจูด λ_B

ตอนนี้เราพอทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเส้นทาง Navigation Path ของเครื่องบินแล้ว ต่อไปสามารถ คำนวณพิกัดระหว่างทางที่สนใจ ละติจูด $\phi_{\mathcal{C}}$ ลองติจูด $\lambda_{\mathcal{C}}$ ได้ เมื่อกำหนดระยะทางจากต้นทาง $S_{A\mathcal{C}}$



คำนวณระยะทางเชิงมุมของระยะทางจากต้นทางถึงตำแหน่งที่สนใจ

$$s_{AC}(rad) = \frac{S_{AC}}{R}$$

คำนวณละติจูดของตำแหน่งที่สนใจจาก Law of Cosine

$$\cos(90^o-\phi_C)=\cos(90^o-\phi_A)\cos(s_{AC})+\sin(90^o-\phi_A)\sin(s_{AC})\cos(faz_A)$$

คำนวณลองติจูดของตำแหน่งที่สนใจจาก Law of Cosine

$$\cos(s_{AC}) = \cos(90^{\circ} - \phi_A)\cos(90^{\circ} - \phi_C) + \sin(90^{\circ} - \phi_A)\sin(90^{\circ} - \phi_C)\cos(\lambda_C - \lambda_A)$$

และคำนวณ forward azimuth ที่ตำแหน่งที่สนใจจาก Law of Sine

$$\frac{\sin(\lambda_C - \lambda_A)}{\sin s_{AC}} = \frac{\sin(faz_A)}{\sin(90^o - \phi_C)} = \frac{\sin(180^o - faz_C)}{\sin(90^o - \phi_A)}$$


การทำความเข้าใจลักษณะการเดินทางของเครื่องบินนี้จำเป็นต้องวาดภาพทรงกลมโลก เติมปริมาณที่ เกี่ยวข้องลงไป แล้วสกัดนำสามเหลี่ยมเชิงทรงกลม (Spherical Triangle) มาเพื่อเข้าสมการทางตรีโกณมิติทรง กลม (Spherical Trigonometry) ตระหนักว่า forward azimuth วัดจากแนวทิศเหนือตามเข็มนาฬิกามาถึงแนวที่ สนใจ และเมื่อคำนวณตรีโกณมิติผกผันจากเครื่องคิดเลขต้องประเมินคำตอบที่เหมาะสมด้วย

แบบจำลองทรงรีโลก

2.1 ปริมาณพื้นฐานของวงรี (Fundamental Quantities of Ellipse)

แนวคิดที่ว่าโลกกลมนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง จวบจนเทคโนโลยีการสำรวจรังวัดพัฒนาจนสามารถ วัดได้ว่าแท้จริงแล้วโลกเราไม่ได้กลมดิก มีความรีด้วย ทั้งนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับปริมาณที่เกี่ยวข้องกับวงรีก่อน

วงรี (Ellipse) เป็นทางเดินของจุดซึ่งผลรวมระยะห่าง จากจุดแต่ละจุดห่างจากจุดตรึงคงที่สองจุด (เรียกว่าจุดโฟกัส Focus) มีค่าคงที่ (ค่าคงที่นี้เรียกความยาวแกนเอกของวงรี (Major Axis Length)



- a เป็นความยาวกึ่งแกนเอก (Semi Major Axis Length)
- b เป็นความยาวกึ่งแกนโท (Semi Minor Axis Length)
- c เป็นความยาวโฟกัส (Focal Length) สมการความสัมพันธ์คือ $a^2 = b^2 + c^2$
- e เป็นค่าความเยื้องศูนย์กลางแบบแรก (First Eccentricity) $e=rac{c}{a}=\sqrt{1-\left(rac{b}{a}
 ight)^2}$
- e' เป็นค่าความเยื้องศูนย์กลางแบบสอง (Second Eccentricity) $e' = \frac{c}{b} = \sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^2 1}$
- f เป็นค่าความแบน (Flattening) นิยามจาก $f=rac{a-b}{a}$ ข้อสังเกตคือ $e^2=2f-f^2$


สมการบรรยายวงรีเมื่อจุดกำเนิด (Origin) อยู่ที่จุดศูนย์กลางวงรี คือ

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

2.2 ทรงรีขั้วยุบของโลก (Oblate Ellipsoid of the Earth)

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกล้องวัดมุมความละเอียดสูงทำให้เกิดโครงการทางวิศวกรรมสำรวจมากมาย หนึ่งในนั้นคือการสำรวจรังวัดรัศมีของโลกที่ตำแหน่งต่างๆบนโลก ทั้งซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต้ ทั้งละติจูดต่ำและสูง

ผลปรากฏว่า รัศมีโลกไม่ได้มีค่าคงที่ตลอดผิวโลก รัศมีมีค่ามากสุด บริเวณศูนย์สูตร ห่างออกไปในแนวเหนือใต้ค่ารัศมีมีค่าลดลง จนมี รัศมีมีค่าต่ำสุดบริเวณขั้วโลก บ่งบอกว่าโลกเราน่าจะเป็นทรงรี ไม่น่า ใช่ทรงกลม โดยทรงรีโลก (Spheroid) คาดว่ามีลักษณะเป็นทรงรี ขั้วยุบ (Oblate Ellipsoid) เสมือนทรงกลมรัศมีเท่าความยาวแกน เอกของโลกโดนบีบเข้าตรงขั้วโลกทั้งสองจนขั้วยุบ ลักษณะดังกล่าว คาดว่ามาจากในผลของการหมุนรอบตัวเองในยุคแรกเริ่มของโลกที่



ยังคงหนึดเหลว ความเร่งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Acceleration) เหวี่ยงมวลสารออกไปชื้ออกจากรัศมี พื้นผิวโลกบรรยายด้วยคณิตศาสตร์ได้ว่าทรงรีขั้วยุบเป็นผลมาจากการหมุน รอบแกน Z ของวงรีที่มีความยาวกึ่ง แกนเอก α ทับแกน X ความยาวกึ่งแกนโท b ทับแกน Z สมการพื้นผิวนี้เขียนได้ว่า

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$$


ภาคตัดขวางในระนาบ XY เป็นวงกลมรัศมีเท่ากับความยาวกึ่งแกนเอก ส่วนในระนาบ YZ และ XZ เป็นวงรี

พอเราใช้สัณฐานโลกเป็นทรงรีชั้วยุบ มีประเด็นที่ต้องนิยามกันใหม่คือละติจูดของตำแหน่งบนทรงรี ซึ่งจะ มีทั้งแบบ Geodetic, Geocentric และ Reduced Latitude กับรัศมีความโค้งของทรงรีตรงตำแหน่งบนทรงรีซึ่งจะมี เรื่องแนวที่สนใจมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งแนว Meridian หรือ Prime Meridian

2.3 ละติจูดของทรงรีโลก (Ellipsoidal Latitude)

สมมติว่ามีจุด P อยู่บนผิวทรงรี เริ่มต้นทำการเขียนภาคตัดขวางของทรงรีดังภาพ จากนั้นลากเส้นตั้งฉาก ผิวที่จุด P ลงไปตัดแกนราบ p ของภาพ เรียกเส้น G [เส้นนี้ใช้อธิบายละติจูดแบบแรก], ลากเส้นจากจุด P ลงไป ตัดศูนย์กลางโลก เรียกเส้น C [เส้นนี้ใช้อธิบายละติจูดแบบที่สอง] และสร้างวงกลมช่วย (Auxiliary Circle) รัศมี เท่ากับความยาวกึ่งแกนเอกของโลกครอบวงรีนี้ เลื่อนจุด P ขึ้นไปจนทับวงกลมดังกล่าวเกิดเป็นจุด Q ลากเส้นจาก จุด Q ลงไปตัดศูนย์กลาง เรียกเส้น R [เส้นนี้ใช้อธิบายละติจูดในแบบที่สาม] เราสามารถนิยามละติจูดได้ดังนี้

- Geodetic Latitude φ เป็นมุมระหว่างเส้น
 G กับแกนราบ p เป็นละติจูดที่บอกกันในระบบ กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GNSS)
- 2. Geocentric Latitude $\bar{\phi}$ เป็นมุมระหว่างเส้น C กับแกนราบ p คำนวณแปลงได้จาก $\tan \bar{\phi} = (1-e^2) \tan \phi$
- 3. Reduced Latitude β เป็นมุมระหว่างเส้น R กับแกนราบ p คำนวณแปลงได้จาก $\tan \beta = \sqrt{1-e^2} \tan \phi$




2.4 รัศมีความโค้งของทรงรีโลก (Radius Curvature of the Spheroid Earth)

การใช้สัณฐานโลกเป็นทรงรีทำให้รัศมีความโค้งที่บริเวณที่ สนใจมีค่าไม่เท่ากันขึ้นกับแนวที่เราสนใจ สามารถระบุได้ในรูปแบบ 1. Radius Curvature in Meridian เป็นรัศมีความโค้งของโลกใน แนวเส้นเมริเดียนผู้สังเกต (แนวเหนือ - ใต้) คำนวณได้จากสมการ

$$M = \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \phi)^{\frac{3}{2}}}$$

2. Radius Curvature in Prime Vertical เป็นรัศมีความโค้งของ โลกในแนวตะวันออก – ตะวันตก คำนวณได้จากสมการนี้

$$N = \frac{a}{(1 - e^2 \sin^2 \phi)^{\frac{1}{2}}}$$



$$R = \sqrt{MN}$$

ข้อสังเกต ที่เส้นศูนย์สูตร
$$M_0=rac{b^2}{a}N_0=a$$
 $R_0=b$ ส่วนที่ขั่วโลกนั้น $M_{90}=N_{90}=R_{90}=rac{a^2}{b}$



สมมติว่าที่เวลาเริ่มต้น หมุดหนึ่งมีพิกัด (ϕ,λ) พอเวลาผ่านไป พิกัดของหมุดเป็น $(\phi+\Delta\phi,\lambda+\Delta\lambda)$ เมื่อการเคลื่อนเล็กน้อย เราสามารถบอกได้ว่าพิกัดหมุดที่เวลาหลังเคลื่อนไปเทียบกับพิกัดหมุดในเวลาก่อนหน้าได้ การเคลื่อนตัวตามแนวเหนือ – ใต้

$$\Delta L = M cos \phi \Delta \lambda$$
การเคลื่อนตัวตามแนวตะวันออก – ตะวันตก


$$\Delta G = N \Delta \phi$$
การเลื่อนตัวสุทธิคำนวณได้จาก

$$\Delta S = \sqrt{(\Delta L)^2 + (\Delta G)^2}$$

หากคำนวณบนทรงกลม (รัศมี R) Spherical Surface Coordinate การเลื่อนตัวสามารถคำนวณได้จาก

$$\Delta L = R\cos\phi\Delta\lambda$$
 $\Delta G = R\Delta\phi$ $\Delta S = \sqrt{(\Delta L)^2 + (\Delta G)^2}$

ตระหนักว่าการประมาณการเคลื่อนตัวบนพื้นผิวแบบนี้สามารถใช้ได้เมื่อผลต่างละติจูดและลองติจูดน้อย มาก เราสามารถใช้ตำแหน่งของพิกัดเริ่มต้นในการคำนวณรัศมีความโค้งได้เลย



 ΔG

 $\lambda + \Delta \lambda$

 ΔL

2.6 ระบบพิกัดท้องถิ่น (Local Coordinate System)

อีกวิธีการหนึ่งในการบอกว่าตำแหน่งที่สองอยู่ห่างจากตำ แหน่งที่หนึ่งอย่างไรในท้องถิ่น (ห่างแนวเหนือ-ใต้, ตะวันออก-ตก) แบบที่ละเอียดกว่าเดิมคือการใช้ระบบพิกัดท้องถิ่น เป็นการปรับจาก แกน XYZในระบบพิกัดฉากสามมิติ ECEF เป็นแกน Local North, Local East และ Local Up ในระบบพิกัดฉากท้องถิ่น สำหรับผู้ สังเกตที่จุด P บอกตำแหน่ง Pi ว่าอยู่ทาง East, North และ Up ไปเท่าใด เริ่มต้นด้วยการนำพิกัด ECEF ของจุด Pi ลบกับจุด P

Local North Local Up
$$\stackrel{\mathsf{Pi}}{\longrightarrow}$$
 Local East $\stackrel{\mathsf{Pi}}{\longrightarrow}$

 $Z^{\uparrow}(X,Y,Z)=(\phi,\lambda,h)$


$$\begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_{Pi} - X_{P} \\ Y_{Pi} - Y_{P} \\ Z_{Pi} - Z_{P} \end{pmatrix}$$

คำนวณการพิกัดของจุด Pi เทียบจุด P ในระบบพิกัดท้องถิ่นได้จากสมการ (ใช้ละติจูดและลองติจูดจากจุด P คิด)

$$\begin{pmatrix} \Delta E \\ \Delta N \\ \Delta U \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -sin\varphi cos\lambda & -sin\varphi sin\lambda & cos\varphi \\ -sin\lambda & cos\lambda & 0 \\ cos\varphi cos\lambda & cos\varphi sin\lambda & sin\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}$$

2.7 ระบบพิกัดสามมิติบนทรงรี (Coordinate System on Spheroid)

พิกัดจุดใดๆสามารถบรรยายได้ด้วยระบบพิกัดฉากสามมิติ ECEF (X, Y, Z)
และระบบพิกัดเชิงขั้วสามมิติ เรียก Geodetic Coordinate (Latitude, Longitude
และ Ellipsoidal Height) จาก Helmert Projection สรุปเป็นหลักการได้ว่า



$$X = (N+h)cos\phi cos\lambda$$

$$Y = (N + h)\cos\phi\sin\lambda$$

$$Z = ((1 - e^2)N + h)\sin\phi$$

การแปลงจาก Cartesian Coordinate เป็น Geodetic Coordinate คำนวณ φ จากวิธี Fixed Point Iteration กับสมการ

$$\phi = \tan^{-1} \left[\frac{Z}{\sqrt{X^2 + Y^2}} \left(1 - \frac{e^2 N}{N + h} \right)^{-1} \right]$$

จากนั้นคำนวณความสูงเหนือทรงรีและลองติจูดจากสมการ

$$h = \frac{\sqrt{X^2 + Y^2}}{\cos \phi} - N \qquad \lambda = \tan^{-1} \frac{Y}{X}$$

อีกวิธีคือการใช้ชุดสมการ Vermeille คำนวณออกมาโดยไม่ต้อง Iteration โดยเลือกสมการสอดคล้องกับ พิกัด เงื่อนไขสมการขึ้นกับว่าพิกัดอยู่นอกหรือใน evolute (พื้นผิวสามมิติแบบหนึ่ง) หากอยู่ใน evolute ต้อง ประเมินอีกว่าอยู่ใน singular disc หรือไม่

กรอบและระบบอ้างอิงพิกัด

3.1 กรอบและระบบพิกัดอ้างอิงท้องฟ้าสากล (International Celestial Reference Frame and Coordinate : ICRF and ICRS)

เทคโนโลยีทางจืออเดชี (Geodesy Technologies) ในปัจจุบันส่วนหนึ่งเพื่อทำการเฝ้าติดตามการวางตัว ของโลก (Earth Orientation Parameter) อันเนื่องมาจากความเป็นพลวัตของโลก (Geodynamics) นั่นคือโลกเอง ไม่ได้อยู่นิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเฝ้าติดตามการวางตัวดังกล่าวทำให้เราอัพเดทการวางตัวของกรอบ พิกัดอ้างอิงได้ทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยการพึ่งพาผู้ชมภายนอกโลกด้วยวัตถุทางดาราศาสตร์นอกโลก

สมัยก่อนมีการรังวัดพิกัดดาวฤกษ์จัดทำเป็น Star Catalog ซึ่งมีพิกัดดวงดาวในรูปแบบ Right Ascension และ Declination แล้วใช้ดวงดาวเหล่านั้นรังวัด Altitude และ Azimuth เพื่อคำนวณพิกัด Latitude และ Longitude ของผู้สังเกต ด้วย Spherical Trigonometry แต่ทว่า ดาวฤกษ์ก็ยังไม่ใช่ผู้ชมภายนอกที่เหมาะสมพอ ถึงแม้ระยะห่างจากโลกจะไกลมากในระดับไม่กี่ปีแสง (ระยะทางที่แสงเดินทางได้ในหนึ่งปี ไกลกว่าระยะห่างไปยัง ดวงอาทิตย์มาก ดาวฤกษ์ที่ใกล้สุดนอกจากดวงอาทิตย์ห่างจากโลก 4 ปีแสง) แต่พบว่าการเคลื่อนที่จำเพาะ (proper motion) แน่ๆ ในระดับฟิลิปดาต่อปี จึงต้องเปลี่ยนไปใช้ผู้ชมที่ไกลกว่านี้มากๆ

ปัจจุบันวัตถุดาราศาสตร์ที่ใช้เป็นผู้ชมเฝ้าติดตามการวางตัวของโลกคือควอซาร์ (Quasar : Quasi Stellar Object) เป็นผลมาจากการแผ่พลังงานในย่านคลื่นวิทยุจากแหล่งกำเนิดพลังงานก่อกำมันต์ของดาราจักร (Active Galactic Center) ซึ่งไกลจากโลกในระดับ พันล้านปีแสง ผลการรังวัดที่ได้นำไปสู่การตั้งกรอบอ้างอิงพิกัดท้องฟ้า สากล (International Celestial Reference Frame : ICRF) โดยพิกัดของควอซาร์เหล่านั้นบันทึกลงโดยระบบ พิกัดอ้างอิงพิกัดสากล (International Celestial Reference System : ICRS)

เทคโนโลยีที่ใช้รังวัดควอซาร์เรียกว่า Very Long Baseline Interferometry (VLBI) ใช้กล้องโทรทรรศน์ วิทยุสองแห่งห่างกันเป็นระยะเส้นฐานไกลมาก รับสัญญาณคลื่นวิทยุจากควอซาร์มาเพื่อคำนวณพิกัดของควอซาร์ เทคนิคนี้ถือว่ามีกำลังการแยกภาพที่สูงมาก เหมาะสำหรับวัตถุไกลๆ อย่างควอซาร์ หลุมตำ

3.2 กรอบและระบบพิกัดอ้างอิงภาคพื้นดินสากล (International Terrestrial Reference Frame and Coordinate: ITRF and ITRS)

การปรับการวางตัวของโลกเป็นผลของการปรับกรอบพิกัดอ้างอิงภาคพื้นดินสากล (International Terrestrial Reference Frame: ITRF) โดยหลักการรังวัดโยงยึดจากผู้ชมการวางตัวของโลกบนท้องฟ้า หลักการ คำนวณเรียกว่าการเล็งสกัดย้อนจากอวกาศ (Space Resection) คือใช้ผู้ชมการวางตัวของโลกซึ่งทราบพิกัดชัดเจน มาคำนวณพิกัดของวัตถุที่สนใจบนโลก ปัจจุบันนี้นอกจากควอซาร์แล้วยังมี ดาวเทียมกับดวงจันทร์ โดยมี

เทคนิคการรังวัดเป็น VLBI, SSR and LLR, GNSS และ DORIS เพื่อคำนวณพิกัดบนโลกในระบบพิกัดอ้างอิง ภาคพื้นโลกสากล (International Terrestrial Reference System : ITRS) แต่ละเทคนิคมีรายละเอียดดังนี้

- (1) Very Long Baseline Interferometry (VLBI) เป็นเทคนิคการรังวัดจากการแทรกสอดอัน เนื่องมาจากกล้องโทรทรรศน์สองตัวที่ระยะห่างทางเส้นฐานระยะทางไกล รับสัญญาณคลื่นวิทยุจากควอ ซาร์ รังวัดผลต่างเวลาที่คลื่นมาถึงกล้องโทรทรรศน์วิทยุทั้งสองเครื่องที่ห่างไกลมาก นำเข้าการคำนวณเพื่อ หาพิกัดกล้องโทรทรรศน์ ระบบที่ให้บริการชื่อ International VLBI Service (IVS) ประเทศไทยมีที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เชียงใหม่
- (2) Satellite Laser Ranging (SLR) และ Lunar Laser Ranging (LLR) เป็นเทคนิคการรังวัดจากการ ยิงเลเซอร์ไปที่ดาวเทียม (Satellite) หรือดวงจันทร์ (Lunar) โดยวัดเวลาที่เลเซอร์เคลื่อนที่จากสถานีไปยัง ดาวเทียมหรือดวงจันทร์แล้วสะท้อนกลับมาที่สถานี นำเข้าการคำนวณหาค่าพิกัดของสถานีวัด ระบบที่ ให้บริการชื่อ International Laser Ranging Service (ILRS)
- (3) Global Navigation Satellite System (GNSS) เป็นเทคนิคการรังวัดจากการตั้งเครื่องรับสัญญาณ ในช่วงคลื่นวิทยุจากดาวเทียมนำหน มีทั้งระบบที่เทียบสหสัมพันธ์ของสัญญาณเพื่อหาระยะเวลาที่คลื่น เคลื่อนที่จากดาวเทียมมาเครื่องรับ (Code Measurement) กับระบบที่ใช้การนับลูกคลื่นเพื่อแปลงเป็น ระยะทางจากดาวเทียมมาเครื่องรับ (Phase Measurement) ระบบหลังให้ความถูกต้องสูงมากเพื่อเปิด เครื่องรับเป็นระยะเวลายาวนาน นำเข้าคำนวณหาค่าพิกัดของเครื่องรับ ระบบที่ให้บริการชื่อ International GNSS Service (IGS) หนึ่งในสถานีฐานคือ CUSV บนอาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 4
- (4) Doppler Orbitography and Radio positioning Integrated by Satellite (DORIS) เป็นเทคนิคการ รังวัดของฝรั่งเศส ใช้หลักการดอปเพลอร์ (Doppler Effect) วัดการเลื่อนของความถี่คลื่นวิทยุจาก ดาวเทียมเทียบกับความถี่ในห้องปฏิบัติการ นำเข้าคำนวณหาค่าพิกัดของเครื่องรับ ระบบที่ให้บริการชื่อ International DORIS Service (IDS) เทคนิคคล้ายๆกันนี้เป็นเคยใช้กันในอดีตก่อนการพัฒนาระบบ GNSS (ระบบแรกที่ผลิตคือ GPS โดยสหรัฐอเมริกา) ทำผ่านดาวเทียม Transit

การพัฒนากรอบอ้างอิง ITRF เป็นที่มาของการปรับกรอบอ้างอิงพิกัดของโลกในแต่ละห้วงเวลา หมุด เดียวกันบนโลกแต่รังวัดโยงยึดคนละกรอบ ย่อมได้พิกัดที่ไม่ตรงกัน ต้องทำการคำนวณแปลงพิกัดข้ามกรอบอ้างอิง สมัยก่อนนั้นกรอบอ้างอิง ITRF แตกต่างจากกรอบบนพื้นหลักฐานทรงรีที่ใช้งานกันเช่น WGS84 ภายหลังต่อมา มีการปรับให้สองกรอบนี้เข้าหากันจนถือได้ว่าไม่แตกต่างกันมากในปัจจุบัน

3.3 พารามิเตอร์การวางตัวของโลก (Earth Orientation Parameter)

ผลของการรังวัดทางจืออเดชีจนได้มาซึ่ง ICRF (พร้อม ICRS) กับ ITRF (พร้อม ITRS) นำไปสู่การ ติดตามการวางตัวของโลก เกิดเป็น International Earth Rotation and Reference System (IERS) ขึ้น สภาวะการเป็นพลวัตของโลก (Geodynamic) คาดว่าเป็นผลมาจากการสลายตัวของธาตกัมมันตภาพรังสี ภายในโลก เป็นแหล่งพลังงานซึ่งต่อมาปรากฏเป็นวงจรพาความร้อนภายในโลกในชั้นเนื้อโลก (Mantle) ชั้นธรณี ภาค (Lithosphere/ Plate) ซึ่งถือว่าเปราะบางลอยบนชั้นฐานธรณีภาค (Asthenosphere) สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องด้วยการพาความร้อนดังกล่าว ทำให้ค่าพิกัดของหมุดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

กำหนดให้เวกเตอร์ตำแหน่งของพิกัดที่เวลาเริ่มต้น t_1 เป็น $\overline{r_1}$ เมื่อเวลาผ่านไปจนเป็น t_2 เวกเตอร์นั้น เป็น $\overline{r_2}$ การเคลื่อนตัวแบบต่อเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นธรณี (บางตำราเรียกแผ่นเปลือกโลก โดยหลัก แล้วแผ่นธรณีคือแผ่นเปลือกโลกรวมกับส่วนบนของชั้นเนื้อโลก) เรียก Periodic Variation เป็น \dot{r} บอกเป็นการ เคลื่อนตำแหน่งต่อเวลา กับการเคลื่อนตัวแบบฉับพลันเรียก Episodic Variation อันเนื่องมาจากการเกิด แผ่นดินไหวฉับพลัน เป็น $\Delta \vec{r}$ สรุปแล้วเขียนเป็นสมการได้ $\overline{r_2} = \overline{r_1} + \dot{r}(t_2 - t_1) + \Delta \vec{r}$

อิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ (บางทีเจาะจงไปเลยว่าเป็นแรงไทดัลที่ทำกับโลก) ที่ทำ ให้การวางตัวของโลกมีการเปลี่ยนแปลง การหมุนควงของแกนโลก (Precession) ด้วยคาบ 26000 ปี ทำให้แกน Z ของ ITRF ไม่ได้ชี้ที่เดิม (ปรากฏจากตำแหน่งที่ขั้วฟ้าเหนือไม่ได้ชี้ที่ดาวเหนือตลอดมา) และการส่ายของแกนหมุน โลก (Nutation) ด้วยคาบ 18 ปี ทำให้แกน Z มีการเคลื่อนไปมาเล็กน้อย (ส่ายไปส่ายมา)

พลังงานภายในโลกที่ลดลงเรื่อยๆจากการสูญเสียพลังงานให้กับอวกาศนับแต่การกำเนิดโลก ส่งผลทำให้ พลังงานจลน์การหมุนรอบตัวเองลดลง ส่งผลให้คาบการหมุนรอบตัวเองนานขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของ ระยะเวลาหนึ่งปี ในบางปีหากจับเวลาอะตอมมิคบนพื้นโลกเทียบกับการวัดเวลาจริงจะสามารถตรวจจับประเด็นนี้ได้ เป็นที่มาของการเพิ่ม Leap Second คือการเพิ่มหนึ่งวินาทีก่อนขึ้นปีใหม่ เป็นการรอให้ขึ้นปีใหม่ตามเวลาจริง

ข้อมูลเหล่านี้นำไปสู่การปรับกรอบพิกัดอ้างอิงให้เข้ากับสภาพการวางตัวของโลกในปัจจุบัน เป็นกรอบ อ้างอิงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา การคำนวณพิกัดมักเริ่มทำในระบบพิกัดฉากสามมิติ ECEF แล้วแปลงมา เป็นระบบพิกัดท้องถิ่นอย่างระบบพิกัดกริดแผนที่ UTM (ระบุเป็น Easting, Northing) กับค่าความสูง โดย กระบวนการคำนวณแปลงพิกัดในกรอบเดียวกันแต่ต่างเวลาสามารถคำนวณได้ตามสมการที่ได้กล่าวไว้ แต่ถ้าแปลง พิกัดข้ามกรอบที่แตกต่างกัน (ITRF 2014 เป็น 2008) ต้องมีสมการที่ใช้แปลงพิกัดข้ามกรอบที่ซับซ้อนกว่าเดิม เช่น Molodensky-Badeka พารามิเตอร์การแปลงจะมีการเลื่อนตำแหน่งสามแนว การหมุนรอบแกนทั้งสาม การ ย่อขยายแกน การเบ้ของแกน การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ตามเวลา และพิกัดศูนย์กำเนิด เป็นต้น

ความสนใจทางด้านจืออเดซีของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ ประเทศอินโดนีเซีย สู่การเกิดสึนามิที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547 เหตุการณ์ครั้งนั้น เป็นเหตุให้พบว่าพิกัดของหมุดมี Episodic Variation อย่างเห็นได้ชัด เกิดเป็นโครงการปรับปรุงพิกัดหมุดควบคุม ทั่วประเทศไทย (หมุดควบคุมเป็นหมุดที่ทราบค่าพิกัด ถูกนำไปใช้ในการถ่ายค่าพิกัดเข้าสู่วงรอบในการสำรวจรังวัด ในที่ต่างๆ เราจะนำค่าพิกัดของหมุดมาใช้เลย ไม่ได้รังวัดซ้ำ การนำค่าพิกัดเก่าที่ไม่ได้อัพเดทไปใช้ย่อมทำให้ค่าพิกัด ของหมุดวงรอบในพื้นที่งานไม่ถูกต้องตาม) ต่อมามีสถานีฐาน CUSV ซึ่งรับสัญญาณ GNSS ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สามารถตรวจวัดการเคลื่อนตัวได้ว่ามี Periodic Variation โดยเคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ในระดับ มิลลิเมตรต่อปี ล่าสุดมีสถานีฐานถาวร (สถานีที่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมติดตั้งถาวรและเปิดรับสัญญาณ ตลอดเวลา) CORS กระจายทั่วประเทศไทย สามารถตรวจจับได้ผลที่คล้ายกันนี้ได้

สนามความโน้มถ่วงโลกและค่าพิกัดทางดิ่งของโลก

เราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสนามความโน้มถ่วงของโลก เพื่อพาเราทำความรู้จักกับพื้นผิวยีออยด์ (Geoid) ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงค่าระดับของวัตถุต่างๆที่อยู่บนโลก ค่าระดับที่ได้จากการเดินระดับในพื้นที่ภาคสนามเราวัด เทียบพื้นผิวนี้ นอกจากการเดินระดับแล้วเครื่องมือรังวัดด้วยดาวเทียมอย่าง GNSS ก็สามารถหาค่าระดับได้ แต่ เป็นการหาค่าระดับเทียบพื้นผิวทั้งสอง

4.1 สนามและศักย์ความโน้มถ่วงของโลก

การศึกษาเกี่ยวกับการหาค่าความสูงของวัตถุบนโลก ชื่อในวงการสำรวจก็คือค่าระดับ เราจำเป็นต้องทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามความโน้มถ่วงของโลก หากไม่คิดการหมุนรอบตนเองของโลก วัตถุบนโลกจะมีแรงโน้ม ถ่วงที่โลกดึงดูดวัตถุไว้ ในทิศซี้ลงไปยังศูนย์กลางมวลของโลก ณ บริเวณหนึ่ง จะมีค่าสนามโน้มถ่วง/ความเร่งโน้ม ถ่วง (Gravitational Acceleration) คือ \bar{b} เป็นปริมาณเวกเตอร์ในหน่วย เมตรต่อวินาทีกำลังสอง และมีศักย์โน้ม ถ่วง (Gravitational Potential) คือ V เป็นปริมาณสเกลาร์หน่วย เมตรกำลังสองต่อวินาทีกำลังสอง ทั้งสองมีสมการบรรยายแต่ละปริมาณดังนี้ พร้อมสมการเชื่อมความสัมพันธ์ดังนี้

$$\vec{b} = \frac{GM}{r^2} (-\hat{r})$$
 $V = \frac{GM}{r}$ $\vec{b} = grad(V)$

พอคิดเรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลก วัตถุที่อยู่บนโลกจะรู้สึกว่ามีความเร่งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Acceleration) \bar{z} ซึ่งศักย์ความเร่งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Potential) คือ Z ทั้งสองมีสมการ

$$\vec{z} = \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r}$$
 $\|\vec{z}\| = \omega^2 r \cos \phi$ $Z = \frac{\omega^2 r^2}{2}$ $\vec{z} = grad(Z)$

แต่ละหนแห่งบนโลก ต่างละติจูดก็จะมีผลในเรื่องนี้ต่างกัน เมื่อเราสนใจความโน้มถ่วงของโลกในกรณีที่คำนึงถึง การหมุนรอบตัวเองของโลก จะได้ความเร่งรวมเรียก Gravity คือ g มีศักย์ของมันเป็น W เป็นไปดังสมการ

$$\vec{g} = \vec{b} + \vec{z}$$
 $W = V + Z$ $\vec{g} = grad(W)$

โปรดมองโลกเป็นสามมิติ จะมีพื้นผิวจำลองที่ทุกจุดของพื้นผิวมีค่าศักย์โน้มถ่วง (Gravity Acceleration) เท่ากัน บางทีก็บอกเป็นพื้นผิวสมศักย์ (Equipotential surface) หากมันตรงกับค่าศักย์โน้มถ่วงที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) เราเรียกพื้นผิวนี้ว่าพื้นผิวยืออยด์ (Geoid Surface) ซึ่งการเดินระดับเราหาค่าระดับเทียบผิวนี้ เป็นพื้นผิวที่ขึ้นลงตามการกระจายของมวลสารของโลก เราทำได้แค่สร้างแบบจำลองแทนพื้นผิวประหลาดนี้แค่นั้น

4.2 แนวทางการรังวัดค่าระดับ

การหาค่าระดับของวัตถุบนพื้นโลกที่เบื้องต้นที่สุดเป็นการหาค่าระดับที่เทียบจากพื้นผิวยีออยด์หรือพื้นผิว แสดงระดับน้ำทะเลปานกลาง เราเรียกค่าระดับที่วัดเทียบจีออยด์ว่า Orthometric height ใช้เครื่องหมาย H หาก เราได้ลองปฏิบัติการเดินระดับด้วยตนเอง จะทราบดีว่าการหาค่าต่างระดับในภาคสนามด้วยกล้องระดับประกอบกับ ไม้ STAFF ใช้เวลานาน ใช้กำลังกายมาก ระยะทางได้ไม่มากจากหมุดควบคุมทางติ่งไปยังหมุดงาน อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ ในการหาค่าระดับคือการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GNSS) หาค่าระดับ อย่างเทคโนโลยี Precise Point Positioning (PPP) หากต้องการความถูกต้องสูงต้องตั้งเป็นเวลานาน แต่ต้องตระหนักว่าค่าระดับที่ได้เป็นค่า ระดับเหนือผิวทรงรี เราเรียกว่า Height Above Ellipsoid/ Ellipsoidal Height ใช้เครื่องหมาย h การแปลงค่า ระดับเหนือผิวทรงรีมาเป็นเหนือผิวยีออยด์ต้องใช้ค่าที่เรียกว่า Geoid Undulation ใช้เครื่องหมาย N วัดจาก พื้นผิวทรงรีขึ้นไปยังพื้นผิวยีออยด์ สมการแปลงระบบความสงอย่างง่ายเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$h = H + N$$

สำหรับพื้นสนามหญ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะอยู่เหนือจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่ถึง 1 เมตร ค่า ระดับเหนือทรงรี ติดลบ หมายความว่า ผิวทรงรีอยู่เหนือพื้นที่บริเวณนั้น ดังนั้นค่า Geoid Undulation จะติดลบ ซึ่งพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้ว Geoid Undulation จะมีค่าติดลบ เว้นแต่จะเปลี่ยนทรงรีอ้างอิงพิกัด

แต่พื้นผิวยืออยด์แท้จริงแล้วยากจะหาพื้นผิวถูกต้องได้ต้องสร้าง Spherical Harmonic Model แทนโลก วัดค่าศักย์ใน้มถ่วงหลายๆจุด เพื่อสร้างแบบจำลองยืออยด์ (Geoid Model) อย่างแบบจำลองทั้งโลก Earth Geoid Model EGM2008 หรือ Thailand Geoid Model TGM2017 กระบวนการทำแบบจำลองโดยสังเทปคือรังวัดค่า สนามโน้มถ่วงทั้งจากบนบกและอากาศยานทั่วทั้งประเทศ คำนวณ Gravity Anomaly เทียบกับค่าความโน้มถ่วง จาก global geoid model (normal gravity) สร้างกริดให้เหมาะสม คำนวณ Geoid Undulation จาก Brun Equation ที่ปรับให้เหมาะสมกับงาน นำหมุดควบคุมทางดิ่งช่วยปรับแบบจำลองให้ดีเป็น Hybrid Geoid Model

การเลือกใช้ Geoid Undulation ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การหาค่าระดับด้วย GNSS เป็นเวลานานไม่เสียเปล่า สำหรับประเทศไทยแบบจำลอง TGM2017 ทำให้การแปลง Ellipsoidal height มาเป็น Orthometric height ได้ค่าใกล้เคียงในระดับหลายเซนติเมตรกับการเดินระดับในภาคสนามด้วยวิธีตั้งกล้อง

ระดับ แนวทางการเพิ่มความถูกต้องการแปลงค่าระดับทำได้ด้วย การหาค่าตรวจแก้จากหมุดระดับ เราตั้งเครื่องรับ GNSS เหนือหมุด คำนวณค่าระดับเหนือทรงรีแปลงเป็นค่าระดับเหนือระดับน้ำทะเล ปานกลาง ตรวจสอบกับเฉลยจากค่าระดับของหมุดระดับ หากพบว่า มีผลต่างอย่างมีนัยสำคัญ เสมือนความคลาดเคลื่อนมีระบบ จะสามารถหาค่าตรวจแก้มาปรับแบบจำลองให้ดีขึ้น

Station	H_TGM2017	H_MSL	Difference
SV01	17.163 m	16.467 m	0.696 m
SV02	1.880 m	1.160 m	0.720 m
SV03	1.955 m	1.242 m	0.713 m
SV04	1.695 m	0.978 m	0.717 m

การเขียนโปรแกรมสำหรับงานจืออเดชี

เครื่องมือสำคัญในการคำนวณงานทางจืออเดซีคือการเขียนโปรแกรม เครื่องคิดเลขแบบพกพาไม่สามารถ คำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแล้วจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี Software หรือ Library สำหรับการคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทรงรี วิชานี้จะทำความรู้จักกับ Geographic Library

การคำนวณปัญหาตรงทางจืออเดซีและปัญหาย้อนสามารถทำได้ดังนี้

- Boundary Value Problem
 ค่ากึ่งแกนเอก
 ค่าการแบน
 ตำแหน่งต้นทาง
 ตำแหน่งปลายทาง

 PS C:\Users\ASUS> GeodSolve (-i)-e 6378137 1/298.257223563 --input-string "13.69 100.7501 35.772 140.3929" 51.07518946 68.54860347 4649897.972
 Lat1 Lon1 Lat2 Lon2

 faz ต้นทาง
 faz ปลายทาง
 ระยะทาง

การคำนวณ Geoid Undulation และการแปลงค่าระดับจากเหนือทรงรีเป็นเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

การเรียกใช้ GeoidEval เพื่อคำนวณค่า N กับ H จาก Geoid Model

```
    ชื่อ geoid model
    ตำแหน่งที่สนใจ

    PS C:\Users\ASUS> GeoidEval
    -n tgm2017-1 --input-string "13.7 100.5"

    -30.4559
    Geoid Undulation
    ชื่อ geoid model
    ตำแหน่งที่สนใจ ค่าระดับเหนือทรงรี

    PS C:\Users\ASUS> GeoidEval
    -n tgm2017-1 --haetomsl --input-string "13.7 100.5 -30"

    13.7 100.5 0.4559
    สั่งแปลง h --> H

    ตำแหน่งที่สนใจ ค่าระดับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
```

ย้อนกลับไปที่การคำนวณตำแหน่งของเครื่องบินบนเส้นทางวงกลมใหญ่ในกรณีทรงกลมโลก หากเรา เปลี่ยนเป็นทรงรี แล้ว Spherical Trigonometry ไม่สามารถใช้คำนวณได้ ต้องเขียนโปรแกรมอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ มีประเด็นที่พอคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขธรรมดาได้ คือจุดยอดบนเส้นจีออเดซิก ซึ่งเป็นบริเวณที่มุมทิศ Azimuth เครื่องบินเป็น 90 องศาหรือ 270 องศา ว่าอยู่ที่ตำแหน่งละติจูดเท่าใด ด้วยสมการเชิงวิเคราะห์ของไพศาล พื้นฐาน มาจากว่าบนเส้นจิออเดซิกจะมี Clairaut Constant คงที่

- การคำนวณละติจูดของตำแหน่งของจุดยอด
 - Clairaut's Constant

$$N(\varphi)cos\varphi sin\alpha = CONSTANT = C_c$$

$$N(\varphi) = \frac{\alpha}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}$$
 In Prime Vertical Azimuth First Eccentricity

สมการเชิงวิเคราะห์ของไพศาลสำหรับคำนวณละติจูด
 ของจุดยอดบนเส้นจีออเดซิก

$$cos^2 \varphi_{max} = \frac{C_c^2 (1 - e^2)}{a^2 - C_c^2 e^2}$$



พื้นหลักฐานพิกัด


พื้นหลักฐานทางราบ (Geodetic Datum) เป็นพื้นผิวทรงรีที่เต็มไปด้วยบรรดาค่าพิกัดตำแหน่งที่มีการ รังวัด พื้นหลักฐานแตกต่างกันอาจเป็นผลมาจากทรงรีที่ต่างขนาด ต่างจุดศูนย์กลางทรงรี ต่างการวางตัว พื้น หลักฐานบางอย่างออกแบบมาเพื่อใช้ทั้งโลกเรียก Global Datum บางอย่างออกแบบมาเพื่อใช้แค่บางพื้นที่เรียก Local Datum สำหรับประเทศไทยเราตอนนี้ใช้พื้นหลักฐาน World Geodetic System 1984 (WGS84) ก่อน หน้าเราใช้พื้นหลักฐาน Indian Datum 1975 (IND75) ค่าพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกที่มีการรังวัดในอดีตที่ยังใช้พื้น หลักฐานเดิมต้องมีการแปลงมาเป็นค่าพิกัดบนพื้นหลักฐานล่าสุดผ่านสมการแปลงพิกัดระหว่างพื้นหลักฐาน

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{wgs84} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{ind75} + \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix}$$

ตัวอย่างการระบุค่าการเลื่อนแกนในรายงานหมุดหลักฐานกรมชลประทาน

หมด	GNSS.007				GNSS.007A								
WGS-84	Lat. 15°09'2	6.20830"N	(N) Long.	100°10′50.84163	3°E (E)	Lat.	15°09'29.		(N) L		100°10'49	.37451°E	E (E)
Zone 47	Ellipsoidal Heig	ht -11.798	(m)			Ellipso	idal Height	-9.915	(m)				
UTM. 84	N. 1,676,	063.814	(m) E.	626,858.214	(m)	N.	1,676,1	72.766	(m) E		626,813	3.837	(m)
	PARAMETER	Δx	= 204.4798 r	n. ∆Y={	337.894	10 m.	∆z:	=294.776	5 m.				
IND.1975	Lat. 15°09'2	0.65008"N	(N) Long.	100°11'02.54582	2°E (E)	Lat.	15°09′24.	20357"N	(N) L	ong.	100°11'01	.07857°E	E (E)
Zone 47	Ellipsoidal Heig	ht 0.021	(m) ระดับ	21.19601	น.(รทก.)	Ellipso	idal Height	-1.856	(m) 3	ะดับ	23.0739	91 ม.	.(รทก.)
UTM.	N. 1,675	,760.836	(m) E.	627,191.057	(m)	N	1,675,8	69.787	(m) E		627,146	.680	_ (m)
Azimuth	จากหมุด	GNSS.007	ถึงหมุด	GNSS.007A		337	° 50 ′	18.54	, 1	ะยะ(กริ	ด) 11	7.642	и.
ู้สำรวจ (พิกั	ด) สืบสาย - :	ประพัทธ์		วันที่ เมษาย	4 2561	ผู้สำรว	จ (ระดับ)	ประพัทธ์	- 91		วันที่ เ	มษายน	2561
GAR.		GNSS.007	្ត បើ	นหมุดหลักฐานแะ	ก็นแสตน	เลสขนา	กด 12x12 ซ	ม.ตรงกลา	งเป็นนอเ	หหัวกลม	ขนาดเส้น	ผ่าศูนย์	
	พระเทา	กลาง 2	2 ขม.สลักอักษะ	นละ QR Code ที่	ำกับไว้ เ	หล่อผึ้งใ	วับริเวณลา	นสนามหน้	าศาสนส	เถานทาง	เข้าที่ทำก	าร	
Applica	(3)	1		2 เชื่อนเจ้าพระยา	a da c	. ×							-


เราถือว่าพื้นหลักฐานทั้งสองแค่เลื่อน อย่างอื่นน้อยมาก Datum Shift Parameter จึงเป็นไปตามเมทริกซ์ ข้างต้น สังเกตได้ว่าการแปลงทำบนระบบพิกัต Earth Center Earth Fixed System (3D Cartesian Coordinate System) หากพิกัตเราบอกเป็น Geodetic Coordinate System ขอแนะให้ทำทีละขั้นดังนี้



งานวงรอบทรงรี

การรังวัดในภาคสนามทำบนพื้นผิวภูมิประเทศ (Topographic Surface) แต่การคำนวณปรับแก้ค่ารังวัด ทำบนพื้นกริดแผนที่ (Grid Surface) ระบบพิกัดแผนที่ที่ใช้งานกันในงานทางวิศวกรรมคือระบบพิกัดกริดแผนที่ ยู ที เอ็ม (Universal Transverse Mercator) ซึ่งมีการแบ่งเป็นโซนทั่วโลก 60 โซน แต่ละโซนจะมีค่าความ ผิดเพี้ยนทางระยะทาง (Scale Factor) เกิดขึ้น บ่งบอกความยาวของเส้นหนึ่งบนแผนที่เทียบกับความยาวบนพื้น ทรงรี ในหนึ่งโซน จะมีค่าเป็น 0.9996 ตรงกลางโซน และค่าเพิ่มขึ้นออกไปด้านข้างจนถึงขอบโซนประมาณ 1.0010 (ขอบโซนประมาณเส้นศูนย์สูตร) ทำให้ความยาวบนทรงรีแปลงเป็นความยาวบนแผนที่มีค่าแตกต่างกัน มาก ความยาวบนทรงรีกับความยาวบนพื้นผิวภูมิประเทศก็ไม่เท่ากันแปรไปตามตำแหน่งและความสูงเหนือทรงรี ความที่ว่าเป็นพื้นผิวการรังวัดกับการคำนวณปรับแก้วงรอบเป็นคนละพื้น ทำให้อาจส่งผลทำให้งานไม่ผ่านเกณฑ์ มาจากความผิดเพี้ยนของแผนที่ ถึงแม้กรรมวิธีการรังวัดจะปราณีตแล้วก็ตาม

ทางออกหนึ่งของปัญหานี้คือการแปลงค่ารังวัดภาคสนามลงมาบนทรงรี (ไม่ได้แปลงลงแผนที่) แล้วทำ การคำนวณบนผิวทรงรีโดยการเขียนโปรแกรม ลำดับการคำนวณทำได้ดังนี้



- (1) น้ำหมุดคู่ควบคุมทางราบ (P1 P2) คำนวณ Azimuth และระยะทาง ด้วย GeodSolve (BVP)
- (2) ตั้งกล้อง P2 เล็ง P1 รังวัดมุมราบไปยังเป้าหมุดวงรอบแรก แล้วทำการคำนวณถ่ายค่า Azimuth เข้า สู่เส้นวงรอบ บันทึกค่าระยะทางที่วัดจาก P2 ไปยังเป้าหมุดวงรอบแรก
- (3) น้ำ Azimuth การถ่ายเข้าเส้นวงรอบ และระยะทาง หาพิกัดหมุดวงรอบแรก ด้วย GeodSolve (IVP)
- (4) ทำแบบข้อ 2 และ 3 สำหรับหมุดต่อๆไป
- (5) พอถึงหมุดคู่ควบคุมทางราบตอนท้าย (P3 และ P4) วัดมุมราบและระยะทาง ตรวจสอบ Azimuth การถ่ายเข้าเส้นฐานตรงหมุดควบคุมทางราบตอนท้ายเทียบกับการคำนวณจากพิกัดหมุดควบคุม