# Formulário de Linha e Transmissão

# Felipe Bandeira da Silva Engenharia Elétrica

Unifor - Universidade de Fortaleza, Fortaleza-CE Email: felipeband18@gmail.com

#### Resumo-Fórmulas para a disciplina de linha e transmissão

#### I. MODELAGEM DE CARGA

Modelagem para as 3 situações.

### A. Potência ativa constante(PCTE)

$$P = VA \cdot fp \tag{1}$$

$$Q_{modelada} = P \cdot tan(cos^{-1}fp) \tag{2}$$

$$S = P + jQ_{modelada} \tag{3}$$

#### B. Impedância Constante (ZCTE)

$$P_{modelada} = P \cdot \frac{V_{barramento}}{V_{carga}} \tag{4}$$

$$S = P_{modelada} + jQ_{modelada} \tag{5}$$

#### C. Carga Mista

$$P_{modelada} = PCTE \cdot P + ZCTE \cdot P \cdot \frac{V_{barramento}}{V_{carga}}$$
 (6)

$$S = P_{modelada} + jQ_{modelada} \tag{7}$$

#### II. INDUTÂNCIA EM LT'S

Indutância em uma linha monofásica ou trifásica.

#### A. Linha monofásica

$$L = 2 \cdot 10^{-4} \ln \frac{D}{R'} \,\mathrm{H/km} \tag{8}$$

$$L = 2 \cdot 10^{-7} \ln \frac{D}{R'} \,\text{H/m}$$
 (9)

$$R' = e^{-\frac{1}{4}}R = 0.7788R \tag{10}$$

#### B. Linha trifásica

Indutância final de uma linha trifásica com n condutores por fase é data por:

$$L = 2 \cdot 10^{-4} \ln \frac{D_m}{D_s} \tag{11}$$

Onde  $D_m$  é a distância média geométrica entre as fases,

$$D_m = (D_{12}D_{21}D_{31})^{\frac{1}{3}} \tag{12}$$

 $D_s$  é definida para os n condutores por fase,

Número de condutores	$D_s$
1	R'
2	$ \begin{array}{c} (R'd)^{\frac{1}{2}} \\ (R'd^2)^{\frac{1}{3}} \\ (2^{\frac{1}{2}}R'd^2)^{\frac{1}{4}} \end{array} $
3	$(R'd^2)^{\frac{1}{3}}$
4	$(2^{\frac{1}{2}}R'd^2)^{\frac{1}{4}}$

Considerando o espaçamento d igual entre os condutores que estão na mesma coluna ou linha.

# III. CAPACITÂNCIA

Capacitância para linhas trifásica assimétricas,

$$C = \frac{2\pi 8.85 \cdot 10^{-9}}{\ln \frac{D_m}{D_s}} \tag{13}$$

#### A. Linha Trifásica

Número de condutores	$D_s$
1	R
2	$(Rd)^{\frac{1}{2}}$
3	$(Rd^2)^{\frac{1}{3}}$
4	$ \begin{array}{c c} (Rd)^{\frac{1}{2}} \\ (Rd^2)^{\frac{1}{3}} \\ (2^{\frac{1}{2}}Rd^2)^{\frac{1}{4}} \end{array} $

Onde R é o raio real do condutor(não confundir com o raio efetivo para análise da indutância).

#### IV. MODELOS DE LINHAS

- A. Curta
- B. Média "π"
- C. Média "T"

Onde R' é chamado de raio efetivo.