Formulário de Linha e Transmissão

Felipe Bandeira da Silva Engenharia Elétrica

Unifor - Universidade de Fortaleza, Fortaleza-CE Email: felipeband18@gmail.com

Resumo-Fórmulas para a disciplina de linha e transmissão

I. MODELAGEM DE CARGA

Modelagem para as 3 situações.

A. Potência ativa constante(PCTE)

$$P = VA \cdot fp \tag{1}$$

$$Q_{modelada} = P \cdot tan(cos^{-1}fp) \tag{2}$$

$$S = P + jQ_{modelada} \tag{3}$$

B. Impedância Constante (ZCTE)

$$P_{modelada} = P \cdot \frac{V_{linha}}{V_{carqa}} \tag{4}$$

$$S = P_{modelada} + jQ_{modelada} \tag{5}$$

C. Carga Mista

$$P_{modelada} = PCTE \cdot P + ZCTE \cdot P \cdot \frac{V_{linha}}{V_{carga}}$$
 (6)

$$S = P_{modelada} + jQ_{modelada} \tag{7}$$

II. INDUTÂNCIA EM LT'S

Indutância em uma linha monofásica ou trifásica.

A. Linha monofásica

$$L = 2 \cdot 10^{-4} \ln \frac{D}{R'} \,\text{H/km}$$
 (8)

$$L = 2 \cdot 10^{-7} \ln \frac{D}{R'} \,\text{H/m}$$
 (9)

$$R' = e^{-\frac{1}{4}}R = 0.7788R \tag{10}$$

Onde R' é chamado de raio efetivo.

B. Linha trifásica

Indutância final de uma linha trifásica com n condutores por fase é data por:

$$L = 2 \cdot 10^{-4} \ln \frac{D_m}{D_s} \tag{11}$$

Onde D_m é a distância média geométrica entre as fases,

$$D_m = (D_{12}D_{21}D_{31})^{\frac{1}{3}} \tag{12}$$

 D_s é definida para os n condutores por fase,

Número de condutores	D_s
1	R'
2	$ \begin{array}{c} (R'd)^{\frac{1}{2}} \\ (R'd^2)^{\frac{1}{3}} \\ (2^{\frac{1}{2}}R'd^2)^{\frac{1}{4}} \end{array} $
3	$(R'd^2)^{\frac{1}{3}}$
4	$(2^{\frac{1}{2}}R'd^2)^{\frac{1}{4}}$

Considerando o espaçamento d igual entre os condutores que estão na mesma coluna ou linha.

III. CAPACITÂNCIA EM LT'S

Capacitância para linhas trifásica assimétricas,


$$C = \frac{2\pi 8.85 \cdot 10^{-9}}{\ln \frac{D_m}{D_c}} \tag{13}$$

A. Linha Trifásica

Número de condutores	D_s
1	R
2	$(Rd)^{\frac{1}{2}}$
3	$(Rd^2)^{\frac{1}{3}}$
4	$ \begin{array}{c c} (Rd)^{\frac{1}{2}} \\ (Rd^2)^{\frac{1}{3}} \\ (2^{\frac{1}{2}}Rd^2)^{\frac{1}{4}} \end{array} $

Onde R é o raio real do condutor(não confundir com o raio efetivo para análise da indutância).

IV. QUADRIPOLOS



$$V_1 = AV_2 + BI_2 (14)$$

$$I_1 = CV_2 + DI_2 (15)$$

$$V_2 = DV_1 - BI_1 (16)$$

$$I_2 = -CV_1 + AI_1 (17)$$

$$AD - BC = 1 (18)$$

Modelo LT	Parâmetro	
	A	В
Curta	1	Z
Média π	$1 + \frac{ZY}{2}$	Z
Média T	$1 + \frac{ZY}{2}$	$Z(1+\frac{ZY}{2})$
	C	D
Curta	0	1
Média π	$Y(1+\frac{ZY}{2})$	$1 + \frac{ZY}{2}$
Média T	Y	$1 + \frac{ZY}{2}$

V. MODELOS DE LINHAS

- A. Curta
- B. Média "π"
- C. Média "T"