

БК-0011М на клавиатуре ПК — VK Nano

красным — клавиша ПК, дающая клавишу БК (на цифровом ряду — её верхний знак); буквы — те же латинские буквы, что на них написаны



Режимы

РУС — левый Ctrl, ЛАТ — Win, СТР (регистр букв) — Caps Lock, ЗАГЛ — Shift, СУ — правый Ctrl, АР2 — Alt. Буквы набираются клавишами с теми же латинскими буквами (Й = J, Ц = C, У = U, К = K ...): в РУС — русские, в ЛАТ — латинские.

Шесть букв на клавишах знаков

В режиме РУС: Ш — [, Щ —], Э — \, Ч — Shift+6, Ю — Shift+2, Ъ — Shift+]. В ЛАТ те же клавиши дают знаки [] \ ^ @ }.

Знаки

по клавишам ПК (раскладка US), а не по их месту на БК: & — Shift+7, (— Shift+9,) — Shift+0, " — Shift+', ' — ', + — Shift+=, = — =, { — Shift+[, : — Shift+;, * — Shift+8, ¤ — Shift+4 (\$). Остальные — там же, где на БК.

Функциональные

F1 ПОВТ, F2 ВС, F3 ГРАФ, F5 -!->, F6 ИНД СУ, F7 БЛОК РЕД, F8 ШАГ, F9 СБР, F10 или Pause — СТОП, F11 — сброс машины (холодный, через AZBOOT), F12 — меню.

Ещё

Enter — ВВОД, Shift+Enter — УСТ ТАБ, Tab — ТАБ, Shift+Tab — СБР ТАБ, Backspace — ЗАБОЙ, Esc — КТ, Insert — |-->, Delete — |<--, стрелки — стрелки, Home / PgUp / End / PgDn — диагональные стрелки. Цифровой блок — цифры и знаки.

Горячие клавиши контроллера AZBK

Alt+Win (AP2+ЛАТ) — экран БК как с чёрно-белого выхода (512 точек) или как с цветного (256); Alt+левый Ctrl (AP2+РУС) — вернуть палитры.

Меню (F12)

стрелки — по пунктам, влево/вправо — значение, Space или Enter — выбрать, Esc — закрыть. В нём: образы дисков AZ0-AZ3, сброс, частота 4/8 МГц, джойстик, громкость, отладка, сохранение настроек.