Подготовка к очной защите КР по курсу ЭЛЕКТРОНИКА

Общие замечания

- 1. На очной защите желательно иметь в распечатанном виде следующие результаты расчета.
 - Схема каскада с номиналами параметров всех элементов.
 - Результаты графического расчета (входная и выходные характеристики с построенными нагрузочными прямыми).
 - АЧХ, полученная при моделировании.
 - Характеристика $R_{\rm BX}(f)$, полученная при моделировании.
 - Нагрузочная характеристика, полученная при моделировании.
 - АХ, полученная при моделировании.
- 2. Флешка со всеми схемами, полученными при моделировании, и библиотекой транзисторов.

Темы для подготовки к защите КР

- 1. Биполярный транзистор:
 - структура;
 - режимы работы,
 - принцип работы.
- 2. Три схемы включения транзистора.
- 3. Схема включения ОЭ:
 - Основные соотношения для схемы включения ОЭ.
 - Эквивалентная схема замещения;
 - ВАХ биполярного транзистора.
- 4. Простейший усилительный каскад ОЭ.
 - Графический расчет схемы.
 - Основные соотношения для токов и напряжений.
- 5. Схема замещения транзистора в режиме малого сигнала в h-параметрах.
 - Упрощенная схема замещения.
 - Экспериментальное определение h-параметров.
- 6. Связь h-параметров с режимом работы транзистора.
- 7. Схема усилительного каскада ОЭ.
 - Термостабилизация рабочего режима.
- 8. Расчет схемы усилительного каскада ОЭ по постоянному току.
- 9. Основные параметры усилительного каскада ОЭ:
 - коэффициент усиления по напряжению,
 - входное сопротивление,
 - выходное сопротивление.
- 10. Усилительный каскад ОК. Расчет по постоянному току и определение его основных параметров:
 - коэффициент усиления по напряжению,
 - входное сопротивление,
 - выходное сопротивление.
- 11. Схема замещения линейного усилителя на низких, средних и высоких частотах.
- 12. АЧХ *RC*-усилителя: неравномерность усиления, граничные частоты, полоса пропускания.
- 13. Амплитудная характеристика *RC*-усилителя. Причины нелинейности.
- 14. Обратные связи в усилителях:
 - положительная и отрицательная обратная связь;
 - последовательная и параллельная обратная связь;
 - обратная связь по напряжению и по току.

Навыки и умения, необходимые при защите КР

- 1. Нарисовать структуру БТ, на рисунке обозначить р- и п- области, базу, коллектор и эмиттер.
- 2. Нарисовать условное обозначение разных видов БТ на электрических схемах. На рисунке обозначьте базу, коллектор и эмиттер.
- 4. Дать описание работы транзистора.
- 5. Нарисовать входную и выходную ВАХ БТ.
- 6. Дать определение и поясните физический смысл дифференциальных параметров биполярного транзистора.
- 8. Пояснить алгоритм определения указанных параметров, используя измеренную ВАХ.
- 7. Нарисовать малосигнальную схему замещения, пояснить назначение входящих в неё элементов.
- 9. Нарисовать схему каскада ОЭ, ОК.
- 10. Нарисовать эквивалентную схему простейшего линейного RC-усилителя, пояснить назначение входящих в неё элементов.
- 11. Для указанной модели нарисовать амплитудно-частотную (АЧХ) характеристику, обозначить её характерные участки и параметры.
- 12. Объяснить физическую природу завалов АЧХ в области низких (НЧ) и высоких частот (ВЧ).
- 13. Пояснить причину появления нелинейных искажений в усилителях. Уметь с помощью изменения параметров элементов каскада их устранить.
- 14. Для указанной модели нарисовать амплитудную (АХ) характеристику, обозначить её характерные участки и параметры.
- 15. Уметь объяснить влияние элементов схемы своего усилительного каскада и их параметров на:
 - рабочий режим транзистора (положение рабочей точки на ВАХ);
 - на вид АЧХ, АХ;
 - на коэффициент усиления.
 - 16. Для заданной схемы каскада уметь написать систему уравнений для определения рабочего режима.
 - 17. Для заданной схемы каскада уметь нарисовать схему замещения на основе малосигнальной схемы замещения транзистора в h-параметрах.