Лекция 5. Методы очистки атмосферы

Наиболее распространенные вредные продукты сгорания органических топлив:

1. Оксид углерода (или угарный газ) СО при попадании в организм, оксид углерода реагирует с гемоглобином крови и препятствует нормальному переносу кислорода.

Диоксид углерода (или углекислый газ) ${\rm CO_2}$ сам по себе нетоксичен, не имеет цвета и запаха. Является «парниковым газом».

2. Сернистый ангидрид SO_2 — бесцветный газ с острым запахом, вызывает раздражение дыхательных путей и нарушение обменных и ферментных процессов у людей, является одной из основных причин возникновения смогов.

Серный ангидрид (или триоксид серы) SO_3 также оказывает раздражающее действие на дыхательные пути, кроме того во влажном воздухе способствует образованию аэрозоля серной кислоты, которая активно разрушает конструкции, здания и оборудование.

3. Оксид азота NO – высокотоксичное вещество, оказывающее действие на кровь и нервную систему.

Диоксид азота NO_2 – газ буро-красного цвета. Раздражает и прижигает дыхательные пути, приводит к отеку легких. **Гемиоксид азота N_2O** – бесцветный газ, используемый в медицине в качестве легкого наркоза («веселящий газ»).

- **4.** Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) встречаются в продуктах сгорания углеводородных топлив. Наиболее распространенными из них являются бенз(а)пирен, пирен, антрацен, перилен и др. Бенз(а)пирен $C_{20}H_{12}$ твёрдое кристаллическое вещество желтого цвета, которое накапливается в основном в почве. Является сильным канцерогеном, также может оказывать мутагенное воздействие.
- **5.** Сажа (копоть) продукт неполного сгорания или углеводородов, более чем на 90% состоит из углеродных атомов. При медленном разложении выделяет бенз(а)пирен. При попадании в организм сажистые частицы могут вызвать злокачественные опухоли.
- **6.** Сероводород H_2S газ, обладающий сильным характерным запахом. Сероводород очень токсичен, при небольшом содержании в воздухе может вызвать головокружение и тошноту, при высокой концентрации судороги, отек легких и летальный исход.

Аэрозоли — частицы, взвешенные в воздухе:

- туманы аэрозоли с жидкой дисперсной фазой
- пыли аэрозоли с твердой дисперсной фазой



Методы абсорбции и адсорбции

Сорбция — способность одного вещества поглощать (концентрировать) другое. В сорбционных процессах участвует твердое или жидкое вещество, являющееся поглотителем (сорбент) и поглощаемое вещество (сорбат).


<u>Абсорбция (или объемная сорбция)</u> — это процесс проникновение сорбата по всему объему сорбента.

Абсорбция эффективно применяется при высоких концентрациях газообразных примесей (свыше $1\,\%$) и меньших концентрациях для газов с высокой растворимостью в жидкости. Если концентрация загрязнителя в выбросах превышает $(1...2)\cdot 10^{-3}\,\mathrm{kr/m^3}$, то степени очистки может быть более 90%.

Для очистки выбросов от: сероводорода, других сернистых соединений, паров соляной, серной кислот, цианистых соединений, органических веществ (фенола, формальдегида и др.).

Для осуществления процесса абсорбции необходимо обеспечить непосредственный контакт газа с жидкостью, который достигается путем подачи в аппарат жидкости, распыленной на маленькие капельки, или в виде тонкой пленки, обеспечивающей большую площадь поверхности жидкой фазы, необходимой для массопереноса.

1. Поверхностный абсорбер




2. Насадочный абсорбер



- 1 насадка,
- 2 направляющий конус

3. Абсорбционная барботажная (тарельчатая) колонна



Расход газа, м ³ /час	Основные габаритные размеры, мм		
	a	b	h
100	1150	1550	3100
1000	1150	1550	4000
10000	1450	1790	6720
100000	4300	4300	13490

1-дренаж, 2-люк-лаз, 3-глухая тарелка, 4- тарелки; 5- отбойная сетка

<u>Адсорбция</u> — процесс накопления одного вещества на поверхности другого вещества в результате диффузии.

Высокой адсорбционной способностью обладают высокопористые твердые вещества с большим размером пор и развитой микроструктурой.

Адсорбируемая молекула газа задерживается на твердой поверхности, причем этот процесс сопровождается выделением тепла в количестве, часто близком к величине теплоты конденсации. Следовательно, при осуществлении адсорбции желательно охлаждение слоя адсорбента или предварительное охлаждение подаваемого газа.

Самое широкое распространение среди адсорбентов получил активированный уголь (его получают из скорлупы кокосового и других видов орехов, фруктовых косточек, битуминозных углей, твердой древесины, а также кокса и остатков процесса нефтепереработки) — неспецифический адсорбент, который адсорбирует все газы, в том числе и влажные. Но при использовании активированного угля необходим учитывать, что помимо адсорбции того газа, содержание которого необходимо снизить, будут поглощаться и другие примеси.

Конденсация

С ростом давления и снижением температуры скорость абсорбции увеличивается. Абсорбенты, работающие при отрицательных (по Цельсию) температурах, называют хладоносителями, а сам процесс, протекающий в таких условиях, – контактной конденсацией.

Включение конденсации газов, содержащихся в выбросах, в технологический цикл обычно происходит в случае, когда процесс сопровождается значительными потерями промежуточных или конечных продуктов. С помощью конденсации часто происходит улавливание и возвращение в технологический процесс паров растворителей, удаляемых с поверхности изделий после нанесения функциональных, защитных и окрашивающих слоев. Также применение конденсации возможно для извлечения из газового потока ценных или особо опасных веществ.

Конденсация очень эффективна для углеводородов и других органических соединений, имеющих достаточно высокие температуры кипения при обычных условиях и присутствующих в газовой фазе в относительно высоких концентрациях.

Экономическая эффективность данного метода заметно уменьшается в связи с необходимостью охлаждения при конденсации.

Очистка газов дожиганием

Очистка отходящих газов может осуществляться и с помощью термического окисления углеводородных компонентов до диоксида углерода ${\rm CO_2}$ и вода ${\rm H_2O}$.

Методы дожигания обеспечивают высокую степень очистки от углеводородов и оксидов углерода, кроме того теплота, выделяющаяся при сгорании загрязнителей, может быть достаточно легко утилизирована.

 ${
m HO!}$ В термоокислительных процессах необратимо теряется качество используемого воздуха, а продукты окисления, выбрасываемые в атмосферу, содержат некоторое количество вновь образовавшихся оксида углерода ${
m CO}$ и оксидов азота ${
m NO}_{
m x}$.

Обычно термообезвреживание **применяется только для соединений, в молекулах которых нет других элементов, кроме углерода С, водорода Н и кислорода О**. Получить нетоксичные продукты реакции любых других соединений с кислородом принципиально невозможно.

Химические методы очистки газов

К химическим методам очистки газовых выбросов принято относить методы, в которых ведущая роль в процессе очистки принадлежит химическим реакциям.

Химические методы сами по себе или в совокупности с основанными на других принципах технологии обеспечивают эффективную очистку выбрасываемых в атмосферу газообразных продуктов, надежность всего производства, снижение энергозатрат и себестоимости.

Методы очистки от пыли

Для оценки эффективности очистки газов от примесей применяют различные показатели, в том числе:

1. общую эффективность очистки:

$$\eta = \frac{C_{\text{BX}} - C_{\text{BMX}}}{C_{\text{BX}}}$$

где C_{ex} , C_{ebix} — соответственно, массовые концентрации примесей в газе до и после пылеуловителя или фильтра;

2. фракционную эффективность очистки:

$$\eta_i = \frac{C_{\text{bx}i} - C_{\text{bbix}i}}{C_{\text{bx}i}}$$

где $C_{\text{вхі}}$, $C_{\text{выхі}}$ — соответственно, массовые концентрации і-ой фракции примеси до и после пылеуловителя;


3. коэффициент проскока:

$$K = \frac{C_{\text{вых}}}{C_{\text{вх}}}$$

- **4.** <u>гидравлическое сопротивление пылеуловителей</u> $\Delta \mathbf{P}$ определяется как разность давлений воздушного потока на входе (P_{gx}) и выходе (P_{gy}) устройств;
- 5. удельную пылеёмкость пылеуловителей или фильтров;
- 6. производительность по очищаемому газу;
- 7. <u>энергоёмкость</u>.


Сухие пылеуловители

В сухих пылеуловителях для осаждения частиц используются силы тяжести и инерции. Все пылеуловители этого типа можно классифицировать в зависимости от сил, благодаря которым происходит осаждение, на гравитационные, инерционные и центробежные.



1. Пылеосадочные камеры: а – простейшего типа; б – полочная; в – лабиринт ная, конструкции В. В. Батурина; г – с подвешенными стержнями.


2.1. Простейшие пылеосадители инерционного действия: д — пылевой мешок с центральным подводом газа; е — пылевой мешок с боковым подводом газа; ж — пылеосадитель с отражательной перегородкой; з — пылеосадитель, встраиваемый в газоходы.




Циклон

1 – корпус; 2- патрубок; 3 – труба; 4 – бункер.

Жалюзийный пылеотделитель





Пылеуловитель ротационного действия

- 1 вентиляторное колесо;
- 2 спиральный кожух;
- 3 пылеприёмное отверстие;
- 4 отводящий патрубок.

Циклоны






Мокрые пылеуловители

Достаточно широкое применение для очистки газов и воздуха от мелкодисперсной пыли с диаметром частиц d > (0,3...1,0) мкм, а также для очистки от взрывоопасных пылей и имеющих высокую температуру газов нашли мокрые пылеуловители.

Принцип действия мокрых пылеуловителей заключается в осаждении частиц пыли на поверхность капель или пленки жидкости за счет сил инерции и броуновского движения. Силы инерции зависят от массы капель и частиц пыли, а также от скорости их движения. Частицы пыли малого размера (менее 1 мкм) не обладают достаточной кинетической энергией и при сближении с каплями обычно огибают их и не улавливаются жидкостью. Броуновское движение обычно характерно для частиц малого размера.


С учетом конструктивных особенностей мокрые пылеуловители разделяют на:

- форсуночные и центробежные скрубберы;
- аппараты ударно-инерционного типа;
- барботажно-пенные аппараты;
- скрубберы Вентури и др.




Полый форсуночный скруббер:

- 1 -корпус;
- 2 газораспределительная решётка
- 3 форсунки.



Пылеуловитель ударно-инерционного типа:

- 1 входной патрубок;
- 2 резервуар с жидкостью;
- 3 смывное сопло;
- 4 труба для удаления шлама.




Барботажно-пенный аппарат:

- 1 -корпус;
- 2 слой пены;
- 3 провальная тарелка.

Оптимальная с точки зрения гидравлического сопротивления тарелка должна иметь толщину 4 - 6 мм.

Скруббер Вентури



- 1 загрязнённый газ;
- 2 конфузор;
- 3 форсунка;
- 4 горловина;
- 5 диффузор;
- 6 каплеуловитель;
- 7 узел вывода шлама;
- 8 патрубок выхода.

степень очистки: 96-99%; запылённость очищаемого воздуха: 90-100 г/м 3 ,

фракция улавливаемых твёрдых

частиц: 0,5-1 мкм,

скорость движения газового потока в

горловине:170 м/с,

средний расход воды: $0.5-1.5 \text{ л/м}^3$,

Фильтры

Процесс очистки газов от твердых или жидких частиц с помощью пористых сред называется фильтрацией.

Фильтры для очистки газовых выбросов делятся на:

- волокнистые
- тканевые
- зернистые.


Слой примесей Газ на очистку Фильтрующая перегородка

Различают 2 типа зернистых фильтров:

зернистые насадочные (насыпные) фильтры, в которых улавливающие элементы (гранулы, куски и т. д.) не связаны жестко друг с другом. В качестве насадки в насыпных фильтрах используют песок, гальку, шлак, дробленые горные породы, древесные опилки, кокс, крошку резины, пластмасс и графита и другие материалы;

жесткие пористые фильтры, в которых зерна прочно связаны друг с другом в результате спекания, прессования или склеивания и образуют прочную неподвижную систему. К этим фильтрам относятся пористая керамика, пористые металлы, пористые пластмассы .


<u>Фильтрация вне конкуренции, когда речь идет об обеспечении исключительно</u> <u>высокой эффективности улавливания очень мелких частиц ценой умеренных затрат.</u>



Ткань для фильтров изготавливается из нитей диаметром 100...300 мкм. Ткань должна выдерживать температуру 130...260 °C.

Пыль поочередно удаляется из рукавов встряхиванием. Степень улавливания пыли до 99,9%.

Тканевый рукавный фильтр



Тканевый рукавный фильтр



В различных отраслях промышленности для очистки газо-воздушных смесей от взвешенных в них частиц пыли и тумана используются электрофильтры.


Электрофильтры — это высоковольтные аппараты, в которых используется коронный разряд для зарядки взвешенных в газе частиц и их улавливания в сильном электрическом поле. Для этого электрофильтры питаются от повысительновыпрямительных агрегатов с номинальным выпрямленным напряжением 80кВ, 110кВ и 150кВ.



В различных отраслях промышленности для очистки газо-воздушных смесей от взвешенных в них частиц пыли и тумана используются электрофильтры.


Электрофильтры — это высоковольтные аппараты, в которых используется коронный разряд для зарядки взвешенных в газе частиц и их улавливания в сильном электрическом поле. Для этого электрофильтры питаются от повысительновыпрямительных агрегатов с номинальным выпрямленным напряжением 80кВ, 110кВ и 150кВ.


Принципиальная схема электрофильтра




- 1-загрязненный поток;
- 2-осадительный электрод;
- 3-коронирующий электрод;
- 4-очищенный поток;
- 5-взвесь

Принцип действия электрофильтров основывается: На передаче заряда ионов частицам примесей; На осаждении этих частиц на осадительных и коронирующих электродах.







В металлическом корпусе 8 на расстоянии 100-150 мм расположены коронирующие 3 и осадительные 2 электроды, собранные в секции.

1 — бункер; 4 — направляющие решётки; 5, 7 — встряхивающие устройства; 6 — источник питания.

