Bump'em Turmhalter: Druckauftrag 2

IBMS-Labor, Hochschule Offenburg · 22. Oktober 2026 · Lorenzo Lucchini

1. Ergebnis des Probedrucks (`fit_check.stl`)

Alles passt: Die Nutleiste (0,2 mm Spiel je Seite) sitzt ohne Wackeln in der Profilnut; der IAA100-Verstärker rastet auf der DIN-Schiene ein; das RS-15-Netzteil und das 48-V-Netzteil (Halter A) passen auf ihre Halter. Vielen Dank!

2. Änderungen seit dem Probedruck

- **RS-15-Platte (`rs15_plate`):** jetzt 128 statt 95 mm lang, nur die beiden M6-Löcher sind nach außen gewandert: +8 mm auf der Anschlagseite (der Schraubenkopf stieß an den Anschlag) und +25 mm auf der Klemmenseite (der Kopf lag unter den Netzkabeln). Lage des Netzteils und seiner M3-Löcher unverändert.
- **48-V-Halter B (Lüfterseite):** war im Probedruck nicht enthalten. Sein Teil am Turm ist 20 mm länger (82 statt 62 mm): die M6-Löcher liegen jetzt 32 statt 12 mm vom Netzteil entfernt, damit die Nutensteine Platz haben. Halter A bleibt unverändert.
- Alle anderen Teile sind unverändert.

3. Zu drucken: 3 Druckbetten, je eine STL (14 Teile, schon in der richtigen Anzahl)

Wie beim Probedruck liegen alle Teile eines Betts in einer STL, fertig angeordnet: `print_bed_1.stl`, `print_bed_2.stl`, `print_bed_3.stl`, jede höchstens 250 × 210 mm. Jede Datei einmal drucken.

Bett	Teil	Anzahl	Größe (mm)	Hinweis
1	`rs15_plate`	4	128 × 51 × 14	neue Version (Probedruck-Platte wird nicht verwendet)
1, 3	`iaa100_din_mount`	2 + 1	100 × 40 × 15	
2	`rsp2000_bracket_A`	3	62 × 107 × 18	unverändert
2, 3	`rsp2000_bracket_B`	2 + 2	82 × 107 × 18	4 = 3 Paare + 1 zum Halter A aus dem Probedruck

4. Druckeinstellungen (wie beim Probedruck)

- **Liegend, Nutleiste unten**, genau wie exportiert (max. 18 mm hoch). Bitte nicht aufrecht stellen: so sind die ersten Versuche viermal umgekippt.
- **Stützen nur von der Druckplatte** unter: den Plattenflügeln (2,5 mm über dem Bett, alle Teile), den seitlichen Absätzen der 48-V-Halter (10,5 mm überstehend, 7,5 mm hoch) und den Flanschen der DIN-Schiene (14 mm hoch). Die runden Schraubenkopf-Taschen auf der Unterseite (Ø 6–8 mm) brücken ohne Stützen.
- **Material:** PETG oder ASA. Für die 48-V-Halter bitte **kein PLA** (sitzen auf einem warmen Netzteil).
- **Bei PETG:** Stützen-Z-Abstand 0,2–0,25 mm (die 1 mm dünnen DIN-Flansche brechen sonst beim Entfernen), 4 Wände, mindestens 40 % Infill; auf glattem PEI Klebestift als Trennschicht.
- **Bitte nicht skalieren oder verstärken:** Nutleiste 9,6 × 2,5 mm, 5 mm Plattenstärke unter den M6-Köpfen und alle Lochpositionen bestimmen die Passung. Mehr Material an anderen Stellen ist unkritisch.

Ebenfalls im Zip: `assembly-guide.pdf` (Englisch), die Montageanleitung: welches Teil an welchen Turm, Schrauben, Reihenfolge.

Bei Fragen oder wenn etwas im Slicer auffällt, melden Sie sich gerne bei mir.