
9-10-2025

DESMONTAR Y MONTAR UN SERVIDOR Y PORTÁTIL

AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE HARDWARE



2º ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

LORENA PÉREZ MUÑOZ


CONTENIDO

Pasos para desmontar el servidor	2	
Pasos para montar el servidor	5	

PASOS PARA DESMONTAR EL SERVIDOR

PASO 1: COMPROBAMOS SI FUNCIONA.


PASO 2: APAGAMOS Y QUITAMOS LA TAPA DEL GABINETE.



PASO 3: DESCONECTAMOS LOS CABLES




PASO 4: QUITAMOS EL COOLER QUE MOLESTA.




PASO 5: DESMONTAMOS LOS DISCOS DUROS



PASO 6: DESMONTAMOS LA TARJETA DE GRÁFICA.



PASO 7: DESMONTAMOS LAS MEMORIAS RAM.



PASO 8: DESMONTAMOS LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.




PASO 9: DESMONTAMOS EL DISIPADOR Y EL PROCESADOR.





PASOS PARA MONTAR EL SERVIDOR


PASO 1: MONTAMOS EL DISIPADOR Y EL PROCESADOR.




PASO 2: CONECTAMOS LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.




PASO 3: MONTAMOS LAS MEMORIAS RAM.




PASO 4: COLOCAMOS LA TARJETA GRÁFICA.



PASO 5: MONTAMOS LOS DISCOS DUROS.



PASO 6: MONTAMOS EL COOLER Y CONECTAMOS LOS CABLES.





PASO 7: CERRAMOS EL GABINETE Y COMPROBAMOS SU FUNCIONAMIENTO.

