1 Fragen

- Was ist ROM?
 - a Das Rom ist ein Speicher, dessen Inhalt nur vom Prozessor gelesen werden kann. Sein Inhalt lässt sich durch UV-Licht löschen.
- Wie funktioniert das Status-Register? (Info in den Themen Blättern)
- Welche Register gibt es noch?
- Können wir angeschrieben Programme mitnehmen oder nur als Text-dokument?

2 Aufgaben

- HEX zahlen lernen. Wie rechnent man diese mit dem Taschenrechner?
- Die erste Aufgabe gibt 35-39,40 der Frage Katalog Meist bekommt man so 20 Punkte (Die Antworten können in Stichpunkten beantwortet werden)
- Kommentare zu Übungsaufgabe 1 hinzufügen

PORT RA und TRIS RA Initialisierungssequenz

```
BSF
                                ; auf Bank 1 umschalten, dort sind die
               status, rp0
      BCF
               trisa , O
                                ;TRIS-Register. RAO wird Ausgang
      BCF
               trisa , 1
                                ; RA1 wird ebenfalls Ausgang
3
      BCF
                                ; zurueck auf Bank O schalten
               status, rq0
       . . .
6
       . . .
      BSF
                                ; setzt den Pegel an RAO auf high
               porta, 0
      BCF
               porta, 1
                                ; setzt den Pegel an Ra1 auf low
```

Vergleich zweier Speicherstellen

```
MOVF
                              ; ein Argument ins W-Register holen
             adr1, W
    XORWF
             adr2, W
                              ;XOR verknuepfen und Ergebnis in
2
                              ;W-Register, so bleiben adr1 und
                              ; adr2 unveraendert
    BTFSC
             status, Zflag
    GOTO
             sin d Gleich
6
    GOTO
             sindUngleich
```

Vergleich zweier Speicherstellen auf größer / kleiner

```
MOVF
             adr1, W
                              ; ein Argument ins W-Register holen
    SUBWF
             adr2, W
                              ; subtrahiere W von Inhalt von adr2
                              ; und schreib Ergebnis ins
                              ;W-Register, so bleiben adr1 und adr2
                              ; unveraendert
    BTFSC
             status, Zflag
    GOT0
             sind Gleich
    BTFSC
             status, CFlag
    GOT0
             kleiner
                              ; es gab einen Ueberlauf im Carry
    GOTO
             groesser
10
```

5 Multiplikator

In HWert1 steht wie viele überläufe es gab.51

```
CLRF
        HWert1
                      :Loescht HWert1
BCF
                      ; Carryflag wird geloescht Carryflag ist auf O
        status, O
MOVF
        LWert1 w
                      ;LWert in das W-Register
RI F
        LW ert 1
                      ; verdoppelt den LWert
RLF
        HWert1
                      ; moeglicher Ueberlauf der Operation wird in
                      ; HWert von rechts geschoben. Im Carray steht
RLF
        LW ert 1
                      ; verdoppelt den LWert
RLF
        HWert1
                      ; moeglicher Ueberlauf der Operation wird in
                      ; HWert von rechts geschoben. Im Carray steht
ADDWF
        LWert
                      ; Der urspruengliche LWert wird noch dazu
   → addiert
BTFSC
        status, 0
                      ; Es wird geprueft ob Carry O ist wenn nicht
        HWert1
                      ; wird HWert1 inkrementiert.
INCF
```

Eingangsimpuls erfassen

Schreiben Sie ein Assemblerprogramm für den 16C83, das einen Eingangsimpuls (0,1 ms bis 0,5 ms) erfasst und daraus einen 8 x so langen Ausgangsimpuls erzeugt. Der Ausgangsimpuls soll erst dann erscheinen, wenn der Eingangsimpuls wieder weg ist. Die Quarzfrequenz beträgt 4 MHz; ein einfacher Befehl benoetigt somit 1 μ s.

Pegel prüfen bis eine 1 kommt

```
Label 1
    BTFSC
              porta, 0
    GOTO
              Label1
                            ; warten auf low
  Label 2
    BTFSS
              porta, 0
    GOTO
              Label2
                            ; wenn das ueberspringt gab es eine

    → ssteigende Flanke

                            ; Ab jetzt messen -> solange incrementieren
   ;8-bitzaehler geht bis 512 s
10
  Label3
11
              Dauer, 1
    INCF
                            ;1 Takt
12
    BTFSC
                            ; 1
              porta, 0
```

```
;2 Vier Takte fuer den letzten 3
     GOTO
               Label3
14
15
   ; Ausgabe
16
   Label 3
17
                             ; ein Register wird auf 8 gesetzt
     MOVLW
18
     MOWNF
                             ; ist eine Variable
               Schleife
19
     BSF
               porta, 1
20
   Label 5
21
     MOVF
               Dauer, W
22
     MOWF
               Counter
23
   Label 4
24
     DECF
               Counter
25
     BTFSS
               status, zero
26
     GOTO
               Label4
27
     DECTSZ
               Schleife
28
29
     GOTO
               Label 5
     BCF
               porta, 1
30
     GOTO
               Label2
```

PIC-Programmierung Übungsaufgabe Nr 1

Aufgabe:

An einer Kegelbahn sollen die geworfenen Kegel als Zahlenwert angezeigt werden. In einem Unterprogramm werden dazu die liegenden Kegel gezählt und als BCD-Wert im W-Register dem Hauptprogramm zurückgegeben. Das Hauptschleife des Hauptprogramms besteht nur aus dem Unterprogrammaufruf. Eine Ausgangroutine ist nicht vorgesehen.

Hardwarebeschreibung:

Jeder Kegel, der richtig steht, schließt einen Schaltkontakt gegen Masse. Fällt der Kegel, liefert der entsprechende Kontakt somit ein High-Signal

Zuordnung Kegel → **Eingänge:**

RB 0 RB1 RB2 RB3 RA4 RB 4 RB5 RB6 RB7


Sensor für Kugel am Lift:

RA0

```
Start
       BSF
                 status, rp0
2
       MOVLW
                 255
       MOWF
                 06/trisb
       MOVLW
                 255
       MOWVF
                 trisa
       BCF
                 status, rp0
       GOTO
                 Hauptprogramm
   Hauptprogramm
10
       CALL
                 Unterprogramm
11
       GOTO
                 Hauptprogramm\\
12
13
   Unterprogramm
14
        CLRF
15
                 counter
       BTFSC
                 RA0
16
       RETLW
                 0
17
       BTFSC
                 RA4
18
       INCF
19
                 counter
       MOVLW
20
       MOWWF
                 IoopCnt
21
^{22}
   Schleife
23
       BTFSC
                 RB, 0
^{24}
        INCF
                 counter
^{25}
        RRF
                 RB
26
        DECFSZ
                 loopCnt
27
       GOTO
                 Schleife
28
^{29}
       MOVF
                 counter, W
30
        RETURN
31
```

Gib das Bild eines Würfels aus

Es soll gezählt werden wie oft der RA0 Schalter gedrückt wird. Diese Zahl sollen mit einem Würfel ausgegeben werden.



```
Start
       CLRF
                 counter
2
       BSF
                 status, rp0
3
       MOVLW
                               ; beide Zeilen koennte
       MOWF
                               ; man auch mit CLRF 06 ersetzten
                 06
       BCF
                 05,1
       BCF
                 status, rp0
   Hauptprogramm
       MOVLW
10
       MOWF
                 counter
11
12
   Loop
13
       BTFSC
                 RA,0
14
       GOTO
                 Ausgabe
15
       INCF
                 counter
16
       MOVLW
17
       XORWF
                 counter,w
18
       BTFSC
                 status, 2
19
       GOTO
                 Hauptprogramm
^{20}
       GOTO
                 Loop
21
^{22}
   Ausgabe
23
       MOVF
                 counter, w
^{24}
       CALL
                 Tabelle1
25
       MOWF
                 portb
```

```
MOVF
                counter, w
27
       CALL
                 Tabelle2
28
       MOWF
                 porta
29
       GOTO
                Hauptprogramm
31
   Tabelle1
32
       ADDWF
                 pcl
33
       nop
34
       RETLW
35
       RETLW
                00010001b
       RETLW
                00010001b
37
       RETLW
                01010101b
       RETLW
                 01010101b
39
       RETLW
                11011101b
40
41
   Tabelle1
42
       ADDWF
43
       nop
44
                 00000010b
       RETLW
45
       RETLW
                 0000000Ь
46
       RETLW
                 00000010b
47
       RETLW
                 0000000Ь
48
       RETLW
                 00000010b
       RETLW
                 0000000Ь
```

Setzten von Ports

```
Start
       BSF
                status, rq0
2
       MOVLW
       MOWVF
                                  ; RB0-RB7 wird Ausgang
                trisb
       BSF
                trisa, O
                                  ; RAO wird Eingang
                status, rq0
       BCF
  Hauptprogramm
                                   ; Setz alle Ausgaenge auf O
       ; CLRF
                 RB
       BTFSS
                RA, 0
       GOT0
                Hauptprogramm
11
       CLRF
                counter
                                  ; setzt counter auf O
12
       INCF
                counter
                                  ; bring counter auf 1
13
       MOVLW
14
                counter
       MOWWF
                real_counter
                                  ; setzt real_counter auf counter
15
       CLRW
                                  ; setzt W—Register auf 0
16
       GOTO
                Schleife
17
```

```
18
   Schleife
19
                 RA, 0
       BTFSS
20
       GOTO
                 Hauptprogramm
       BTFSC
                 counter, 0
22
       ADDLW
                 1
23
       RRF
                 counter
^{24}
       GOTO
                 Schleife
25
^{26}
   Ausgabe
27
       CALL
                 Tabelle
28
       MOWF
                 portb
29
       INCF
                 real_counter
30
                 real_counter
       MOVLW
31
       MOWWF
                 counter
^{32}
       GOTO
                 Schleife
33
34
   Tabelle
35
       ADDWF
                 pcl
36
       RETLW
                 1000 0000b
37
       RETLW
                 1000 0001b
       RETLW
                 1000 0011b
39
       RETLW
                 1000 0111b
       RETLW
                 1000 1111b
41
       CLRF
                 real_counter
42
                 1001 1111b
       RETLW
43
```

```
; Testprog1.src
2
3
       device 16f84
     ; Symbol definieren
                equ 3
     status
     zero
                equ 2
                equ 5
     rp0
     trisa
                equ 5
     trisb
                equ 6
     porta
                equ 5
11
^{12}
     portb
                equ 6
13
     ; Hex-Zahlen: h am Ende, bei Zahlen mit Buchstaben an erster
14
        → Stelle eine O davor
```

```
wert
                 equ Och
15
                   equ 13
     alterw
16
     counter
                 equ 14
17
18
19
                0
     org
20
21
     ; Einsprung beim Einschalten (Power on)
22
     cold
23
       bsf
                             ; auf Bank 1 umschalten
                 status , rp0
       movlw
25
       movwf
                   trisb
                                   ; PortB wird komplett als Ausgang
26

→ geschaltet

                                     ; RA3 wird Ausgang (Carry)
       bcf
                   trisa,3
27
       b c f
                 status, rp0
                               ; zurueck auf Bank O
28
29
     ; Definieren von alterw mit aktuellem Wert an RAO
30
       movf
                   porta w
                                     ; PortA lesen
31
       andlw
                   00000001b
32
       movwf
                   alterw
33
34
     ; Hauptschleife
35
     loop
        clrf
                                     : Reset und Startwert
                   counter
37
        clrf
                   portb
39
     loop1
     ; Reset aktiv?
41
                                      ; Reseteingang
        btfss
                   porta,1
       goto
                   loop
43
     ; Inhibit aktiv?
44
        btfsc
                   porta,2
                                      ; Inhibiteingang
45
       goto
                   loop1
46
47
     ; Takteingang lesen
48
       movf
                   porta, w
                                     ; PortA komplett eingelesen
49
       andlw
                                   : Nur RO ist von Interesse
50
       xorwf
                   alterw ,w
                                 ; Wenn beide gleich, keine Flanke
52
        btfsc
                                   ; Beide gleich, Zero gesetzt
                   status , zero
53
                                   ; Nichts passiert
       goto
                   loop1
54
       movlw
                1
                                     ; Beinhaltet neuen Pegel an RAO
56
       xorwf
                   alterw
        btfss
                   alterw ,0
57
                   loop1
       goto
58
```

```
59
     ; Richtige Flanke gefunden
60
       bcf
                 porta,3
61
       incf
                                      ; Zaehler erhoehen
                   counter
62
       movf
                   counter,w
63
       movwf
                   portb
64
        btfss
                                    ; Zaehlerueberlauf
                   status , zero
65
       goto
                   loop1
66
       bsf
                 porta,3
                                 ; Carryausgang setzen
67
                   loop1
68
       goto
69
       end
```

```
Testprog1.src
       device 16f84
   ; Symbol definieren
           equ 3
  status
           equ 2
  zero
  rp0
           equ 5
           equ 5
   trisa
  trisb
           equ 6
           equ 5
  porta
  portb
           equ 6
12
13
  ; Hex-Zahlen: h am Ende, bei Zahlen mit Buchstaben an erster
      → Stelle eine O davor
           equ Och
  wert
  alterw equ 13
16
   counter equ 14
18
19
       org 0
20
^{21}
  ; Einsprung beim Einschalten (Power on)
22
   cold
23
       bsf status, rp0 ; auf Bank 1 umschalten
24
       movlw
25
       movwf
                trisb
                             ; PortB wird komplett als Ausgang
26

    geschaltet

       bcf
                             ; RA3 wird Ausgang (Carry)
               trisa ,3
27
```

```
; zurueck auf Bank O
       bcf
                 status, rp0
28
29
   ; Definieren von alterw mit aktuellem Wert an RAO
30
                               ; PortA lesen
       movf
                 porta, w
       andlw
                 0000001b
32
       movwf
                 alterw
33
34
   ; Hauptschleife
35
   loop
36
                               ; Reset und Startwert
        clrf
                 counter
37
        clrf
                 portb
38
   loop1
39
40
   ; Reset aktiv?
41
        btfss
                               ; Reseteingang
                 porta,1
42
       goto
                 loop
43
   ; Inhibit aktiv?
44
                               ; Inhibiteingang
        btfsc
                 porta 2
45
       goto
                 loop1
46
47
   ; Takteingang lesen
^{48}
       movf
                 porta, w
                               ; PortA komplett eingelesen
49
       andlw
                          ; Nur RO ist von Interesse
51
                               ; Wenn beide gleich, keine Flanke
52
       xorwf
                 alterw ,w
                 status, zero; Beide gleich, Zero gesetzt
       btfsc
53
       goto
                 loop1
                               ; Nichts passiert
54
       movlw
55
                               ; Beinhaltet neuen Pegel an RAO
       xorwf
                 alterw
56
       btfss
                 alterw ,0
57
       goto
                 loop1
58
59
   ; Richtige Flanke gefunden
60
       bcf
                               ; Carryausgang zuruecksetzen
                 porta,3
61
       incf
                               ; Zaehler erhoehen
                 counter
62
       movlw
                 0fh
63
       andwf
                 counter,w
64
       xorlw
                 10
        btfss
                 status, zero
66
       goto
                 ausgabe
67
       movlw
68
       addwf
                 counter
       movlw
                 0a0h
70
       xorwf
                 counter,w
71
        btfss
                 status, zero
72
```

```
goto
                  ausgabe
73
        clrf
                  counter
74
        bsf porta,3
75
   ausgabe
77
        movf
                  counter, w
78
                  portb
        movwf
79
        goto
                  loop1
80
81
        end
```

```
; Testprog1.src
       device 16f84
   ; Symbol definieren
   status equ 3
            equ 2
   zero
   rp0
            equ 5
           equ 5
   trisa
           equ 6
   trisb
           equ 5
   porta
   portb
            equ 6
12
   pcl equ 2
   ; Hex-Zahlen: h am Ende, bei Zahlen mit Buchstaben an erster
15
      → Stelle eine O davor
           equ Och
   wert
   alterw equ 13
   counter equ 14
18
19
20
       org 0
^{21}
22
   ; Einsprung beim Einschalten (Power on)
23
   cold
^{24}
       bsf status, rp0 ; auf Bank 1 umschalten
25
       movlw
26
                             ; PortB wird komplett als Ausgang
       movwf
                trisb

→ geschaltet

       bcf
                trisa ,3
                             ; RA3 wird Ausgang (Carry)
28
                             ;zurueck auf Bank O
       b c f
                status , rp0
29
```

```
30
   ; Definieren von alterw mit aktuellem Wert an RAO
31
       movf
                 porta w
                              :PortA lesen
32
       andlw
                 0000001b
       movwf
                 alterw
34
   ; Hauptschleife
36
  loop
37
        clrf
                 counter
                               ; Reset und Startwert
38
        clrf
                 portb
39
   loop1
40
41
   ; Reset aktiv?
42
        btfss
                 porta,1
                               ; Reseteingang
43
       goto
                 loop
44
   ; Inhibit aktiv?
45
        btfsc
                 porta,2
                               ; Inhibiteingang
46
       goto
                 loop1
47
48
   ; Takteingang lesen
49
       movf
                 porta, w
                               ; PortA komplett eingelesen
       andlw
                          ; Nur RO ist von Interesse
51
52
       xorwf
                 alterw ,w
                               ; Wenn beide gleich, keine Flanke
53
                 status, zero; Beide gleich, Zero gesetzt
       btfsc
       goto
                loop1
                               ; Nichts passiert
55
       movlw
                 1
       xorwf
                 alterw
                               ; Beinhaltet neuen Pegel an RAO
57
                 alterw, 0
        btfss
58
                 loop1
       goto
59
60
   ; Richtige Flanke gefunden
61
       bcf porta,3
                               ; Carryausgang zuruecksetzen
62
       incf
                 counter
                               ; Zaehler erhoehen
63
       movlw
                0 f h
64
       andwf
                 counter,w
65
66
       xorlw
       btfss
                 status , zero
67
                 ausgabe
       goto
68
       movlw
69
       addwf
                 counter
70
       movlw
                0a0h
71
72
       xorwf
                 counter,w
        btfss
                 status, zero
73
       goto
                 ausgabe
74
```

```
clrf
                  counter
75
        bsf porta,3
76
77
    ; Ausgabe auf Siebensegment ausgeben
    ausgabe
79
80
81
        movf
                   counter, w
82
        call
                   convert
83
        movwf
                  portb
84
        bcf porta,4
85
        bsf porta,4
86
        swapf
                  counter,w
87
         call
                   convert
88
                  portb
        movwf
89
        bcf porta,5
90
        bsf porta,5
91
                  loop1
        goto
92
93
    ; Setzt Binaerzaehler in Bitmuster fuer Siebensegment um
94
    convert
95
                  15
        andlw
96
                            ;w=offset, der zum PCL addiert wird
        addwf
                   pcl
        retlw
                  3fh
                            ; 0
98
        retlw
                  06h
                            ; 1
                            ; 2
        retlw
                  5bh
100
                  4 f h
                            ; 3
        retlw
        retlw
                  66 h
102
                  6dh
        retlw
103
        retlw
                  7dh
104
                             ; . . .
                  07h
105
        retlw
        retlw
                  7fh
106
        retlw
                  6fh
107
        retlw
                  00h
                            ; ungueltig
108
                  00h
        retlw
109
                  00h
        retlw
110
                  00h
111
        retlw
                  00h
        retlw
1\,1\,2
        retlw
                  00h
113
114
        end
115
```

```
; Testprog1.src
       device 16f84
   ; Symbol definieren
           equ 3
   status
            equ 2
   zero
   carry
            equ 0
            equ 5
   rp0
   trisa
            equ 5
10
   trisb
            equ 6
11
   porta
            equ 5
   portb
            equ 6
   pcl equ 2
14
  temp
            equ 7
15
16
   ; Hex-Zahlen: h am Ende, bei Zahlen mit Buchstaben an erster
      → Stelle eine O davor
            equ Och
   wert
   alterw equ 13
   counter equ 14
^{21}
22
       org 0
^{23}
24
   ; Einsprung beim Einschalten (Power on)
^{25}
26
       bsf status, rp0 ; auf Bank 1 umschalten
27
       movlw
28
       movwf
                trisb
                              ; PortB wird komplett als Ausgang
29

    geschaltet

                trisa ,3
                              ; RA3 wird Ausgang (Carry)
       bcf
30
                status , rp0
                             ;zurueck auf Bank O
31
   ; Definieren von alterw mit aktuellem Wert an RAO
33
                              ; PortA lesen
       movf
                porta, w
       andlw
                0000001b
35
       movwf
                alterw
36
37
   ; Hauptschleife
38
   loop
^{39}
                              ; Reset und Startwert
       clrf
                counter
40
       clrf
                portb
41
   loop1
42
43
```

```
: Reset aktiv?
       btfss
                porta,1
                              ; Reseteingang
45
       goto
                loop
46
   ; Inhibit aktiv?
       btfsc
                              ; Inhibiteingang
                porta,2
48
       goto
                loop1
49
50
   ; Takteingang lesen
51
       movf
                              ; PortA komplett eingelesen
                porta, w
52
       andlw
                          ; Nur RO ist von Interesse
53
54
                              ; Wenn beide gleich, keine Flanke
       xorwf
                alterw ,w
55
                status, zero; Beide gleich, Zero gesetzt
       btfsc
56
       goto
                loop1
                              ; Nichts passiert
57
       movlw
                1
                              ; Beinhaltet neuen Pegel an RAO
       xorwf
                alterw
59
       btfss
                alterw,0
60
       goto
                loop1
61
   ; Richtige Flanke gefunden
63
       bcf porta,3
                              ; Carryausgang zuruecksetzen
64
       incf
                counter
                              ; Zaehler erhoehen
65
       movlw
                0fh
       andwf
                counter,w
67
       xorlw
       btfss
                status, zero
69
       goto
                ausgabe
       movlw
71
       addwf
                counter
72
       movlw
                0a0h
73
       xorwf
                counter,w
74
       btfss
                status , zero
75
       goto
                ausgabe
76
       clrf
                counter
77
       bsf porta,3
78
79
   ; Ausgabe auf Siebensegment ausgeben
80
   ausgabe
81
82
       movf
                counter, w
       call
                 convert
84
   ; alternative Methode um RBO frei zu bekommen besteht darin, die
      → Ruecksprungadressen in der Tabelle zu aendern (verdoppeln)
        movwf
                temp
86
        bcf
                status , carry
87
```

```
rlf
                  temp,w
88
         movwf
                   portb
89
         bcf porta,4
90
         bsf porta,4
         swapf
                   counter,w
92
         call
                   convert
93
          movwf
                  temp
94
          bcf
                   status, carry
95
          rlf
                  temp,w
96
                   portb
         movwf
97
         bcf porta,5
98
         bsf porta,5
99
                  loop1
         goto
100
101
    ; Setzt Binaerzaehler in Bitmuster fuer Siebensegment um
102
103
    convert
        andlw
                  15
104
         addwf
                             ;w=offset, der zum PCL addiert wird
                   рc
105
         retlw
                   3fh
                             ; 0
106
         retlw
                   06h
                             ; 1
107
                   5bh
                             ; 2
         retlw
108
         retlw
                   4fh
                             ; 3
109
                   66h
         retlw
110
         retlw
                  6dh
111
                  7dh
112
         retlw
                             ; . . .
113
         retlw
                   07h
                  7fh
114
         retlw
         retlw
                  6fh
                             ; 9
115
                             ; ungueltig
         retlw
                   00h
116
                   00h
         retlw
117
118
         retlw
                   00h
         retlw
                   00h
119
         retlw
                   00h
120
         retlw
                   00h
121
122
         end
123
```

```
status
            equ 3
            equ 2
   zero
            equ 0
   carry
   rp0
            equ 5
   trisa
            equ 5
10
   trisb
            equ 6
11
   porta
            equ 5
12
   portb
            equ 6
13
   pcl equ 2
14
            equ 7
   ; temp
           equ Obh
   intcon
17
            equ 4
   inte
18
   intf
            equ 1
19
   gie equ 7
21
   option equ 1
^{22}
   intedg equ 6
23
   ; Hex-Zahlen: h am Ende, bei Zahlen mit Buchstaben an erster

→ Stelle eine 0 davor

   ; wert
           equ Och
26
   ; alterw equ 13
   counter equ Och
29
30
31
       org 0
^{32}
   ; Einsprung beim Einschalten (Power on)
33
   cold
34
       bsf status, rp0 ; auf Bank 1 umschalten
35
       movlw
36
       movwf
                 trisb
                              ; PortB wird komplett als Ausgang
37

→ geschaltet

       bcf
                              ; RA3 wird Ausgang (Carry)
                trisa,3
38
                             ;zurueck auf Bank O
        bcf
                status, rp0
40
41
42
       goto
                main
43
       nop
44
       nop
       nop
^{46}
47
   intup
                intcon, intf ; war es ein RBO-Signal?
        btfss
48
```

```
; nein , Fehler
       goto
                 intend
49
       call
                 zaehlen
50
       bcf intcon, intf; Interrupt RBO wird bearbeitet
51
   intend
52
        retfie
53
54
   main
55
       bsf status, rp0
56
       movlw
                 0000001b
57
       movwf
                 trisb
58
       bcf trisa,3
59
       bcf option, intedg
60
       bcf status, rp0
61
       bsf intcon, inte
62
       bcf intcon, intf
63
       bsf intcon, gie
64
65
   ; Definieren von alterw mit aktuellem Wert an RAO
66
                               ; PortA lesen
       movf
                 porta,w
67
        andlw
                 00000001b
68
       movwf
                 alterw
69
70
71
72
   ; Hauptschleife
73
   loop
74
                               ; Reset und Startwert
75
        clrf
                 counter
        clrf
                 portb
76
77
78
   loop1
79
80
   ; Reset aktiv?
81
        btfss
                 porta, 1
                               ; Reseteingang (0 = Reset)
82
       goto
                 loop
83
   ; Inhibit aktiv?
                               ; Inhibiteingang
85
        btfsc
                 porta,2
                 loop2
        goto
       bsf intcon, inte ; kein Inhibit -> RBO Interrupt aktiv
87
                 loop1
       goto
88
89
   loop2
91
       bcf intcon, inte ; RBO Interrupt sperren
       goto
                 loop1
92
93
```

```
94
    ; Takteingang lesen
95
        movf
                 porta,w
                               ; PortA komplett eingelesen
96
                           ; Nur RO ist von Interesse
        andlw
                  1
98
                  alterw , w
                               ; Wenn beide gleich, keine Flanke
        xorwf
99
                  status, zero ; Beide gleich, Zero gesetzt
        btfsc
100
                               ; Nichts passiert
        goto
                  loop1
101
        movlw
102
        xorwf
                  alterw
                               ; Beinhaltet neuen Pegel an RAO
        btfss
                  alterw, 0
104
                 loop1
        goto
105
106
    ; Richtige Flanke gefunden
107
   zaehlen
108
        bcf porta,3
                               ; Carryausgang zuruecksetzen
109
        incf
                  counter
                               ; Zarehler erhoehen
110
        movlw
                 0 f h
111
        andwf
                 counter,w
112
        xorlw
113
        btfss
1\,1\,4
                  status, zero
        goto
                 ausgabe
115
        movlw
116
        addwf
                 counter
117
118
        movlw
                 0a0h
        xorwf
                 counter,w
119
        btfss
                 status, zero
        goto
                 ausgabe
121
        clrf
                  counter
122
        bsf porta,3
123
124
    ; Ausgabe auf Siebensegment ausgeben
125
    ausgabe
126
127
        movf
                  counter, w
128
        call
                  convert
129
    ; alternative Methode um RBO frei zu bekommen besteht darin, die
130
       ← Ruecksprungadressen in der Tabelle zu aendern (verdoppeln)
        movwf
                 portb
131
        bcf porta,4
132
        bsf porta,4
133
        swapf
                 counter,w
        call
                  convert
135
        movwf
                  portb
        bcf porta,5
137
```

```
bsf porta,5
138
         return
139
140
    ; Setzt Binaerzaehler in Bitmuster fuer Siebensegment um
    convert
142
                   15
         andlw
143
                             ;w=offset, der zum PCL addiert wird
         addwf
                   pcl
1\,4\,4
         retlw
                             ; 0
145
                   7eh
         retlw
                   0ch
                             ; 1
146
                   0 b 6 h
         retlw
                                  ; 2
         retlw
                   9eh
                             ; 3
148
         retlw
                   0cch
149
         retlw
                   0 dah
150
151
         retlw
                   0fah
                                  ; . . .
         retlw
                   0eh
152
                   0 feh
153
         retlw
                   0 deh
         retlw
                                  ; 9
154
                   00h
                             ; ungueltig
         retlw
155
                   00h
         retlw
156
         retlw
                   00h
157
                   00h
         retlw
158
         retlw
                   00h
159
                   00h
         retlw
160
161
162
         end
```

```
INTERRUPTS
       device 16f84
6
           equ Obh
  intcon
  inte
           equ 4
           equ 1
  intf
  gie equ 7
10
11
  status equ 3
12
  rp0 equ 5
13
  option equ 1
16 intedg equ 6
```

```
17
   counter equ Och
18
19
   ; Startadressen fuer Programm
       org 0
^{21}
   cold
22
       goto
                 main
23
       nop
^{24}
       nop
25
       nop
^{26}
   intup
27
        btfss
                 intcon, intf; war es ein RBO-Signal?
28
                               ; nein , Fehler
       goto
                 intend
29
                 intcon, intf; Interrupt RBO wird bearbeitet
       bcf
30
       incf
                 counter
                               ; Zaehler erhoehen
31
32
   intend
        retfie
33
34
35
   main
36
   ; Interrupts initialisieren
^{37}
38
       bsf
                 intcon , inte
                                    ; RBO-Interrupt freigeben
        bcf
                 intcon, intf
                                    ; Interruptflag loeschen
40
                                    ; auf Bank 1 umschalten
        bsf
                 status , rp0
                 option , inted g
        bcf
                                    ; auf fallende Flanke pruefen
42
                                    ; zurueck auf Bank O schalten
                 status , rp0
       bcf
44
       bsf intcon, gie ; Globales Interrupt enable Bit
45
^{46}
   loop
47
       goto
                 loop
48
```

```
movlw
                  52
10
        movwf
                  delayont
11
   delay166_a
12
        decfsz
                  delayont
13
        goto delay166 a
14
        return
15
16
17
   delay625
18
                  206
        movlw
19
        movwf
                  delayont
20
   delay625 a
21
        decfsz
                  delayont
^{22}
        goto
                  delay625_a
23
        return
^{24}
25
   warte null
^{26}
        btfss
                                      ; Nulldurchgang?
                  rb , 4
27
                  warte null
        goto
28
   ; Nulldurchgang gefunden
29
        call
                  delay166
30
   ; Schalter einlesen
31
                                       ; Schalter = 0?
        movf
                  portb, w
32
                                       ; Obere 4 Bits auf 0 setzen
        andlw
                  15
33
        btfsc
                  status , zero
34
        goto
                  warte_null
35
36
        movwf
                  loopent
37
38
   loop
39
                  delay625
        call
40
        decfsz
                  loopent
41
        goto
                  loop
42
43
   ; TRIAC einschalten
44
        bsf
                  rb,5
^{45}
                  delay166
46
        call
                  rb , 5
        b c f
47
                  warte_null
        goto
^{48}
```