1 Fragen

- Was ist ROM?
 - a Das Rom ist ein Speicher, dessen Inhalt nur vom Prozessor gelesen werden kann. Sein Inhalt lässt sich durch UV-Licht löschen.
- Wie funktioniert das Status-Register? (Info in den Themen Blättern)
- Welche Register gibt es noch?
- Können wir angeschrieben Programme mitnehmen oder nur als Textdokument?

2 Aufgaben

- HEX zahlen lernen. Wie rechnent man diese mit dem Taschenrechner?
- Die erste Aufgabe gibt 35-39,40 der Frage Katalog Meist bekommt man so 20 Punkte (Die Antworten können in Stichpunkten beantwortet werden)
- Kommentare zu Übungsaufgabe 1 hinzufügen

TABLE 8-3 RESET CONDITION FOR PROGRAM COUNTER AND THE STATUS REGISTER

Condition	Program Counter	STATUS Register
Power-on Reset	000h	0001 1xxx
MCLR Reset during normal operation	000h	000u uuuu
MCLR Reset during SLEEP	000h	0001 Ouuu
WDT Reset (during normal operation)	000h	0000 1uuu
WDT Wake-up	PC + 1	uuu0 0uuu
Interrupt wake-up from SLEEP	PC + 1 ⁽¹⁾	uuu1 0uuu

Legend: u = unchanged, x = unknown.

Note 1: When the wake-up is due to an interrupt and the GIE bit is set, the PC is loaded with the interrupt vector (0004h).

TABLE 8-4 RESET CONDITIONS FOR ALL REGISTERS

Register	Address	Power-on Reset	MCLR Reset during: – normal operation – SLEEP WDT Reset during normal operation	Wake-up from SLEEP: - through interrupt - through WDT Time-out
W	_	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
INDF	00h			
TMR0	01h	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PCL	02h	0000h	0000h	PC + 1 ⁽²⁾
STATUS	03h	0001 1xxx	000q quuu(3)	uuuq quuu ⁽³⁾
FSR	04h	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PORTA	05h	x xxxx	u uuuu	u uuuu
PORTB	06h	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
EEDATA	08h	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
EEADR	09h	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PCLATH	0Ah	0 0000	0 0000	u uuuu
INTCON	0Bh	0000 000x	0000 000u	uuuu uuuu ⁽¹⁾
INDF	80h			
OPTION_REG	81h	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PCL	82h	0000h	0000h	PC + 1
STATUS	83h	0001 1xxx	000q quuu(3)	uuuq quuu ⁽³⁾
FSR	84h	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TRISA	85h	1 1111	1 1111	u uuuu
TRISB	86h	1111 1111	1111 1111	սսսս սսսս
EECON1	88h	0 x000	0 q000	0 uuuu
EECON2	89h			
PCLATH	8Ah	0 0000	0 0000	u uuuu
INTCON	8Bh	0000 000x	0000 000u	uuuu uuuu ⁽¹⁾

Legend: u = unchanged, x = unknown, -= unimplemented bit read as '0',

q = value depends on condition.

Note 1: One or more bits in INTCON will be affected (to cause wake-up).

3: Table 8-3 lists the reset value for each specific condition.

^{2:} When the wake-up is due to an interrupt and the GIE bit is set, the PC is loaded with the interrupt vector (0004h).

PORT RA und TRIS RA Initialisierungssequenz

```
BSF
                                ; auf Bank 1 umschalten, dort sind die
               status, rp0
      BCF
               trisa, O
                                ;TRIS-Register. RAO wird Ausgang
2
                                ; RA1 wird ebenfalls Ausgang
      BCF
               trisa , 1
3
      BCF
                                ; zurueck auf Bank O schalten
               status, rq0
4
6
      BSF
               porta, 0
                                ; setzt den Pegel an RAO auf high
7
      BCF
                                ; setzt den Pegel an Ra1 auf low
               porta, 1
```

Vergleich zweier Speicherstellen

```
MOVF
             adr1, W
                              ; ein Argument ins W-Register holen
    XORWF
             adr2, W
                              ;XOR verknuepfen und Ergebnis in
2
                              ;W-Register, so bleiben adr1 und
3
                              ; adr2 unveraendert
4
    BTFSC
             status, Zflag
    GOTO
             sind Gleich
6
             sindUngleich
    GOTO
```

Vergleich zweier Speicherstellen auf größer / kleiner

```
MOVF
             adr1. W
                               ; ein Argument ins W-Register holen
    SUBWF
             adr2, W
                               ; subtrahiere W von Inhalt von adr2
2
                               ; und schreib Ergebnis ins
3
                               ;W—Register, so bleiben adr1 und adr2
4
                               ; unveraendert
5
    BTFSC
             status, Zflag
6
    GOTO
             sind Gleich
8
    BTFSC
             status, CFlag
    GOTO
             kleiner
                               ; es gab einen Ueberlauf im Carry
9
    GOTO
             groesser
```

5 Multiplikator

In HWert1 steht wie viele überläufe es gab.51

```
CLRF
          HWert1
                       ; Loescht HWert1
  BCF
          status, O
                       ; Carryflag wird geloescht Carryflag ist auf O
2
 MOVF
                       ;LWert in das W-Register
          LWert1, w
3
          LWert1
 RLF
                       ; verdoppelt den LWert
  RLF
          HWert1
                       ; moeglicher Ueberlauf der Operation wird in
                       ; HWert von rechts geschoben. Im Carray steht 0.
  RLF
          LWert1
                       ; verdoppelt den LWert
7
 RLF
          HWert1
                       ; moeglicher Ueberlauf der Operation wird in
8
                        ; HWert von rechts geschoben. Im Carray steht 0.
9
```

```
ADDWF LWert ; Der urspruengliche LWert wird noch dazu addiert
BTFSC status, 0 ; Es wird geprueft ob Carry 0 ist wenn nicht
INCF HWert1 ; wird HWert1 inkrementiert.
```

16-Bit-Zähler + Addierer

In HWert1 steht wie viele überläufe es gab.51

```
;16-Bit Increment -> 2 Variablen
  ; WertL & WertH
  incf
           WertL
3
  btfsc
                             ; Wenn 1 dann nicht springen
           status, zero
  incf
           WertH
  ;16-Bit Addition
  movf
           Wert1L, w
  addwf
           Wert2L
                             ; Addiere die beiden unteren 8 Bit
  btfsc
                             ;Wenn es Ueberlauf gab, dann Hoeheres Byte +1
           status, carry
  incf
           Wert1H, w
10
  addwf
           Wert2H
                             : Wieder zusammenaddieren
```

Eingangsimpuls erfassen

Schreiben Sie ein Assemblerprogramm für den 16C83, das einen Eingangsimpuls (0,1 ms bis 0,5 ms) erfasst und daraus einen 8 x so langen Ausgangsimpuls erzeugt. Der Ausgangsimpuls soll erst dann erscheinen, wenn der Eingangsimpuls wieder weg ist. Die Quarzfrequenz beträgt 4 MHz; ein einfacher Befehl benoetigt somit 1 μ s.

Pegel prüfen bis eine 1 kommt

```
Label1
     BTFSC
              porta, 0
                            ; warten auf low
     GOTO
              Label1
3
  Label2
4
     BTFSS
              porta, 0
     GOTO
              Label2
                            ; wenn das ueberspringt gab es eine ssteigende Flanke
                            ; Ab jetzt messen -> solange incrementieren
   ;8-bitzaehler geht bis 512 s
10
  Label3
11
     INCF
              Dauer, 1
                            ;1 Takt
12
     BTFSC
                            : 1
              porta 0
13
     GOT 0
              Label3
                            ; 2 Vier Takte fuer den letzten 3
14
15
   ; Ausgabe
16
  Label 3
17
    MOVLW
                            ; ein Register wird auf 8 gesetzt
18
    MOWVF
              Schleife
                            ; ist eine Variable
19
     BSF
              porta, 1
^{20}
```


```
Label 5
21
                Dauer, W
     MOVF
22
     MOWF
                Counter
23
   Label 4
24
     DECF
                Counter
25
     BTFSS
                status , zero
^{26}
                Label4
     GOTO
27
     DECTSZ
                Schleife
^{28}
     GOTO
                Label 5
29
     BCF
                porta, 1
30
                Label2
     GOTO
31
```

Kegel Aufgabe

```
Start
        BSF
                 status, rp0
2
       MOVLW
                 255
3
       MOWF
                 06/trisb
       MOVLW
                 255
       MOWF
                 trisa
       BCF
                 status, rp0
       GOTO
                 Hauptprogramm
   Hauptprogramm
10
        CALL
                 Unterprogramm
11
        GOTO
                 Hauptprogramm
^{12}
13
   Unterprogramm
14
                 counter
        CLRF
15
        BTFSC
                 RA0
16
       RETLW
                 0
17
       BTFSC
                 RA4
18
       INCF
                 counter
^{19}
       MOVLW
20
       MOWF
                 loopCnt
21
22
   Schleife
                 RB, 0
       BTFSC
^{24}
        INCF
                 counter
25
        RRF
                 RB
26
        DECFSZ
                 loopCnt
27
                 Schleife
        GOTO
28
29
       MOVF
                 counter, W
30
       RETURN
31
```

Gib das Bild eines Würfels aus

Es soll gezählt werden wie oft der RA0 Schalter gedrückt wird. Diese Zahl sollen mit einem Würfel ausgegeben werden.



```
Start
1
        CLRF
                  counter
2
        BSF
                  status, rp0
3
       MOVLW
                                ; beide Zeilen koennte
                  0
 4
                                ;man auch mit CLRF 06 ersetzten
       MOWNF
                  06
5
        BCF
                  05,1
6
        BCF
                  status, rp0
7
   Hauptprogramm
9
       MOVLW
10
       MOWNF
                  counter
11
12
   Loop
13
        BTFSC
                 RA,0
14
        GOTO
                  Ausgabe
15
        INCF
                  counter
16
       MOVLW
17
       XORWF
                  counter,w
18
        BTFSC
                  status, 2
19
        GOTO
                  Hauptprogramm
^{20}
        GOTO
                 Loop
21
22
23
   Ausgabe
        MOVF
                  counter, w
^{24}
        CALL
                  Tabelle1
25
                  portb
       MOWNF
26
        MOVF
                  counter, w
27
        CALL
                  Tabelle 2
28
       MOWWF
                  porta
29
        GOTO
                  Hauptprogramm
30
31
  | Tabelle1
^{32}
```

```
ADDWF
                  pcl
33
34
        nop
35
        RETLW
        RETLW
                  00010001b
36
        RETLW
                  00010001b
37
        RETLW
                  01010101b
38
        RETLW
                  01010101b
39
        RETLW
                  11011101b
40
41
   Tabelle1
^{42}
       ADDWF
43
44
        nop
                  00000010b
        RETLW
45
        RETLW
                  0000000b
46
        RETLW
                  00000010b
47
        RETLW
                  0000000ь
48
        RETLW
                  00000010b
49
        RETLW
                  0000000b
50
```

Binärcodierer ohne Interrupt

```
1
2
     ; Binarycounter.src
     3
       device 16f84
4
     ; Symbol definieren
5
6
     status
               equ 3
     zero
               equ 2
     rp0
               equ 5
8
     trisa
               equ 5
9
     trisb
               equ 6
10
               equ 5
11
     porta
     portb
               equ 6
12
13
     ; Hex-Zahlen: h am Ende, bei Zahlen mit Buchstaben an erster Stelle eine O
14
        davor
     wert
               equ Och
15
     alterw
                 equ 13
16
     counter
               equ 14
17
18
^{19}
               0
     org
20
^{21}
     ; Einsprung beim Einschalten (Power on)
22
     cold
^{23}
                           ; auf Bank 1 umschalten
       bsf
               status, rp0
24
       movlw
^{25}
                                ; PortB wird komplett als Ausgang geschaltet
       movwf
                 trisb
26
                                  ; RA3 wird Ausgang (Carry)
       bcf
                 trisa,3
^{27}
       bcf
               status, rp0
                            ; zurueck auf Bank O
28
```

```
29
     ; Definieren von alterw mit aktuellem Wert an RAO
30
                                       ; PortA lesen
31
        movf
                    porta w
        andlw
                   00000001b
32
       movwf
                    alterw
33
34
     ; Hauptschleife
35
     loop
36
        clrf
                    counter
                                       ; Reset und Startwert
37
        clrf
                    portb
38
39
     loop1
40
     ; Reset aktiv?
41
        btfss
                   porta,1
                                       ; Reseteingang
42
        goto
                    loop
43
     ; Inhibit aktiv?
44
                                       ; Inhibiteingang
        btfsc
                   porta,2
45
46
        goto
                   loop1
47
     ; Takteingang lesen
48
                                       ; PortA komplett eingelesen
        movf
                   porta, w
49
        andlw
                                    ; Nur RO ist von Interesse
50
51
        xorwf
                                  ; Wenn beide gleich, keine Flanke
                    alterw .w
52
        btfsc
                    status, zero
                                    ; Beide gleich, Zero gesetzt
53
        goto
                   loop1
                                    ; Nichts passiert
54
        movlw
                 1
55
                                       ; Beinhaltet neuen Pegel an RAO
        xorwf
                    alterw
56
        btfss
                    alterw, 0
57
        goto
                   loop1
58
59
     ; Richtige Flanke gefunden
60
     zuruecksetzen
61
                                  ; Zaehler erhoehen
        incf
                 counter
62
        movlw
                 0fh
63
        andwf
                 counter.w
64
                                  ; Vergleich untere 4 Bits mit 10
65
        xorlw
        btfss
                 status, zero
66
67
        goto
                 ausgabe
       movlw
68
        addwf
                 counter
69
                 0a0h
        movlw
70
        xorwf
                 counter, w
71
        btfss
                 status , zero
72
73
        goto
                 ausgabe
        clrf
                 counter
74
        bsf
                 porta 3
75
    ; ausgabe auf 7—Segmentanzeige
76
     ausgabe
77
        movf
                                  ; zuerst rechte Stelle anzeigen
78
                 counter, w
        call
                 convert
                                  ; in 7-Segmentanzeige umsetzen
79
```

```
movwf
                   portb
80
                                     ; Digit einschalten
         bcf
                   porta,4
81
                                     ; Digit wieder
82
         bsf
                   porta,4
      ausschalten
83
                                     ; jetzt linke Stelle anzeigen
         swapf
                   counter, w
84
         call
                   convert
85
         movwf
                   portb
86
         bcf
                   porta,5
87
         bsf
                   porta,5
88
                   loop1
         goto
89
90
     ; setzt Binaerzahl in Bitmuster fuer 7-Segmentanzeige um.
91
92
      convert
         andlw
                   15
93
         addwf
                   рcl
                                     ; w= offset der zum PCL addiert wird.
94
         retlw
                   3fh
                                     ; 0
95
         retlw
                   06h
                                     ; 1
96
                                     ; 2
         retlw
                   5bh
97
         retlw
                   4fh
                                     ; 3
98
         retlw
                   66h
                                     ; 4
99
         retlw
                   6dh
                                     ; 5
100
                   7dh
         retlw
                                     ; 6
101
                   07h
         retlw
                                     ; 7
102
         retlw
                   7fh
                                     ; 8
103
         retlw
                   6fh
                                     ; 9
104
                                     ; ungueltig
         retlw
                   0
105
         retlw
                   0
106
                   0
         retlw
107
         retlw
                   0
108
         retlw
                   0
109
                   0
         retlw
110
111
      end
112
```

Interrupts

```
2
  ; *******
        device 16f84
4
                  0bh
            equ
  intcon
5
  inte
            equ
                  4
6
                  1
  intf
            equ
                  7
  gie
            equ
                  3
            equ
  status
                  5
  rp0
            equ
10
                  1
  option
            equ
11
                  6
 intedg
12
            equ
                  0ch
  counter
            equ
13
14 ; startadresse fuer Programm
```

```
org 0
16
   cold
        goto
                 main
17
        nop
18
        nop
19
        nop
20
                                    ; Interrupt springt immer an Adresse 4
^{21}
   isr
                 intcon, intf
                                    ; War es ein RB0-Signal
        btfss
22
        goto
                 intend
                                    ; Nein, Fehler
23
        bcf
                 intcon, intf
                                    ; Interrupt RBO wird bearbeitet
^{24}
        incf
                                    ; Zaehler wird erhoeht intend
                 counter
25
        retfie
                                    ; Return from Interrupt enable
^{26}
27
28
   main
   ; Interrupts initialisieren
29
        bsf
                                    ; RBO-Interrupt freischalten
                 intcon , inte
30
        bcf
                 intcon, intf
                                    ; Interruptflag loeschen
31
                 status, rp0
                                    ; auf Bank 1 schalten
        bsf
32
        bcf
                 option, intedg
                                    ; auf Fallende Flanke pruefen
33
        bcf
                                    ; zurueck auf BankO schalten
34
                 status, rp0
                                    ; Globales Interrupt enable Bit
        bsf
                 intcon, gie
35
  loop
36
        goto
                 loop
37
```

Binarycounter with Interrupts

```
; binarycounter.src
  device 16f84
  ; Symbole definieren
  status
               equ
                       3
  zero
               equ
                       2
                       5
                           ; bitadresse
  rp0
               equ
                       5
                           ; fileadresse
  trisa
               equ
                       6
10
  trisb
               equ
                       5
11
  porta
               equ
                       6
  portb
               equ
12
                       2
  pcl
               equ
                       0bh
  intcon
               equ
14
                       4
15
  inte
               equ
                       1
  intf
               equ
16
                       7
17
  gie
               equ
  option
               equ
                       1
18
                       6
  intedg
               equ
19
                       13h
  counter
               equ
20
  ; erster Befehl an Adresse O, alle weiteren hinten dran
  ; Einsprung beim Einschalten (Power on)
23
24 cold
```

```
goto
^{25}
                 main
26
        nop
27
        nop
        nop
28
       ;Interrupt springt immer an Adresse 4
29
                 intcon, intf
                                    ;War es ein RB0-Signal
        btfss
30
                                    ; Nein, Fehler
31
        goto
                 intend
        bcf
                 intcon , intf
                                    ; Interrupt RBO wird bearbeitet
32
        incf
                 counter
                                    ; Zoehler wird erhoeht intend
33
        retfie
                                    ; Return from Interrupt enable
34
35
        bsf
                                    ; auf Bank 1 umschalten
36
                 status , rp0
        movlw
37
        movwf
                 trisb
                                    ; PortB wird komplett als Ausgang geschaltet
38
        bcf
                 trisa,3
                                    ; RA3 wird Ausgang (Carry)
39
                                    ; zurueck auf Bank O
        bcf
                 status, rp0
40
   main
41
   ; Interrupts initialisieren
42
        bsf
                 intcon, inte
                                    ; RBO—Interrupt freischalten
43
                 intcon , intf
                                    ; Interruptflag loeschen
        bcf
44
                                    ; auf Bank 1 schalten
        bsf
                 status , rp0
45
                                    ; auf Fallende Flanke pruefen
        bcf
                 option , intedg
46
                                    ; zurueck auf Bank O schalten
        bcf
                 status, rp0
47
        bsf
                 intcon, gie
                                    ; Globales Interrupt enable Bit
48
   ; Hauptschleife
^{49}
   loop
50
        clrf
                                    ; Reset und Startwert
                 counter
51
        clrf
                 portb
52
   loop1
53
   :reset aktiv?
54
        btfss
                 porta,1
                                    ; Reseteingang (0=Reset)
                 loop
        goto
56
   ; inhibit aktiv?
57
        btfsc
                                    ; Inhibit — Eingang
                 porta,2
58
                 loop1
        goto
59
                 counter,w
        xorwf
60
        btfss
                 status, zero
61
        goto
                 ausgabe
62
63
        clrf
                 counter
        bsf
                 porta 3
64
   ; ausgabe auf 7—Segmentanzeige
65
   ausgabe
66
        movf
                 counter, w
                                    ; zuerst rechte Stelle anzeigen
67
        call
                 convert
                                    ; in 7-Segmentanzeige umsetzen
68
        movwf
                 portb
69
        bcf
                 porta,4
                                    ; Digit einschalten
70
        bsf
                                    ; Digit wieder ausschalten
                 porta,4
71
                                    ; jetzt linke Stelle anzeigen
72
        swapf
                 counter, w
        call
                 convert
73
74
        movwf
                 portb
        bcf
                 porta,5
75
```

```
bsf
                  porta,5
76
                  loop1
77
        goto
78
    ; setzt Binaerzahl in Bitmuster fuer 7-Segmentanzeige um.
79
    convert
80
        andlw
                  15
81
                                      ; w= offset der zum PCL addiert wird.
        addwf
                  pcl
82
                  01111110b
        retlw
                                      ; 0
83
        retlw
                  00001100b
                                      ; 1
84
        retlw
                  10110110b
                                      ; 2
85
                                      ; 3
        retlw
                  10011110b
86
                  11001100b
                                      ; 4
        retlw
87
88
        retlw
                  11011010b
                                      ; 5
        retlw
                  11111010b
                                      ; 6
89
        retlw
                  00001110b
                                      ; 7
90
        retlw
                                      ; 8
                  11111110b
91
        retlw
                  11011110b
                                      ; 9
92
        retlw
                                      ; ungueltig
93
        retlw
                  0
94
        retlw
                  0
95
        retlw
                  0
96
                  0
         retlw
97
        retlw
                  0
98
99
     end
100
```

AUFGABE 12 Delay

```
1
      AUFGABE 12
2
  ; ***********
3
  device 16f84
  ; Symbole definieren
  delayont
              equ
  delay166
9
      movlw
10
      movwf
              delayont
1\,1
  delay166 a
12
      d\,e\,c\,f\,s\,z
              delayont
13
      goto delay166 a
14
      return
15
16
17
  delay625
18
      movlw
              206
19
      movwf
              delayont
20
  delay625 a
21
      decfsz
              delayont
22
```

```
delay625_a
        goto
23
        return
24
25
   warte_null
^{26}
                                     ; Nulldurchgang?
        btfss
                  rb,4
27
                  warte_null
        goto
28
   ; Nulldurchgang gefunden
29
        call
                  delay166
30
31
   ; Schalter einlesen
                                       ; Schalter = 0?
        movf
                  portb, w
^{32}
                  15
                                       ; Obere 4 Bits auf 0 setzen
        andlw
33
        btfsc
                  status , zero
^{34}
35
        goto
                  warte_null
36
        movwf
                  loopent
37
38
   loop
39
                  delay625
        call
40
41
        decfsz
                  loopent
        goto
                  loop
42
43
   ; TRIAC einschalten
44
        bsf
                  rb ,5
^{45}
        call
                  delay166
46
        bcf
                  rb ,5
47
        goto
48
                  warte_null
```