1 Fragen

- Was ist ROM?
 - a Das Rom ist ein Speicher, dessen Inhalt nur vom Prozessor gelesen werden kann. Sein Inhalt lässt sich durch UV-Licht löschen.
- Wie funktioniert das Status-Register? (Info in den Themen Blättern)
- Welche Register gibt es noch?
- Können wir angeschrieben Programme mitnehmen oder nur als Textdokument?

2 Aufgaben

- HEX zahlen lernen. Wie rechnent man diese mit dem Taschenrechner?
- Die erste Aufgabe gibt 35-39,40 der Frage Katalog Meist bekommt man so 20 Punkte (Die Antworten können in Stichpunkten beantwortet werden)
- Kommentare zu Übungsaufgabe 1 hinzufügen

PORT RA und TRIS RA Initialisierungssequenz

```
BSF
                               ; auf Bank 1 umschalten, dort sind die
               status, rp0
      BCF
               trisa, O
                               ;TRIS-Register. RAO wird Ausgang
2
                               ; RA1 wird ebenfalls Ausgang
      BCF
               trisa, 1
3
      BCF
               status, rq0
                               ; zurueck auf Bank O schalten
4
                               ; setzt den Pegel an RAO auf high
      BSF
               porta, 0
7
      BCF
               porta, 1
                               ; setzt den Pegel an Ra1 auf low
```

Vergleich zweier Speicherstellen

```
MOVF
             adr1, W
                              ; ein Argument ins W-Register holen
    XORWF
             adr2, W
                              ;XOR verknuepfen und Ergebnis in
2
                              ;W-Register, so bleiben adr1 und
3
                              ; adr2 unveraendert
4
    BTFSC
             status, Zflag
    GOTO
             sind Gleich
6
    GOTO
             sindUngleich
```

Vergleich zweier Speicherstellen auf größer / kleiner

```
MOVF
             adr1 W
                              ; ein Argument ins W-Register holen
    SUBWF
             adr2, W
                              ; subtrahiere W von Inhalt von adr2
2
                              ; und schreib Ergebnis ins
3
                              ;W-Register, so bleiben adr1 und adr2
4
                              ; unveraendert
    BTFSC
             status, Zflag
6
    GOTO
             sind Gleich
8
    BTFSC
             status, CFlag
    GOTO
             kleiner
                              ; es gab einen Ueberlauf im Carry
9
    GOTO
             groesser
```

5 Multiplikator

In HWert1 steht wie viele überläufe es gab.51

```
CLRF
           HWert1
                        :Loescht HWert1
  BCF
                        ; Carryflag wird geloescht Carryflag ist auf O
           status, 0
  MOVF
           LWert1, w
                        ;LWert in das W-Register
3
  RLF
           LWert1
                        ; verdoppelt den LWert
  RLF
           HWert1
                        ; moeglicher Ueberlauf der Operation wird in
                        ; HWert von rechts geschoben. Im Carray steht 0.
  RLF
           LWert1
                        ; verdoppelt den LWert
  RLF
           HWert1
                        ; moeglicher Ueberlauf der Operation wird in
                        ; HWert von rechts geschoben. Im Carray steht 0.
  ADDWF
           LWert
                        ; Der urspruengliche LWert wird noch dazu addiert
1.0
  BTFSC
           status, 0
                        ; Es wird geprueft ob Carry O ist wenn nicht
11
  INCF
           HWert1
                        : wird HWert1 inkrementiert.
12
```

Eingangsimpuls erfassen

Schreiben Sie ein Assemblerprogramm für den 16C83, das einen Eingangsimpuls (0,1 ms bis 0,5 ms) erfasst und daraus einen 8 x so langen Ausgangsimpuls erzeugt. Der Ausgangsimpuls soll erst dann erscheinen, wenn der Eingangsimpuls wieder weg ist. Die Quarzfrequenz beträgt 4 MHz; ein einfacher Befehl benoetigt somit 1 μ s.

Pegel prüfen bis eine 1 kommt

```
Label1
     BTFSC
              porta, 0
     GOTO
              Label1
                            ; warten auf low
3
   Label2
     BTFSS
              porta 0
6
     GOTO
              Label2
                            ; wenn das ueberspringt gab es eine ssteigende Flanke
                            ; Ab jetzt messen -> solange incrementieren
   ;8-bitzaehler geht bis 512 s
10
   Label3
11
              Dauer, 1
                            ;1 Takt
     INCF
12
     BTFSC
              porta, 0
                            ; 1
13
                            ; 2 Vier Takte fuer den letzten 3
     GOTO
              Label3
14
15
   ; Ausgabe
16
   Label 3
17
     MOVLW
                            ; ein Register wird auf 8 gesetzt
18
     MOWVF
                            ; ist eine Variable
              Schleife
19
     BSF
              porta, 1
20
   Label 5
              Dauer. W
     MOVF
22
     MOWNE
23
              Counter
24 Label 4
```

```
DECF
               Counter
25
     BTFSS
                status , zero
26
27
     GOTO
               Label4
     DECTSZ
               Schleife
28
               Label 5
     GOTO
     BCF
                porta, 1
30
     GOTO
                Label2
31
```

PIC-Programmierung Übungsaufgabe Nr 1

Aufgabe:

An einer Kegelbahn sollen die geworfenen Kegel als Zahlenwert angezeigt werden. In einem Unterprogramm werden dazu die liegenden Kegel gezählt und als BCD-Wert im W-Register dem Hauptprogramm zurückgegeben. Das Hauptschleife des Hauptprogramms besteht nur aus dem Unterprogrammaufruf. Eine Ausgangroutine ist nicht vorgesehen.

Hardwarebeschreibung:

Jeder Kegel, der richtig steht, schließt einen Schaltkontakt gegen Masse. Fällt der Kegel, liefert der entsprechende Kontakt somit ein High-Signal

Zuordnung Kegel → **Eingänge:**

```
RB 0 RB 2 RB 4 RB 4 RB 5 RB 6 RB 7
```

Sensor für Kugel am Lift:


RA0

```
Start
1
       BSF
                 status, rp0
2
       MOVLW
                 255
3
       MOWF
                 06/trisb
4
       MOVLW
                 255
5
       MOWNF
                 trisa
6
       BCF
7
                 status, rp0
       GOTO
                 Hauptprogramm
8
   Hauptprogramm
10
       CALL
                 Unterprogramm
11
       GOTO
                 Hauptprogramm
12
13
```

```
Unterprogramm
        CLRF
                  counter
15
        BTFSC
                  RA0
16
        RETLW
                  0
17
        BTFSC
                  RA4
18
        INCF
                  counter
19
        MOVLW
20
        MOWWF
                  loopCnt
^{21}
22
   Schleife
^{23}
                  RB, 0
        BTFSC
24
        INCF
                  counter
^{25}
        RRF
                  RB
26
                  loopCnt
        DECFSZ
27
        GOTO
                  Schleife
28
29
        MOVF
                  counter, W
30
        RETURN
31
```

Gib das Bild eines Würfels aus

Es soll gezählt werden wie oft der RA0 Schalter gedrückt wird. Diese Zahl sollen mit einem Würfel ausgegeben werden.



```
Start
       CLRF
                counter
2
       BSF
                status, rp0
3
                              ; beide Zeilen koennte
       MOVLW
                0
4
       MOWF
                              ;man auch mit CLRF 06 ersetzten
                06
5
       BCF
                05,1
6
       BCF
                status, rp0
  Hauptprogramm
       MOVLW
10
       MOWF
                counter
11
12
```

```
Loop
13
        BTFSC
                 RA,0
14
15
        GOTO
                  Ausgabe
        INCF
                  counter
16
       MOVLW
                  7
17
       XORWF
                  counter, w
18
        BTFSC
                  status, 2
19
        GOTO
                  Hauptprogramm
20
        GOTO
                 Loop
21
^{22}
   Ausgabe
23
        MOVF
                  counter, w
^{24}
        CALL
                  Tabelle1
25
       MOWWF
                  portb
26
        MOVF
                  counter, w
27
        CALL
                  Tabelle2
28
                  porta
       MOWNF
29
        GOTO
                  Hauptprogramm
30
31
   Tabelle1
32
       ADDWF
                  рcl
33
34
        nop
        RETLW
                  0
35
                  00010001b
        RETLW
36
        RETLW
                  00010001b
37
        RETLW
                  01010101b
38
        RETLW
                  01010101b
39
        RETLW
                  11011101b
40
41
   Tabelle1
42
       ADDWF
43
        nop
44
        RETLW
                  00000010b
^{45}
        RETLW
                  0000000Ь
46
        RETLW
                  00000010b
47
        RETLW
                  0000000b
48
        RETLW
                  00000010b
49
        RETLW
                  0000000Ь
50
```

16-Bit-Zähler + Addierer

In HWert1 steht wie viele überläufe es gab.51

```
;16-Bit Increment -> 2 Variablen
  ; WertL & WertH
2
  incf
          WertL
3
  btfsc
                            ; Wenn 1 dann nicht springen
           status, zero
  incf
          WertH
  ;16-Bit Addition
6
  movf
           Wert1L, w
                            ; Addiere die beiden unteren 8 Bit
8 addwf
           Wert2L
```

```
9 btfsc status, carry ; Wenn es Ueberlauf gab, dann Hoeheres Byte +1
10 incf Wert1H, w
11 addwf Wert2H ; Wieder zusammenaddieren
```

Binärcodierer ohne Interrupt

```
; Binarycounter.src
2
    3
      device 16f84
4
    ; Symbol definieren
    status
              equ 3
6
              equ 2
    zero
    rp0
              equ 5
    trisa
              equ 5
    trisb
              equ 6
1.0
    porta
              equ 5
11
    portb
              equ 6
12
13
    ; Hex-Zahlen: h am Ende, bei Zahlen mit Buchstaben an erster Stelle eine O
14
        davor
              equ Och
    wert
15
    alterw
                equ 13
16
    counter
              equ 14
17
18
^{19}
              0
20
    org
21
    ; Einsprung beim Einschalten (Power on)
22
    cold
^{23}
                          ; auf Bank 1 umschalten
      bsf
               status , rp0
24
      movlw
                0
25
      movwf
                 trisb
                               ; PortB wird komplett als Ausgang geschaltet
26
      bcf
                 trisa ,3
                                 ; RA3 wird Ausgang (Carry)
27
      bcf
                           ; zurueck auf Bank O
               status, rp0
28
    : Definieren von alterw mit aktuellem Wert an RAO
30
                                 ; PortA lesen
      movf
                 porta w
31
      andlw
                 00000001b
32
      movwf
                 alterw
33
34
    ; Hauptschleife
35
    loop
36
       clrf
                 counter
                                 : Reset und Startwert
37
       clrf
                 portb
38
39
    loop1
40
    ; Reset aktiv?
41
      btfss
                 porta 1
                                 ; Reseteingang
42
                 loop
43
      goto
```

```
; Inhibit aktiv?
44
        btfsc
                                       ; Inhibiteingang
45
                   porta 2
        goto
                   loop1
46
47
     ; Takteingang lesen
48
        movf
                   porta, w
                                       ; PortA komplett eingelesen
49
        andlw
                                     ; Nur RO ist von Interesse
50
51
        xorwf
                    alterw ,w
                                  ; Wenn beide gleich, keine Flanke
52
        btfsc
                                    ; Beide gleich, Zero gesetzt
                    status , zero
53
        goto
                    loop1
                                    ; Nichts passiert
54
        movlw
                 1
55
        xorwf
                    alterw
                                       ; Beinhaltet neuen Pegel an RAO
56
        btfss
                    alterw, 0
57
        goto
                   loop1
58
59
     ; Richtige Flanke gefunden
60
     zuruecksetzen
61
        incf
                 counter
                                  ; Zaehler erhoehen
62
        movlw
                 0fh
63
        andwf
                 counter, w
64
        xorlw
                                  ; Vergleich untere 4 Bits mit 10
65
        btfss
                 status, zero
66
        goto
                 ausgabe
67
        movlw
68
        addwf
                 counter
69
        movlw
                 0a0h
70
        xorwf
                 counter, w
71
        btfss
                 status, zero
72
        goto
                 ausgabe
73
        clrf
                 counter
74
        bsf
                 porta,3
75
    ; ausgabe auf 7—Segmentanzeige
76
     ausgabe
77
        movf
                 counter, w
                                  ; zuerst rechte Stelle anzeigen
78
        call
                                  ; in 7-Segmentanzeige umsetzen
                 convert
79
        movwf
                 portb
80
                                  ; Digit einschalten
        bcf
                 porta,4
81
                                  ; Digit wieder
        bsf
82
                 porta,4
     ausschalten
83
        swapf
                                  ; jetzt linke Stelle anzeigen
                 counter, w
84
        call
                 convert
85
        movwf
                 portb
86
        bcf
                 porta,5
87
        bsf
                 porta,5
88
        goto
                 loop1
89
90
    ; setzt Binaerzahl in Bitmuster fuer 7-Segmentanzeige um.
91
     convert
92
        andlw
                 15
93
                 pcl
                                  ; w= offset der zum PCL addiert wird.
        addwf
94
```

```
retlw
                     3fh
                                         ; 0
95
          retlw
                     06h
                                         ; 1
96
                                         ; 2
97
          retlw
                     5bh
          retlw
                     4fh
                                         ; 3
98
                     66h
          retlw
                                         ; 4
99
                                         ; 5
                     6dh
          retlw
100
                     7dh
          retlw
                                         ; 6
101
                     07h
          retlw
                                         ; 7
102
          retlw
                     7fh
                                         ; 8
103
          retlw
                     6fh
                                         ; 9
104
                                         ; ungueltig
          retlw
                     0
105
          retlw
                     0
106
107
          retlw
                     0
          retlw
                     0
108
          retlw
                     0
109
                     0
          retlw
110
111
112
       end
```

Interrupts

```
2
   ; **************
           device 16f84
4
                       0bh
               equ
  intcon
6
  inte
               equ
                        4
   intf
               equ
                        1
                        7
   gie
               equ
                        3
   status
               equ
9
                        5
  rp0
               equ
10
                        1
11
   option
               equ
  intedg
               equ
                        6
12
                       0ch
13
   counter
               equ
   ; startadresse fuer Programm
14
15
       org 0
  cold
16
       goto
               main
17
       nop
18
       nop
19
       nop
^{20}
                                ; Interrupt springt immer an Adresse 4
   isr
21
       btfss
               intcon, intf
                                ; War es ein RB0-Signal
^{22}
       goto
               intend
                                ; Nein, Fehler
23
       bcf
                                ; Interrupt RBO wird bearbeitet
               intcon , intf
24
       incf
               counter
                                ; Zaehler wird erhoeht intend
25
       retfie
                                ; Return from Interrupt enable
^{26}
27
^{28}
29 ; Interrupts initialisieren
```

```
; RBO-Interrupt freischalten
        bsf
                 intcon, inte
30
       bcf
                 intcon .intf
                                    ; Interruptflag loeschen
3.1
        bsf
                 status, rp0
                                    ; auf Bank 1 schalten
32
       bcf
                 option , intedg
                                    ; auf Fallende Flanke pruefen
33
                                    ; zurueck auf BankO schalten
       bcf
                 status, rp0
34
        bsf
                 intcon, gie
                                    ; Globales Interrupt enable Bit
35
36
   loop
       goto
                 loop
37
```

Binarycounter with Interrupts

```
; binarycounter.src
  device 16f84
  ; Symbole definieren
  status
               equ
                        2
  zero
               equ
                        5
                             : bitadresse
  rp0
               eau
                        5
                             ; fileadresse
  trisa
               equ
  trisb
               equ
                        6
10
                        5
  porta
               equ
11
                        6
  portb
               equ
12
                        2
  pcl
               equ
13
               equ
                        0bh
  intcon
14
15
  inte
               equ
                        4
  intf
                        1
               equ
16
                        7
  gie
               equ
17
                        1
  option
               equ
18
  intedg
                        6
               equ
19
                        13h
  counter
               equ
20
21
       org 0
   ; erster Befehl an Adresse O, alle weiteren hinten dran
^{22}
   ; Einsprung beim Einschalten (Power on)
23
  cold
^{24}
               main
       goto
25
26
       nop
       nop
27
       nop
28
   isr ; Interrupt springt immer an Adresse 4
29
                                 ; War es ein RB0-Signal
       btfss
                intcon , intf
30
       goto
                                 ; Nein, Fehler
                intend
31
       bcf
                                 ; Interrupt RBO wird bearbeitet
32
                intcon , intf
                                 : Zoehler wird erhoeht intend
       incf
                counter
33
       retfie
                                 ; Return from Interrupt enable
34
^{35}
       bsf
                                 ; auf Bank 1 umschalten
36
                status, rp0
       movlw
37
                                 ; PortB wird komplett als Ausgang geschaltet
       movwf
                trisb
38
       bcf
                trisa,3
                                 ; RA3 wird Ausgang (Carry)
39
```

```
; zurueck auf Bank O
        bcf
                 status, rp0
40
41
   main
   ; Interrupts initialisieren
42
        bsf
                 intcon, inte
                                     ; RBO-Interrupt freischalten
43
                                     ; Interruptflag loeschen
        bcf
                 intcon , intf
44
                                     ; auf Bank 1 schalten
        bsf
                 status, rp0
45
                                     ; auf Fallende Flanke pruefen
46
        bcf
                 option , intedg
                                     ; zurueck auf Bank O schalten
        bcf
                  status , rp0
47
        bsf
                 intcon, gie
                                     ; Globales Interrupt enable Bit
48
   ; Hauptschleife
^{49}
   loop
50
        clrf
                                     ; Reset und Startwert
                  counter
51
        clrf
                  portb
52
   loop1
53
   ; reset aktiv?
54
                                     ; Reseteingang (0=Reset)
        btfss
                 porta,1
55
        goto
                 loop
56
   ; inhibit aktiv?
57
        btfsc
                 porta,2
                                     ; Inhibit — Eingang
58
                 loop1
        goto
59
        xorwf
                 counter, w
60
        btfss
                 status, zero
61
        goto
                 ausgabe
62
        clrf
                 counter
63
        bsf
                 porta,3
64
   ; ausgabe auf 7—Segmentanzeige
65
   ausgabe
66
        movf
                 counter, w
                                     ; zuerst rechte Stelle anzeigen
67
        call
                 convert
                                     ; in 7-Segmentanzeige umsetzen
68
        movwf
                  portb
69
        bcf
                 porta,4
                                     ; Digit einschalten
70
        bsf
                                     ; Digit wieder ausschalten
                 porta,4
71
                 counter, w
                                     ; jetzt linke Stelle anzeigen
        swapf
72
        call
                  convert
73
        movwf
                  portb
74
        bcf
                 porta,5
75
                 porta,5
        bsf
76
                 loop1
        goto
77
78
   ; setzt Binaerzahl in Bitmuster fuer 7-Segmentanzeige um.
79
   convert
80
        andlw
                 15
81
        addwf
                  pcl
                                     ; w= offset der zum PCL addiert wird.
82
        retlw
                 01111110b
                                     ; 0
83
        retlw
                 00001100b
                                     ; 1
84
        retlw
                 10110110b
                                     ; 2
85
        retlw
                 10011110b
                                     ; 3
86
                 11001100b
        retlw
                                     ; 4
87
        retlw
                 11011010b
                                     ; 5
88
                 11111010b
                                     ;6
89
        retlw
        retlw
                 00001110b
                                     ; 7
90
```

```
; 8
         retlw
                    11111110b
91
         retlw
                    11011110b
                                         ; 9
92
93
         retlw
                                         ; ungueltig
         retlw
                    0
94
                    0
         retlw
95
         retlw
                    0
96
                    0
         retlw
97
         retlw
                    0
98
99
     end
100
```

AUFGABE 12 Delay

```
AUFGABE 12
2
   ; *****************************
3
   device 16f84
   ; Symbole definieren
   delaycnt
                  equ
   delay166
9
        movlw
                  52
10
        movwf
                  delayont
1\,1
   delay166 a
12
        decfsz
                  delayont
13
14
        goto delay166_a
        return
15
16
17
   delay625
18
                  206
        movlw
19
        movwf
                  delayont
20
   delay625 a
21
        d\,e\,c\,f\,s\,z
                  delayont
22
                  delay625 a
23
        goto
        return
24
^{25}
   warte_null
^{26}
        btfss
                                      ; Nulldurchgang?
                  rb ,4
27
                  warte null
        goto
^{28}
   ; Nulldurchgang gefunden
29
        call
                  delay166
30
   ; Schalter einlesen
31
        movf
                  portb, w
                                       ; Schalter = 0?
32
                                       ; Obere 4 Bits auf 0 setzen
        andlw
33
        btfsc
                  status , zero
^{34}
                  warte_null
35
        goto
36
        movwf
                  loopent
37
```

```
38
   Гоор
39
                 delay625
loopent
        call
40
41
        decfsz
        goto
                  loop
42
43
   ;TRIAC einschalten
44
        bsf
                 rb ,5
45
                  delay166
        call
46
                  rb ,5
        bcf
47
        goto
                  warte_null
48
```