

第4章 GPIO及程序框架

- 4.1 通用I/O接口基本概念及连接方法
- 4.2 GPIO模块的编程结构



通用I/O接口 基本概念与连接方法





通用I/O接口基本概念


I/O 接口 即为输入/输出(Input/Output)接口,是MCU与外界进行交互的重要桥梁。MCU与外界的数据交换需要借助I/O接口实现

通用 I/O 简称GPIO,是I/O的最基本形式。一般使用正逻辑,高电平对应数字信号"1",低电平对应数字信号"0"引脚作为输入时,MCU通过端口寄存器获取引脚状态;引脚作为输出时,MCU通过内部寄存器控制引脚的输出状态。





通用I/O接口的连接方法-输入引脚



上拉电阻的连接:通过一个电阻连接 到电源(VCC),可以设置引脚初始 电平为高电平。(R1>>R2)

下拉电阻的连接:通过电阻连接到地(GND)上,可设置引脚初始电平为低电平。(R3<<R4)


"悬空"连接:即不连接电阻,此时初始电平不确定,一般不使用

上拉电阻与下拉电阻的取值范围在 $1\sim10$ K Ω 需要考虑静态电流与系统功耗





通用I/O接口的连接方法-输出引脚



MCU内部程序控制引脚输 出高电平或低电平

不同的驱动电路对电流要 求不同,使用的接法也不 同

如O1与O2采用不同的方式驱动外部器件



4.2 GPIO模块的编程结构





GPIO模块的编程结构-引脚概述

MSP432P401R(100引脚封装)的GPIO引脚分为11个端口,标记为1~10和J,共84个引脚。端口引脚作为(GPIO)引脚时,逻辑1对应高电平;逻辑0对应低电平

```
(1)1口有8个引脚,分别记为P1.0~P1.7;
(2)2口有8个引脚,分别记为P2.0~P2.7;
(3)3口有8个引脚,分别记为P3.0~P3.7;
(4)4口有8个引脚,分别记为P4.0~P4.7;
(5)5口有8个引脚,分别记为P5.0~P5.7;
(6)6口有8个引脚,分别记为P6.0~P6.7;
(7)7口有8个引脚,分别记为P7.0~P7.7;
(8)8口有8个引脚,分别记为P8.0~P8.7;
(9)9口有8个引脚,分别记为P9.0~P9.7;
(10)10口有6个引脚,分别记为P10.0~P10.5;
```





4.2 GPIO模块的编程结构-寄存器地址分析

每个(GPIO)口均有12个寄存器,分别是:

1 数据输入寄存器

7 数据输入寄存器

2 数据输出寄存器

3 功能同变化寄存器

3 数据方向寄存器

9 中断标志寄存器

4 / 上下拉使能寄存器

10 中断向量寄存器

5 驱动选择寄存器

11 中断边沿选择寄存器

6 复用选择寄存器0

12

终端使能寄存器





GPIO模块的编程结构-基本编程步骤

通过复用选择寄存器 定义引脚为GPIO功能 设置数据方向寄存器

"0"对应输入

"1"对应输出

引脚功能定义

设置引脚方向

通过数据输出寄存器 输出高电平或低电平

输出功能

输入功能

通过数据输入寄存器 读取引脚状态 "0"对应低电平 "1"对应高电平

注:实际编程时为防止输出电压抖动,引脚作为输出功能时可先进行数据输出寄存器的设置,再设置数据方向寄存器

4.2 GPIO模块的编程结构-基本打通程序

设P2口的2引脚接一只发光二极管,高电平点亮。如何点亮该发光二极管步骤如下:

1) 计算所需寄存器地址:寄存器地址=基地址+偏移量

P2端口的基地址 vuint_8 *gpio2_ptr = (vuint_8*)0x40004C01u;

数据方向寄存器 vuint_8 *gpio2_PDIR = (vuint_8*)(gpio2_ptr+4);

数据输出寄存器 vuint_8 *gpio2_POUT = (vuint_8*) (gpio2_ptr+2);

复用选择寄存器0 vuint_8* gpio2_ SEL0 = (vuint_8*) (gpio2_ptr+10);

复用选择寄存器1 vuint_8* gpio2_SEL1 = (vuint_8*) (gpio_ptr+12);





GPIO模块的编程结构-基本打通程序

设P2口的2引脚接一只发光二极管,高电平点亮。如何点亮该发光二极管步骤如下:

- 1) 计算所需寄存器地址:寄存器地址=基地址+偏移量
- 2)设置P2.2引脚为GPIO功能

程序步骤

将SELO寄存器的第三位与SEL1寄存器的第三位设置为0, 其余位保持





4.2 GPIO模块的编程结构-基本打通程序

设P2口的2引脚接一只发光二极管,高电平点亮。如何点亮该发光二极管步骤如下:

- 1) 计算所需寄存器地址:寄存器地址=基地址+偏移量
- 2)设置P2.2引脚为GPIO功能
- 3)设置引脚输出高电平

程序步骤

将输出寄存器的相应位赋0,使P2.2引脚为输出状态时输出高电平

*gpio2_ POUT &= (1<<2);

注:实际编程时为防止输出电压抖动,在设置为输出功能时可先进行数据输出寄存器的设置,再设置数据方向寄存器





GPIO模块的编程结构-基本打通程序

设P2口的2引脚接一只发光二极管,高电平点亮。如何点亮该发光二极管步骤如下:

- 1) 计算所需寄存器地址:寄存器地址=基地址+偏移量
- 2)设置P2.2引脚为GPIO功能
- 3)设置引脚输出高电平
- 4)设置引脚为输出

程序步骤

通过令方向寄存器的相应位赋0,使P2.2引脚为输出状态

*gpio2_ ptr->PDIR |= (1<<2);





GPIO模块的编程结构-延伸讨论

构件封装的必要性

上述编程过程只是为了理解GPIO的基本编程方法,实际并不实用。芯片引脚较多,不可能——对应编程。

将对底层硬件的操作以构件的形式封装起来,给出函数名与接口参数,供实际编程时使用,将会提高开发效率与稳定性。





