

第14讲

C#快速入门与串口 通信编程方法

- 14.1 PC机和MCU通信的基本知识
- 14.2 上位机程序开发方法

PC机和MCU通信的 基本知识





PC机和MCU通信的基本知识

PC机和MCU之间可以多种方式通信,其中最为常用的就是串口通信(UART)。







PC机和MCU通信的基本知识

在通信中,PC机与MCU分工一般如下:

PC机: 向MCU发送命令, 从MCU接收数据, 并将接收到的数据 处理后保存或展示 ; MCU:解析PC机命令,根据命令执行操作,如数据采集,AD转换等,最后通过串口将数据传给PC机





PC机和MCU通信的基本知识



C/s结构 VS B/S结构

C/S 结构 C/S结构的程序开发较快,升级不够方便 C/S模式(Client/Server,客户机/服务器模式):

- 1).C/S模式充分发挥客户端PC的处理能力,响应快
- 2).应用程序与服务器分离,系统具有稳定性和灵活性。
- 3).适合于局域网,安全性高。

B/S 结构 B/S结构的程序开发较慢,升级比较方便

B/S模式(Browser/Server,浏览器/服务器模式)

- 1).维护、升级简单,一般只要对服务器操作即可
- 2).开放性好,可扩展性好
- 3).用户使用方便,用户接触的浏览器界面相似。

注:本串口通信工具考虑到编程简单,且串口程序写成之后升级换代需求较少,故采用C/S结构开发



14.2 上位机程序开发方法





14.2 上位机程序开发方法

1

上位机程序与MCU通信功能描述

物理接线,连接PC和MCU

选择PC机串口,设置收发参数

上位机输入数据并发送给MCU

MCU接收处理反馈数据给PC机

PC机接收显示MCU传回的数据





上位机程序开发方法

2

上位机串口测试程序界面设计

根据功能描述,上位机界面可分为:串口设置、发送数据、接收数据。







上位机程序开发方法

C# SCI

上位机串口测试程序框架设计

衣I C#申口 测试 任序的工任性笨		
決方案"SCI"(1 个项目)	项目解决方案名	备注
SCI	项目文件夹、工程名	根据工程修改
Properties	项目属性	开发坏境自动生成,无需更改
••■ 引用	引用的默认命名空间	根据工程修改
■ 01-Doc	01_工程说明文件夹	根据工程修改
□ 02-Form	02_工程窗体文件夹	无需更改
FormSCl.cs	主窗体	根据工程修改
■ 03-Function	03_功能函数文件夹	无需更改
C# Program.cs	程序入口	根据工程修改
C# PublicVar.cs	全局变量	根据工程修改
C# SCI.cs	串口通信模块类	根据工程修改
04-Control	04_自定义控件文件夹	根据工程修改
05-Image	05_图片文件夹	根据工程修改
06-DataBase	06_数据库文件夹	根据工程修改
☐ bin	bin文件	开发环境自动生成,无需更改更改
⊡ obj	obj文件	开发环境自动生成,无需更改
Ŷ app.config	工程配置文件	根据工程修改





上位机程序开发方法


4

Form窗体的添加及属性设置

Form窗体的添加:在02-Form文件 夹添加FormSCI窗体: "解决方案资源管 理器"中。右击"02-From"文件夹->"添加"->"windows窗体"即可。

设置Form的Size属性调整Form大小,设置Text属性改变Form标题。

控件属性	属性值
Name	FrmSCI
Size	872,620
Text	串口测试工程(苏州大学飞思 卡尔嵌入式系统研究中心)








上位机程序开发方法


5

添加GroupBox等控件

将控件拖到窗体上:

点击"工具箱"->选中需要的控件->点住控件不放一直拖到窗口界面即可。





设置控件属性:

右击控件->选中"属性"->在 属性窗口设置如Text等属性值。






上位机程序开发方法

5

添加GroupBox等控件

界面控件元素说明:








上位机程序开发方法



成Function中类的编写



SCI类

基于 System.IO.Ports.SerialPort 类, 完成串口的打开、关闭、接收/发送数据;

PublicVar类

PublicVar类主要存放全局变量,比如:接收/发送的字节数组,串口号,波特率等。

Program类

3

program类由系统自动生成,包含Main方法,是应用程序的主入口点。





上位机程序开发方法



成Function中类的编写

SCI类主要完成串口的打开、关闭、接收/发送数据,提供函数:

SCIInit函数:

根据串口对象、串口号、波特率参数完成对串口初始化的;

SCISendData函数:

根据串口、发送字节数组完成通过串口发送数据的;

SCIReceiveData函数:

根据串口、接收字节数组完成通过串口接收数据的;

SCIClose函数:

根据串口,将串口关闭。





上位机程序开发方法



成Function中类的编写

PublicVar类主要存放全局变量:

//定义串口的全局变量,设置成静态的 public static byte[] g_ReceiveByteArray;//全局变量,存放接收的数据 public static byte[] g_SendByteArray; //全局变量,存放要发送的数据 public static byte[] g_SendByteLast; //全局变量,存放最后的数据 public static string g_SCIComNum; //全局变量,存放选择的串口号 public static int g_SCIBaudRate; //全局变量,存放选择的波特率



上位机程序开发方法


8

完成Form的功能

编写界面控件的事件处理函数:

双击窗口界面上的控件,进入事件处理函数代码编写区;

在事件处理函数中,填写事件处理功能代码。



```
<summary>
        象:BtnSCISwitch
        件:Click
        能:(1)当开关显示为打开串口(Open SCI),则单击时执行打开串口
          操作,并在标签Lb1SCI中显示选择的串口号与波特率,并在
///
///
          状态条文本TSSLState中显示当前操作
          (2) 当开关显示为关闭串口(Close SCI),则单击时执行关闭串口
///
///
          操作,并在标签Lb1SCI中显示关闭的串口号与波特率,并在
          状态条文本TSSLState中显示当前操作
/// 函数调用:(1)SCIInit:串口初始化
          (2) SCIClose: 关闭串口
/// </swmmary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void BtnSCISwitch_Click(object sender, EventArgs e)
   bool Flag://标记打开是否成功
   //根据按钮BtnSCISwitch显示内容执行打开或关闭串口操作
   if (this. BtnSCISwitch. Text. CompareTo("打开串口(Open SCI)") == 0)
      //提示当前正在执行打开串口操作
      this. TSSLState. Text = "过程提示:正在打开串口...":
      //进行串口的初始化,并用Flag返回结果
      Flag = sci.SCIInit(SCIPort, PublicVar.g_SCIComNum,
                PublicVar.g_SCIBaudRate);
```





上位机程序开发方法

8

完成Form的功能

窗体主要事件:

- (1) 窗体Load事件: 完成当前PC机的所有串口号信息并将其加入到串口选择下拉列表中;
- (2) "打开串口(Open SCI)" 按钮的单击事件: 完成串口的打开;
- (3) "发送数据(Send Data)" 按钮的单击事件: 实现数据发送。

另外,还要在此处编写串口的PC接收中断,用以接收数据,并显示在主界面上。 附:具体代码参考C#2013串口测试程序





上位机程序开发方法



测试上位机程序

将MCU和PC机通过数据线连接起来,启动PC的上位机程序。 **依次执行:**

"打开串口"-->输入发送命令的数据-->选择发送方式-->点击"发送数据"。 完成数据向MCU的发送并观察从MCU回来的数据。

