

数字系统高级设计技术

主讲:何宾

Email: hebin@mail.buct.edu.cn

2019.06

HDL高级设计技术 -本章概要



- 数字系统设计目标
- 时序基本概念
- 逻辑复制和复用
- 并行和流水线
- 同步和异步单元处理
- ■逻辑结构处理

数字系统高级设计方法 --数字系统设计目标

从本质上讲,使用哪种描述风格描述电路的逻辑行为,主 要取决于两个关键问题:

- 速度和面积问题
- 功耗问题

数字系统设计目标--速度和面积问题



■面积

✓ 设计所占用的FPGA逻辑资源数目,即所消耗的触发器和查找表数目。

■速度

✓ 芯片上的逻辑资源稳定运行时,该设计所能够达到的最高工作频率。

数字系统设计目标 --速度和面积问题

面积和速度这两个指标始终贯穿着FPGA的设计,是评价设计性能的最主要标准。

- 面积和速度呈反比关系。
 - √如果要提高速度,就需要消耗更多的资源,即需要更大的面积;
 - ✓ 如果减少了面积,就会使系统的处理速度降低。
- 在设计中不可能同时满足面积和速度的要求。
 - ✓ 在实际设计时,需要在速度和面积之间进行权衡,使得设计 达到面积和速度的最佳结合点。

数字系统设计目标 --功耗问题

- 随着FPGA工作频率的显著提高,功耗成为一个引起数字系统设计人员密切关注的问题。由于工作频率的提高,逻辑单元的切换频率也相应提高,相应的会引起FPGA功耗增大。
- 通过合理的设计,减少逻辑单元不必要的切换,这样可以在一定 程度上降低功耗。