

1.00111110

### 数字逻辑基础

主讲:何宾

Email: hebin@mail.buct.edu.cn

2014.06

在模拟电子课程中,我们通过使用晶体管的小信号模型, 手工计算得到小规模模拟电子电路电压增益、电流增益、 输入阻抗、输出阻抗、频率响应特性等。

- ■这种通过人工计算的分析方法就显得效率很低。
- 随着计算机性能的不断提高,电子设计自动化(Electronic Design Automation, EDA)工具出现。它成为电子系统设计和分析的强有力的助手。
- EDA工具取代了传统的手工计算方法,显著的提高了设计电路和 分析电路的效率。

以集成电路为重点的仿真程序(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, SPICE),它是为了执行日益庞大而复杂的集成电路仿真工业而发展起来的,它是一个通用的、开源的模拟电子电路仿真工具。

- SPICE是一个程序用于集成电路和板级设计,用于检查电路设计的完整性,并且预测电路的行为。
- SPICE最早由加州大学伯克利分校开发,1975年改进成为SPICE2的标准,它使用FORTRAN语言开发。在1989年,Thomas Quarles开发出SPICE3,它使用C语言编写,并且增加了窗口系统绘图功能。


在目前流行的NI公司的Mutisim Workbench工具、Altium公司的Altium Designer工具和Cadence公司的OrCAD工具中都嵌入了SPICE仿真工具。

- 在SPICE仿真工具中,包含下面的模块:
  - □电路原理图输入程序。
  - □激励源编辑程序。
  - □电路仿真程序。
  - □輸出结果绘图程序。
  - □模型参数提取程序。
  - □元器件模型参数库。

下面将通过Multisim环境下的设计实例,演示

#### SPICE的基本分析功能包含三大类:

- ■直流分析
- ■交流分析
- ■时域分析



注1:直流分析是所有其它分析的基础。为什么?(答案见后)

注2:交流分析相当于频谱分析仪,通过输入和输出信号的波特

图(幅度和频率响应特性,以及相位和频率响应特性)研究系统

的频率特性。

注3:瞬态分析相当于示波器,用过研究输入和输出信号随时间的变化规律,研究系统的时域特性。

- ■对于<u>有源器件</u>来说,直流的主要作用是为有源器件提供 合适的工作状态,该工作状态通常称为直流工作点。
  - □该直流工作点决定了有源器件工作在模拟电子电路所需要的 区域中间。
  - □而交流就是叠加在这个工作状态点上变化的信号,该信号中 包含着模拟电子电路所要提取的信息。
  - □当叠加在直流上的交流变化时,直流工作点所确定的有源器 件工作状态特别重要。
  - □一旦这个工作点所确定的有源器件初始工作状态不正确时, 就会造成交流信号的失真。

#### 有源器件和无源器件的区别 -无源器件

#### 无源器件,也称为被动器件(Passive Device)

- 在电路原理课程中,构建电路使用的是无源器件,包括:电阻、 电容、电感、变压器,以及二极管。
  - □这些元器件的共性是不能通过其它电信号来控制流过它的电流。
- 对于被动元件来说,存在线性的电压和电流关系,比如电阻; 也存在非线性的电压和电流关系,比如二极管。

#### 有源器件和无源器件的区别 -有源器件

与电路原理使用无源器件不同的是,在模拟电子电路中一定包含着有源器件,也称为主动器件(Active Device)。

■ 对于有源器件来说,可以通过其他电信号改变流经器件的电流。

