第13章 STC单片机ADC原理及实现


何宾 2018.03

直流电压的测量和串口显示 --实现目标

该设计将读取STC学习板上按下不同按键所得到的直流电压值,经过ADC转换器转换后,得到数字量的值,经过计算后,通过串口1发送到主机串口界面显示得到的直流电压值。

在电源VCC和GND之间连接着由16个电阻构成的电阻梯度网络。存在下面的条件:

- 从STC15系列单片机ADC结构图可以知道,ADC输入连接着模拟比较器。因此,ADC的输入阻抗为无穷大,即:在电阻R17上没有电流。因此,对电阻梯度网络没有影响。
- 由于R18电阻为100K, 远大于电阻梯度网络的总电阻 300×16=4.8K。所以, 流经R18的电流很小, 可以忽略不计。
- 在该设计中使用10位ADC, 即2¹⁰=1024。



在该结构中,存在SW1~SW16个按键,当:

- 按下按键SW16时,将VCC的电压送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW15时,将VCC电压的15/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW14时,将VCC电压的14/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW13时,将VCC电压的13/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW12时,将VCC电压的12/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW11时,将VCC电压的11/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW10时,将VCC电压的10/16送到单片机P1.4引脚上

- 按下按键SW9时,将VCC电压的9/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW8时,将VCC电压的8/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW7时,将VCC电压的7/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW6时,将VCC电压的6/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW5时,将VCC电压的5/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW4时, 将VCC电压的4/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW3时,将VCC电压的3/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW2时,将VCC电压的2/16送到单片机P1.4引脚上
- 按下按键SW1时,将VCC电压的1/16送到单片机P1.4引脚上

直流电压测量和串口显示

-- 软件设计流程

ADC中断服务程序入口

软件清除ADC_CONTR寄存器 ADC_FLAG标志

读取ADC_RES和ADC_RES1寄存器的内容,计算出数字量

(数字量×Vcc)/1024,得到对应的 浮点模拟电压值

将浮点数转换成对应的字符,例如: 1.434对应的字符串"1.434"

调用串口发送程序,将字符发送到 主机上显示

再次启动ADC

ADC中断服务程序结束



【例】采集分压网络的电压值在串口上显示的C语言描述的例子。

```
#include "reg51.h"
#include "stdio.h"
                         //定义OSC振荡器频率18432000Hz
#define OSC
            18432000L
                         //定义BAUD波特率9600
#define BAUD
            9600
                         //定义URMD的值
#define URMD 0
                         //定义ADC POWER的值0x80
#define ADC POWER
                   0x80
                         //定义ADC_FLAG的值0x10
#define ADC FLAG
                   0x10
                         //定义ADC START的值0x08
#define ADC START
                   0x08
                         //定义ADC_SPEEDLL的值0x00
#define ADC SPEEDLL
                   0x00
                         //定义ADC SPEEDL的值0x20
#define ADC SPEEDL
                   0x20
                         //定义ADC SPEEDH的值0x40
#define ADC SPEEDH
                   0x40
```

直流电压测量和串口显示

--具体实现过程

#define ADC SPEEDHH0x60

//定义ADC_SPEEDHH的值0x60

sfr T2H=0xD6;

//定义T2H寄存器的地址0xD6

sfr T2L = 0xD7;

//定义T2L寄存器的地址0xD7

sfr AUXR=0x8E;

//定义AUXR寄存器的地址0x8E

sfr ADC_CONTR=0xBC;

//定义ADC_CONTR寄存器的地址0xBC

sfr ADC RES=0xBD;

//定义ADC_RES寄存器的地址0xBD

sfr ADC_RESL=0xBE;

//定义ADC RESL寄存器的地址0xBE

sfr P1ASF=0x9D;

//定义P1ASF寄存器的地址0x9D

unsigned char ch=4;

//定义无符号变量ch, 指向P1.4端口

float voltage=0;

//定义浮点变量voltage

unsigned char tstr[5];

//定义无符号字符数组tstr

unsigned int tmp=0;

//定义无符号整型变量tmp

float old_voltage=0;

//定义浮点变量old_voltage

```
//定义函数SendData
void SendData(unsigned char dat)
                              //判断发送是否结束,没有则等待
     while(!TI);
                              //清除发送标志TI
     TI=0;
                              //将数据dat写到寄存器SBUF
      SBUF=dat;
                               //声明adc中断服务程序
void adc int() interrupt 5
                               //定义无符号字符变量i
      unsigned char i=0;
      ADC_CONTR &=!ADC FLAG; //清除ADC中断标志位
```

```
tmp=(ADC RES*4+ADC RESL); //得到ADC转换的数字量
                         //计算得到对应的浮点模拟电压值
voltage=(tmp*5.0)/1024;
sprintf(tstr, "%1.4f", voltage);
                        //将浮点数转换成对应的字符
                        //如果新的转换值不等于旧的转换值
if(voltage!=old voltage)
                        //将新的转换值赋值给旧的转换值
      old voltage=voltage;
      SendData( '\r' );
                        //发送回车和换行符
      SendData('\n');
                         //发送五个对应的浮点数的字符,
      for(i=0;i<5;i++)
                        //整数, 4个小数
      SendData(tstr[i]);
                        //重新启动ADC转换
ADC CONTR=ADC POWER | ADC SPEEDLL | ADC START | ch;
```

直流电压测量和串口显示

--具体实现过程

```
//主程序
void main()
     unsigned int i;
                            //串口1为8位可变波特率模式
     SCON=0x5A;
                            //写定时器2低8位寄存器T2L
     T2L=65536-OSC/4/BAUD;
     T2H=(65536-OSC/4/BAUD)>>8;//写定时器2高8位寄存器T2H
                            //定时器2不分频,启动定时器2
     AUXR=0x14;
                            //选择定时器2为串口1的波特率发生器
     AUXR = 0x01;
                            //P1端口作为模拟输入
     P1ASF=0xFF;
                            //清ADC RES寄存器
     ADC RES=0;
     ADC CONTR=ADC POWER|ADC SPEEDLL | ADC START | ch;
                            //启动ADC
                            //延迟
     for(i=0;i<10000;i++);
                           //CPU允许响应中断请求,允许ADC中断
     IE=0xA0;
                            //无限循环
     while(1);
```

下载和分析设计的步骤主要包括:

- ■打开STC-ISP软件,在该界面内,选择硬件选项。将"输入用户程序运行时的IRC频率"设置为18.432MHz。
- 单击下载/编程按钮,按前面的方法下载设计到STC单片机。
- 在STC-ISP软件右侧串口中,选择串口助手标签。在该标签串口 界面下,按下面设置参数:
 - □ 串口: COM3 (读者根据自己电脑识别出来的COM端口号进行设置)
 - 口波特率: 9600。
 - 口校验位:无校验。
 - 口停止位:1位。

- ■单击打开串口按钮。
- 在STC学习板上右下方,找到并按一下ADC分压检测按键。可以 看到在上面的接收窗口中,显示出按键所对应的模拟电压的值。

