

何宾 2018.03


## 红外通信实现 --红外收发器的电路原理

# 在STC提供的学习板上集成了一个红外发生器和红外接器

■ 红外发射器和我们所见过的发光二极管外形很像,但是红外发射器发出的光是不可见的红外光。



## 红外通信实现 --红外收发器的电路原理



## 红外通信实现 --红外收发器的电路原理


在STC学习板中,在IAP15W4K58S4芯片的P3.7引脚处, 连接了红外遥控发射器。

- 其本质就是由一个PNP的晶体管构成的放大电路,用于发射红外线的二极管通过R5与PNP晶体管的发射极连接。
- 此外,用于接收红外线通信信息的红外接收器连接到单片机的 P3.6引脚处。该接收器将红外光携带的信息,转换成电信号, 通过P3.6引脚传给单片机进行处理。


#### 通过实验捕获红外通信所传输的信息的步骤包括:

- 给STC学习板上电。
- 打开示波器。将示波器的一个探头插到STC学习板J9插座标记为P36的插孔中。
- 找一个用于控制家里电视用的遥控器。

■ 将遥控器对准红外接收器,并按下红外遥控器的按键。同时,让 示波器捕获波形。



■ 将波形前部进行放大,如图所示。





#### 本节将介绍红外通信协议,包括:

- 在红外发射器一侧,为了使红外线在无线传输的过程中避免受到 其他红外信号的干扰,通常是将逻辑0和逻辑1调制在某一特定 频率的载波上,然后经过红外发光二极管发射出去。
- 在红外接收器一侧,接收到这个被调制后的信号。在本设计中,将通过单片机对接收到的红外信号进行解调,即:去掉载波信号,恢复出原始的二进制脉冲码。

#### 红外通信调制方法


- **脉冲宽度调制 (Pluse Width Modulation, PWM)**
- **脉冲位置调制 (Pulse Position Modulation, PPM)**

红外遥控中使用的基带通信协议的类型很多,大概有几十种, 常用的就有ITT协议、NEC协议、Sharp协议、Philips协议等。



### 载波波形

■ 可以使用455KHz晶体,经内部分频电路的12分频,将信号调制在37.91kHz, 占空比为1/3。







#### 数据格式

- 数据格式包括了起始码、用户码、数据码和数据码反码。
  - 口 数据反码是对数据码取反后的编码,编码时可用于对数据的纠错。
- 在该数据格式中,编码(包括16位用户码、8位数据码和8位数据反码)长度总共32位。

起始码	用户码	用户码	数据码	数据反码
9ms 4.5ms	C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7	C01 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7	D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7	00 D1 02 D3 D4 05 05 D7


# 红外通信协议--红外发射数据

- 红外发射的波形中最前面的是起始码。
  - □ 起始码的前半部分为高电平,时长大约为9ms;
  - □ 后半部分为空闲低电平,时长大约为4.5ms。

# 红外通信协议--红外发射数据

### 位定义

- 用户码或数据码中的每一个二进制位或者是1,或者是0。通过脉冲的时间间隔来区分它们。因此,这种编码方式称为PPM调制方式。
  - 口 对于逻辑0来说,前面的高电平周期为0.56ms,后面的低电平周期大约为0.56ms的空闲时刻。
  - 口 对于逻辑1来说,前面的高电平周期为0.56ms,后面的低电平周期大约为1.68ms的空闲时刻。



## 红外通信协议 --红外发射数据

#### 根据对位的定义,得到:


- 16位地址码的最短持续时间为: 1.12×16=18ms; 最长持续时间为: 2.24ms×16=36ms。
- 8位数据码和8位数据反码的总时间恒定为:

 $(1.12ms+2.24ms) \times 8=27ms_{\bullet}$ 

因此,所有32位码的持续时间在45~63ms。




### 重复码






### 单一按键波形



Tf = 108ms 455KHz晶振

# 红外通信协议--按键输出波形

### 连续按键波形



# 红外通信协议--红外接收数据

- 红外接收头将38K载波信号过虑,接收到的波形刚好与 发射波形相反
  - ■前导码以低电平开始,持续9ms;然后维持4.5ms的高电平。

# 红外通信协议--红外接收数据

#### 解码的关键是如何识别0和1

- 从位的定义可以知道,在接收时,0和1均以 0.56ms的低电平开始,不同的是高电平的宽度不同,
  - □ 对于0来说, 持续0.56ms;
  - □ 对于1来说,持续1.68ms。
  - □ 所以,必须根据接收信号的高电平时间长度来区分0和1。
- 如果从0.56ms低电平过后,只持续0.56ms的高电平,则为0; 如果持续1.68ms的高电平,则为1。

注: 根据码的格式, 应该等待起始码结束后才能读码。

# 红外通信实现--红外检测原理

检测红外传输信息的目的是为了获得四个字节的数据,

#### 包括:

- 二个字节的用户码;
- 一个字节的数据码;
- 一个字节的数据反码。

# 红外通信实现--红外检测原理

从硬件设计可以知道,红外接收端接到了P3.6引脚,该引脚也是INT2中断触发引脚的位置。

- 在INT\_CLKO (AUXR2) 寄存器中的EX2就是外部中断允许位。
  - □ 当该位为1时,允许中断;
  - □ 否则,禁止中断。
  - □ 中断2必须采用下降沿触发的方式。



### 该该设计中,码型特征很明显。

- 对于单一按键来说,只要区分引导码,逻辑0和逻辑1。它们的 持续时间有很大的不同。
  - 口 可以考虑使用定时器通过判断时间的边界来区分它们。
  - 口 在该设计中,使用定时器/计数器0的模式1(自动16位重加载模式)。
- 红外传输信息的检测在中断2服务程序中实现。
  - 口 在程序中,一个关键的地方就是设置判决条件。在该设计中,使用的 定时0作为判决计数条件。

# 红外通信实现--红外检测原理

- 当P3.6为0时,表示低电平,启动定时器0一直计数,以此获得低电平的持续时间。
  - 口 计数器0的时钟是Sysclk/12, 系统时钟频率在烧写程序到STC单片机的时候设置为6.000MHz, 这是考虑到了计数器的范围是16位, 计数范围是0~65535。在每个时钟沿时, 计数器0加1。计算机公式为:

时间长度=(12× Sysclk)/计数值[TH0\*256+TL0]

注:在设计中,考虑时钟的误差,将时间长度设置在一个合理的范围内。


# 红外通信实现--红外检测原理

- 当P3.6为1时,表示高电平,启动定时器0一直计数,以此获得高电平的持续时间。
  - 口 计数器0的时钟是Sysclk/12, 系统时钟频率在烧写程序到STC单片机的时候设置为6.000MHz, 这是考虑到了计数器的范围是16位, 计数范围是0~65535。在每个时钟沿时, 计数器0加1。计算机公式为:


时间长度=(12× Sysclk)/计数值[TH0\*256+TL0]

注:在设计中,考虑时钟的误差,将时间长度设置在一个合理的范围内。

综合上述,最终的门限是通过确定时间长度范围后,通过上面公式得到计数值的范围来作为实际的判断条件。



## 在该设计中使用了串口2作为STC单片机和PC机/笔记本电脑通信的接口





#### 在该设计中,使用了标识为J2的串口

- 串口2接收和发送信号分别连接到STC单片机IAP15W4K32S4 单片机的P4.6/RxD2和P4.7/TxD2引脚上。
- 经过SP3232芯片转换成RS-232电平标准,连接到9针的UART 母头连接器上。



【例】 STC学习板上红外遥控数据通过串口2显示在主机上C语言描述的例子。

```
#include "reg51.h"
```

#include "intrins.h"

#define FOSC 6000000L

**#define BAUD 115200** 

#define S2RI 0x01

#define S2TI 0x02

sfr AUXR = 0x8E;

sfr AUXR1 = 0xA2;

//声明单片机主时钟频率6MHz,为了后面计算

//声明串口通信的波特率115200,为了后面计算

//定义S2RI的值

//定义S2TI的值

//声明AUXR寄存器的地址0x8E

//声明AUXR1寄存器的地址0xA2

//声明AUXR2寄存器的地址0x8F

//声明TH2寄存器的地址0xD6

//声明TL2寄存器的地址0xD7

//声明S2CON寄存器的地址0x9A

//声明S2BUF寄存器的地址0x9B

//声明P3M1寄存器的地址0xB1

//声明P3M0寄存器的地址0xB2

//声明P\_SW2寄存器的地址0xBA

//声明IE2寄存器的地址0xAF

//声明P3.6引脚为P36

//声明busy变量为bit

sfr AUXR2 = 0x8F;

sfr TH2 = 0xD6;

sfr TL2 = 0xD7;

sfr S2CON = 0x9A;

sfr S2BUF = 0x9B;

sfr P3M1 = 0xB1;

sfr P3M0 = 0xB2;

 $sfr P_SW2 = 0xBA;$ 

sfr IE2 = 0xAF;

sbit P36 = P3^6;

bit busy=0;





```
//声明数组irdata
unsigned char irdata[4]=\{0,0,0,0\};
                                //保存红外解码的4字节数据
                                //声明flag变量为bit
bit flag=0;
                               //声明串口2发送数据函数SendData
void SendData(unsigned char dat)
                                //如果busy为1,表示忙,则一直等待
      while(busy);
                              //往串口2数据缓冲寄存器S2BUF写数据
      S2BUF=dat;
                               //置busy为1
      busy=1; }
                               //声明串口2发送字符串函数SendString
void SendString(char *s)
                               //判断字符串是否结束
      while(*s!= ' \setminus 0')
                              //如果没有结束,则调用SendData函数
      SendData(*s++);
```

```
//声明检测红外发送数据的
nsigned int high level time()
                         //高电平持续时间函数
   TL0=0;
                        //置定时器0初值低8位寄存器TL0为0
    TH0=0;
                        //置定时器0初值高8位寄存器TH0为0
                        //启动定时器0开始计数
    TR0=1;
                   //如果读取P3.6的输入为1,一直继续,否则退出
    while(P36==1)
                     //如果计数时间太长,系统有问题,退出循环
     if(TH0>=0xEE)
     break;
                    //如果读取P3.6的输入为0,则停止定时器0计数
    TR0=0;
                        //返回计数计数器0的计数值
    return(TH0*256+TL0);
```

```
unsigned int low_level_time()
                          //声明检测红外发送数据的
                          //低电平持续时间函数
                         //置定时器0初值低8位寄存器TL0为0
     TL0=0;
                         //置定时器0初值高8位寄存器TH0为0
     TH0=0;
                         //启动定时器0开始计数
     TR0=1;
                    //如果读取P3.6的输入为0,一直继续,否则退出
     while(P36==0)
                      //如果计数时间太长,系统有问题,退出循环
      if(TH0>=0xEE)
       break;
                     //如果读取P3.6的输入为1,则停止定时器0计数
     TR0=0;
                       //返回计数计数器0的计数值
     return(TH0*256+TL0);
```



```
//声明外部中断2的服务程序
void int2() interrupt 10
                           //定义无符号字符变量i, j
   unsigned char i,j;
                           //定义无符号整型变量count
   unsigned int count=0;
                           //定义无符号字符变量dat
   unsigned char dat=0;
                           //关闭外部中断2, 即: 禁止中断
  AUXR2&=0x00;
                           //读取低电平的计数值
  count=low_level_time();
                           //如果不在给定范围内,退出中断服务程序
  if(count<4000 || count>5000)
     return;
```



```
//如果不在给定范围内,则退出中断服务程序
if(count<250 || count>300)
  return;
                       //读取高电平的计数值, 即:逻辑位高后半部分
count=high level time();
                       //如果在逻辑 "0" 的范围内, 填充0
if(count>250 && count<300)
dat>>=1;
else if(count>800 && count<1000) //如果在逻辑 "1" 的范围内
                        //右移一位
  dat>>=1;
                        //高位用 "1" 填充
  dat|=0x80;
                       //否则,不在给定逻辑位高后半部分范围,退出
  else return;
```

```
红外通信实现
--串口通信原理实现
```

```
count=low_level_time(); //读取低电平的计数值
irdata[i]=dat;
} //将8位数据保存在irdata数组当前索引号
flag=1; //当四字节填满后,将flag置1,表示有数据
AUXR2|=0x10; //开中断
```





```
//声明串口2中断服务程序
void uart2() interrupt 8
                       //如果S2CON的S2RI为1,表示接收到数据
  if(S2CON & S2RI)
                       //将S2CON寄存器的S2RI标志清零
     S2CON&=~S2RI;
                       //如果S2CON的S2TI为1,表示发送完数据
  if(S2CON & S2TI)
                       //将S2CON寄存器的S2TI标志清零
     S2CON&=~S2TI;
                       //将busy标志清零
     busy=0;
```



void main()

//定义主程序

unsigned char k; //定义无符号的字符变量k

P36=1; //设置P3.6引脚为高

P3M1=0x00; //将P3端口设置为准双向弱上拉

P3M0=0x00; //通过P3M1和P3M0寄存器,设置P3端口模式

TMOD=0x00; //设置定时器0的工作模式

S2CON=0x50; //设置串口2方式0, 使能串口2接收

AUXR=0x14; //定时器2/12, 启动定时器2, 定时器模式

P\_SW2|=0x01; //串口2切换到P4.6/RxD2\_2和P4.7/TxD2\_2

TL2=(65536-((FOSC/4)/BAUD)); //计数初值低8位给定时器2TL2寄存器

TH2=(65536-((FOSC/4)/BAUD))>>8;//计数初值高8位给定时器2TH2寄存器

```
//允许串口2中断
IE2|=0x01;
                             //允许外部中断2
AUXR2|=0x10;
                             //CPU允许响应中断请求
EA=1;
SendString("\r\n--begin----\r\n"); //打印信息
                             //无限循环
while(1)
                           //如果flag为1,表示接收到四字节解码信息
   if(flag==1)
                            //将flag位置0
     flag=0;
     SendString("\r\n--Received IR data is----\r\n"); //打印信息
```



```
for(k=0;k<4;k++) //循环四次
SendData(irdata[k]); //打印4字节, 一共32位的信息
SendString( "\r\n" ); //打印回车换行符号
AUXR2|=0x10; //使能外部中断2
}
```

#### 下面说明该代码的设计原理和验证方法,步骤包括:

- 准备一根UART-USB的串口电缆,将STC学习板上标记为J2的 串口插座和电脑主机进行连接。
- 打开STC-ISP软件,在该界面内,选择硬件选项。将"输入用户程序运行时的IRC频率"设置为6.000MHz。
- 在STC-ISP软件右侧串口中,选择串口助手标签。在该标签串口界面下,选择COM7,波特率为115200,一个停止位,无奇偶校验。
- 在接收缓冲区标题栏下,选中HEX模式前面的复选框。

- 单击打开串口按钮。
- 单击下载/编程按钮,按前面的方法下载设计到STC单片机。
- 将红外遥控器对准STC红外接收器,按一下按键,出现按键信

息。

OD OA 2D 2D 62 65 67 69 6E 2D 2D 2D 2D 2D OD OA OD OA 2D 2D 52 65 63 65 69 76 65 64 20 49 52 20 64 61 74 61 20 69 73 2D 2D 2D 2D 0D OA 84 79 14 EB OD OA

- 口 第一行是没有按遥控器时,给出的提示信息;
- 根据设计代码,可以看到在最后的回车换行符的前面4个字节的数字"84 79 14 EB"就是解码的红外遥控器的数据。该数据14和EB是取反关系,也就是协议规定的用户和用户反码。