F:\stc_class\example_move\main.a51

```
1
    NAME main
2
                                   ; 声明代码段myprog
3
    myprog SEGMENT CODE
             RSEG myprog
                                   ; 切换到代码段myprog
4
                                  ;在程序存储器0x0000的位置有一条跳转指令
5
             LJMP main
                                   ; 使用第一组寄存器
6
             USING 0
                                   ;定位到代码段100H的位置
7
             ORG 100H
8
    main:
9
             MOV SP, #40H
10
             MOV 30H, #40H
             MOV 40H, #10H
11
12
             MOV P1, #0CAH
             MOV R0, #30H
                                   ;将立即数30H送到寄存器R0, (R0)=30H
13
                                   ;将30H作为指向内部RAM的地址,内部RAM地址为30H
             MOV A, @RO
14
15
                                   ;单元的内容40H送到累加器A中
                                   ;将累加器A的内容40H,送到寄存器R1中,(R1)=40H
             MOV R1, A
16
                                  ;将40H作为指向内部RAM的地址,内部RAM地址为40H
17
             MOV B, @R1
                                   ;单元的内容10H送到寄存器B中
18
                                  ;将P1端口的内容,送到R1寄存器所指向的内部RAM的
19
             MOV @R1, P1
                                  ;地址单元中,即内部RAM地址为40H的单元的内容变为
20
21
                                   ; CAH .
22
             MOV P2, P1
                                  ;将P1端口的内容送到P2端口中,P2端口的内容变为CAH。
23
             NOP
24
             NOP
25
             NOP
26
27
             MOV A, #0A5H
             MOV DPTR, #08H
28
29
             INC A
30
             MOVX @DPTR, A
31
             CLR A
32
             MOV R1, #08H
33
             MOVX A, @R1
34
             NOP
35
             NOP
36
             MOV R1, #35H
37
             PUSH 01H
38
             INC R1
39
             PUSH 01H
40
             INC R1
41
             PUSH 01H
42
             POP 04H
             POP 05H
43
44
             POP 06H
45
46
47
    END
```