F:\stc_class\example_acall\main.a51

```
NAME main
2
    myprog SEGMENT CODE
                                      ; 声明代码段myprog
             RSEG myprog
 4
                                     ; 切换到代码段myprog
                                  ;在程序存储器0x0000的位置有一条跳转指令
;使用第一组寄存器
5
6
              USING 0
7
              ORG 100H
                                     ; 定位到代码段100H的位置
   main:
8
              MOV r1,#0aaH
MOV sp,#40h
9
10
                                   ; r1+1
11
              acall target1
              acall target2
                                   ; r1-1
; clr r1
12
              lcall target3
13
14
              NOP
15
              NOP
16 target1:
17
              push 01h
18
              inc r1
19
              pop 01h
20
              ret
21
22 target2:
23
              push 01h
24
              dec r1
25
              pop 01h
26
              ret
27
28
   target3:
29
              push 01h
30
              mov r1,#0h
31
              pop 01h
32
              ret
33
34
   END
```