第1章 单片机和嵌入式系统基础知识

何宾 2019.03

本章主要内容

- ■嵌入式系统基本概念
- ■8051微控制器内部架构
- ■8051单片机硬件开发平台
- 运行第一个8051单片机程序
- ■8051单片机编程语言

嵌入式系统基本概念

嵌入式系统是以具体应用为导向的,以计算机技术为核心的,根据具体应用对硬件和软件系统量身订做的便于 携带的微型计算机系统。







嵌入式系统的主要特点

- ■体积小,重量轻
 - □可以放在口袋中,拿在手中
- ■功耗低
 - □电池供电,最多可以使用几天
- ■成本较低
 - □一般售价低于2000元
- ■丰富的应用支持
 - □微信、移动支付等

嵌入式技术的构成

嵌入式技术是构建嵌入式系统的核心,它包含软件和硬件两个部分,这是系统层面的概念。

以物联网、移动互联、人工智能 为代表的典型应用

嵌入式操作系统

板级支持包

嵌入式处理器和外设构成的硬件 系统(8位、16位、32位或64位)

底层

顶层


嵌入式系统硬件的构成 --嵌入式处理器

与中央处理单元的区别

- □ CPU是单个处理器核,其性能高,同时功耗也大。
 - ◆ Intel公司基于X86结构的CPU
 - ◆特别注意!!!对于Intel公司量产的包含多个CPU核的芯片而言,已经不是传统意义上的CPU。
 - ◆ CPU需要额外的存储器系统和外设的支持。

嵌入式系统硬件的构成 --嵌入式处理器

- □对于嵌入式处理器而言,根据应用场合的不同,性能也有所不同,其功耗要小于CPU,但是性能低于CPU。
 - ◆ 英伟达公司的高性能图睿2嵌入式处理器中,不但集成了ARM Cortex-A9双核CPU,而且还提供了高速缓存、USB接口、图像处理器、图像信号处理器等。
 - ◆ 它是片上系统 (system on a chip, SOC)



嵌入式系统硬件的构成 --嵌入式处理器

- □ 在嵌入式系统中还有一类性能相对较低的嵌入式处理器,我们通常将其称为微控制器(Micro Control Unit,MCU),也称为单片机。
 - ◆它只有一个处理器内核。典型的,ARM公司的Cortex-M0、Cortex-M3、Cortex-M4,以及Intel公司的MCS-51 CPU;
 - ◆ 其内部包含了存储器块、输入输出 (I/O) 和其它外设;
 - ◆ 主要应用于工业控制领域中。
- □ 注: (1) 8051单片机就是指使用MCS-51 CPU内核的MCU, ARM单片机就是指使用ARM 32位低性能处理器内核(比如:Cortex-M0、Cortex-M0+)的MCU。
- □ (2) 不管是CPU、高性能嵌入式处理器还是MCU,它们都是专用集成电路芯片(application specific integrated circuits, ASIC),属于"芯片"的范畴。

嵌入式系统硬件的构成 --供电系统

作用包含以下:

- □用于为嵌入式系统提供电源。
- □通过嵌入式处理器提供的不同电源管理模式,以满足嵌入 式系统高性能和低功耗的要求。

嵌入式系统硬件的构成 --外部存储器系统

除了嵌入式处理器芯片提供的片内存储器外,还可以通过嵌入式处理器提供的外部存储器接口,在外部扩展大容量的存储器以满足高性能嵌入式系统的应用要求。

□ 比如,运行IOS和安卓操作系统的嵌入式系统就需要提供大容量的DDR存储器系统。

嵌入式系统硬件的构成 --外部设备

通过嵌入式处理器芯片提供的外设接口,与外部设备进行 连接。如:

- □ USB接口
- □ 以太网接口
- □ UART接口
- □SPI接口





应用程序 (App)



嵌入式实时操作系统 (real-time OS,RTOS)



板级支持包 (board support package, BSP) 在RTOS之上,通过调用API,应用程序 开发者,编写满足不同嵌入式应用要求的 应用程序

□ 与PC/笔记本电脑使用的Windows操作系统相比,由于嵌入式系统内存储器资源以及所使用处理器性能的限制,嵌入式实时操作系统需要进行裁剪,以满足实时性和占用最少存储器资源的要求

板级支持包提供了对外设的驱动支持以及 与操作系统的接口。注:板级支持包与操 作系统之间互相独立。

嵌入式系统软件--组成架构

需要注意的是,对于低性能的MCU的嵌入式应用而言,可以没有嵌入式实时操作系统的支持。

□ 程序员直接在板级支持包上通过调用应用程序接口API甚至直接 通过操作硬件底层编写应用程序,这就是经常所说的"裸奔"。

嵌入式系统软件 --组成架构

在MCU上直接"裸奔"主要缺点包括:

- □移植性差。
 - ◆在不同MCU之间移植程序将变得异常困难。
- □搞纯软件的很"头晕"
 - ◆他们需要掌握不同MCU的架构以及指令集的细节问题,宝宝头疼硷
 - ◆由于没有操作系统的支持,使得无法实现**多任务、分时**的运行要求。

嵌入式系统软件 --8051也有操作系统


即使对于类似于MCU这样低性能的嵌入式处理器而言,都会有一个很小的操作系统提供多任务的运行支持。

- □keil µVision集成开发环境,内建RTX Tiny51操作系统。
- □μC/OS-II操作系统,建议运行在STC的8系列单片机上。

贴心小提示: 你终于知道为什么STC单片机的片内扩展存储器容量越做越大的原因了吧,一个重要的原因就是因为操作系统越复杂,所需要的存储器资源越多。

注: STC15系列片内RAM容量增加到4KB, STC8系列片内RAM容量增加到8KB.

经典8051微控制器内部架构--麻雀虽小, 五脏俱全



8051微控制器内部架构--中央处理单元

单片机系统的大脑和中枢,它完成下面最基本的功能:

- □与不同地址空间的不同类型存储器交换信息。
 - ◆ 通过对存储器的读和写操作,完成CPU和存储器的信息交换过程。
- □执行逻辑和算术指令,基本和常用的指令包括:
 - ◆ 加/减运算
 - ◆ 逻辑按位或运算
 - ◆ 逻辑按位与运算
 - ◆ 逻辑按位异或运算
 - ◆ 移位运算等

8051微控制器内部架构 --程序存储器

程序存储器用于保存将要执行的程序代码。

- 通常地,程序存储器采用非易失性工艺。
 - ◆ 大多数单片机的程序存储器采用Flash工艺;
 - ◆ 极少数的单片机采用一次可编程 (one-time-programmable, OTP) 工艺。

8051微控制器内部架构---随机访问存储器

RAM (Random Access Memory) 存储器保存着在程序中所需要"暂时"保存的数据。

- 在STC 8051单片机中,提供了用于不同目的RAM。主要有:
 - ◆ 片内基本RAM]
- 采用了不同的编址和寻址方式,这点和**X86**有点像
- ◆ 片内扩展RAM
- 通过不同的指令,实现对这些RAM资源的访问(读/写)。

8051微控制器内部架构 --中断系统

用于CPU对外部紧急事件的处理。

- 当CPU正在执行当前的程序时,如果外部设备发出了中断请求信号时,如果CPU允许立即处理当前紧急事件时,则打断当前正在执行的程序,从而对紧急事件进行处理。
- 当CPU开始处理外部紧急事件时,会通过中断系统通知外部设备CPU已经开始处理紧急事件。

举个例子, 你正在工作, 别人打扰你? 下面会发生什么事情?

8051微控制器内部架构 --定时器/计数器

在单片机中,它是一个最基本的功能部件。

- 可以对不同事件进行同步。
 - ◆ 典型地,当定时器中的计数值到达预先设置的初值时,就会产生定时器中断信号。
 - ◆ 通过这个信号,外部设备可以做出相应的判断。
- 一个部件实现两个功能: 定时和计数。

8051微控制器内部架构 --外部设备接口模块

不同单片机厂商所提供的外部接口模块也不尽相同。但是,基本上都提供了通用IO (General Purpose Input & Output, GPIO) 和RS-232接口等。

- 根据产品的应用范围,不同单片机厂商还提供了一些个性化的外设。
 - ◆ 典型的, STC公司在最新的15系列单片机中就集成了10位精度的模拟-数字转换器 (Analog to Digital Converter, ADC) 模块。

8051微控制器内部架构--总线

总线是一组相关逻辑信号的集合。

- **目前大多数计算机系统都是基于总线的结构,总线包括:**
 - ◆ 控制总线
 - ◆ 地址总线
 - ◆ 数据总线
- 对于单片机系统来说, 总线分为内部总线和外部总线。其中:
 - ◆ 内部总线用于连接芯片内各个模块单元;
 - ◆ 外部总线用于将外设连接到单片机上。
- 与复杂计算机系统相比,8051单片机内的总线架构相对要简单些。