

何宾 2015.02


在该设计中,将在STC提供的学习板上,使用串口1,定时器1的模式0实现STC学习板和主机电脑的串口通信。

- STC通过串口1向主机发送菜单界面。
  - 口 在主机上,按1键,用于控制STC学习板上的标记为LED10的LED灯;
  - 口 按2键,用于控制STC学习板上标记为LED9的LED灯;
  - 口 按其他键显示退出程序的信息。

```
-----main menu------input 1: Control LED10
input 2: Control LED9
other : exit program
```

### 在该设计中,使用STC学习板上的串口1。

■ CH340G芯片用于将IAP15W4K58S4单片机的串口信号TxD和RxD转换成USB信号,方便与电脑USB接口的连接。



- □ 串口发送信号TxD信号连接到STC单片机的P3.1引脚,该引脚将从 STC单片机发送数据给主机;
- 口 串口接收信号RxD信号连接到STC单片机的P3.0引脚,该引脚将接收来自主机的数据。
- 在该电路设计中,LED2和LED3上拉,并且连接到RxD和TxD信号线
  - 口 用于指示STC单片机串口和主机之间发送和接收数据的情况。
- 在P3.0引脚上加入IN5817二极管,以及在P3.1引脚串入电阻的作用是为了防止USB器件给芯片供电。

### 【例】 主机通过串口控制STC板上LED灯C语言描述的例子。

```
#include "reg51.h"
```

#define FOSC 18432000L //声明当前单片机主时钟频率

#define BAUD 115200 //声明波特率常数115200

sfr AUXR =0x8E; //声明AUXR寄存器的地址0x8E

sfr TH2 =0xD6; //声明TH2寄存器的地址0xD6

sfr TL2 =0xD7; //声明TL2寄存器的地址0xD7

bit busy=0; //声明比特位busy

xdata char menu[]={"\r\n-----main menu------" //声明字符型数组menu

"\r\n input 1: Control LED10"

```
input 2: Control LED9 "
      "\r\n
       "\r\n
            other: Exit Program"
       "\r\n----"};
                                   //声明SendData子函数,参数dat
void SendData(unsigned char dat)
                                  //判断是否忙, 忙等待
   while(busy);
                                   //将dat写入SBUF发送缓冲器
   SBUF=dat;
                                   //将busy标志置1
   busy=1; }
                                   //声明SendString子函数,参数s
void SendString(char *s)
   while(*s!= ' \setminus 0')
                                  //判断字符是否结束, 如果没结束
   SendData(*s++);}
                                  //调用SendData子函数发送数据
```



```
//声明串口1中断服务程序uart1
void uart1() interrupt 4
                             //如果接收标志RI为1,有接收数据
     if(RI)
                             //将RI标志清零
           RI=0;
                             //如果发送标志TI为1,已发送数据
     if(TI)
                             //将TI标志清零
           TI=0;
                             //busy清零,表示已经发送完数据
      busy=0;
void main()
                              //定义无符号字符型变量c
     unsigned char c;
```

//P4.6端口置0, 灯亮 P46=0; //P4.7端口置1, 灯亮 P47=0; //串口1方式1,允许接收 SCON=0x50;//允许定时器2,不分频 **AUXR=0x14**; //选择定时器2作为波特率发生器 AUXR = 0x01;TL2=(65536-((FOSC/4)/BAUD)); //初值低8位赋值给TL2寄存器 TH2=(65536-((FOSC/4)/BAUD))>>8; //初值高8位赋值给TH2寄存器 //允许串口中断 **ES=1**; //CPU允许响应中断请求 **EA=1**; //在串口中断上打印menu的内容 SendString(&menu);



```
30
```

```
//P4.6端口置0, 灯亮
while(1){
                                //无限循环
                                //如果接收到上位机发送的数据
  if(RI==1)
                                //从SBUF缓冲区读数据到变量c
    c=SBUF;
                                //判断如果接收的数据是字符 '1'
     if(c==0x31)
                                //P4.6取反
       P46=!P46;
                                //判断如果接收的数据是字符 '2'
     else if(c==0x32)
                                //P4.7取反
       P47=!P47;
                                //其它任何输入
     else
     {SendString( "\r\n Exit Program" ); //串口上打印Exit Program信息
```

#### 下面说明该代码的设计原理和验证方法, 步骤包括:

■ 使用T2定时器,根据前面给出的IRC的时钟频率为18.432MHz, 波特率为115200,由于,T2的溢出率和波特率存在下面的关系, 即:

串口1的波特率=SYSclk/(65535-[RL\_TH2,RL\_TL2]/4

因此, [RL\_TH2,RL\_TL2]=65536-SYSclk/(串口1波特率×4)

注: RL\_TH2是T2H的自动重加载寄存器, RL\_TL2是T2L的自动重加载寄存器。

- 打开STC-ISP软件,在该界面内,选择硬件选项。将"输入用户 程序运行时的IRC频率设置为18.432MHz。
- 单击下载/编程按钮,按前面的方法下载设计到STC单片机。



- 在STC-ISP软件右侧串口中,选择串口助手标签。在该标签串
  - 口界面下,按下面设置参数:
    - □ 串□: COM3 (读者根据自己电脑识别出来的COM端口号进行设置)
    - 口 波特率: 115200。
    - 口 校验位: 无校验。
    - 口 停止位: 1位。



- 单击打开串口按钮。
- 在STC学习板上,找到并按一下SW19按键,重新运行程序。可以看到在上面的接收窗口中,显示出菜单信息。
- 在发送窗口中输入1。
- 单击发送数据按钮。观察LED10的变化。
- 在发送串口中输入2。
- 单击发送数据按钮。观察LED9的变化。
- 在发送串口中输入其它字符。
- 单击发送数据按钮。看到在接收窗口中,显示 "Exit Program" 提示信息。