使用汇编语句

参数使用表达式

描述 USING 语句指定使用哪个寄存器组(0-3)对 AR0-AR7 寄存器进行编码。所选寄存器组在目标文件中记录,并且存储器区域由链接器保留。

某些 8051 指令(如 PUSH 和 POP)仅允许使用绝对地址。汇编程序将绝对寄存器(AR0-AR7)替换为当前寄存器组中寄存器的物理地址。当指令 PUSH R0 无效时,PUSH AR0 有效。但是,汇编程序必须知道使用哪个寄存器组来计算正确的物理地址。这是 USING 语句的目的。

USING 语句不会生成任何用于切换当前寄存器库的代码。汇编程序必须选择正确的寄存器组。例如,以下代码选择寄存器组 2:

PUSH PSW :保存当前的寄存器组

MOV PSW, # (2 SHL 3);设置寄存器组 2

.

POP PSW

;恢复保存的寄存器组

物理地址计算如下:

(寄存器组×8) +寄存器

注意

小心使用 EQU 语句为绝对寄存器(AR0-AR7)定义符号。符号值在定义时计算(而不是在使用时)。如果随后使用 USING 语句更改了寄存器组,则定义的符号将具有不正确的地址,并且生成的代码可能会失败。

示例 (编号为 0~3)

USING 3 ;选择第 4 组寄存器(编号为 3)

PUSH AR2 ;入栈到第 4 组的 R2 (地址 1Ah)

USING 1 ;选择第2组寄存器(编号为1)

PUSH AR7 ;入栈到第 2 组的 R7 (地址 0Fh)