第7章 STC单片机汇编语言 编程模型

何宾 2018.03


单片机中断汇编语言程序设计


本节将使用汇编语言设计中断服务程序,内容包括

- ■设计原理
- 建立新的工程
- 添加新的汇编语言文件
- 建立文件
- ■下载文件

在该设计中,将设计一个在0~3之间计数(4进制)的计数器。

- 通过STC学习板上的P4.6和P4.7端口上的LED,显示计数的值。
- 和前面例子不一样的是,计数是通过外部中断INTO触发的,即:
 - □ 每次当INT0引脚下拉到地时,触发一次中断,计数器递增一次。该设计的硬件电路的触发由开关控制,如下图所示。







为了正确的下载程序,以及方便读者后续的实验。STC学习板上 没有焊接开关。但是,提供了SW17和SW18两个按键。当:

- □按下SW17时,P3.2引脚接地,也就是产生一个INT0下降沿低脉冲信号。
- □按下SW18时,P3.3引脚接地,也就是产生一个INT1下降沿低脉冲信号。

注:在本节设计的例子中,只使用了INTO外部中断信号。





单片机中断汇编语言程序设计--建立新的工程

本节将建立新的设计工程,建立新设计工程的步骤主要包括:

- 打开µVision5集成开发环境。
- 在μVision5集成开发环境主界面主菜单下,选择Project->New μVision Project...。
- 出现Create New Project对话框界面。在文件名右侧的文本框中输入top。
- 单击OK按钮。

单片机中断汇编语言程序设计--建立新的工程

- 出现Select a CPU Data Base File对话框界面。在该界面中的下 拉框中,选择STC MCU Database选项。
- 单击OK按钮。
- 出现Select Device for Target' Target 1' ...对话框界面。在该界面中左侧的窗口中,找到并展开STC前面的'+'。在展开项中,找到并选择STC15W4K32S4。
- 单击OK按钮。
- 在主界面左侧窗口中,选择Project标签。在该标签窗口下,给出了工程信息。

单片机中断汇编语言程序设计--建立新的工程

- 出现Copy' STARTUP.A51' to Project Folder and Add File to Project?对话框界面。该界面提示是不是在当前设计工程中添加STARTUP.A51文件。
- 单击 "否 (N) " 按钮。

本节将为当前工程添加新的汇编语言文件。添加汇编语言文件的步骤主要包括:

- Project窗口界面下,选择Source Group 1,单击右键,出现浮动菜单。在浮动菜单内,选择Add New Item to Group 'Source Group 1' 选项。
- 出现Add New Item to Group' Source Group 1' 对话框, 按下面设置参数:
 - □ 在该界面左侧窗口中,选中Asm File(.s)。
 - □ 在Name右侧的文本框中输入main。
- 单击Add按钮。

- 在Project窗口中,在Source Group 1子目录下添加了名字为 main.a51的汇编语言文件。
- 在右侧窗口中,自动打开了main.a51文件。
- 输入下面的设计代码。

P4 DATA 0C0H

;P4端口的存储器地址

my_prog SEGMENT CODE

RSEG my_prog

LJMP main

 $ORG \quad 0x0003$

LJMP count ;中断映射

ORG 0x100

main:

USING 0

MOV SP, #40H ; 堆栈指针指向内部数据存储器的堆栈区

SETB ITO ;设置外部中断0为低电平触发

SETB EX0 ;使能外部中断0

SETB EA ;使能CPU响应中断请求

MOV A,#0 ;累加器ACC初始化为0

loop: ljmp loop ;无限循环

;// 中断服务程序: count

<u>;</u>//============

count:

PUSH DPH ;DPH入栈

PUSH 02H ;寄存器R2入栈

JB ACC.0, SETP41 ;如果累加器A的第0位为1,则跳转

SETB P4.7 ;否则,置端口P4.7为高,LED灯灭

JMP CON ;无条件跳转

SETP41: CLR P4.7 ; 置端口P4.7为低, LED灯亮

CON: JB ACC.1,SETP42 ;判断如果累加器A的第1位为1,则跳转

SETB P4.6 ;否则,置端口P4.6为高, LED灯灭

JMP CON1 ;无条件跳转

SETP42: CLR P4.6 ; 置端口P4.6为低, LED灯亮

CON1: INC A ;累加器ACC递增

POP DPH ;DPH出栈

POP 02H ;寄存器R2出栈

RETI ;中断返回


单片机中断汇编语言程序设计 --分析.lst文件


在当前设计工程中,找到并打开main.lst文件

```
4
                     ; 定义P4端口的地址
 00C0
                     P4
                            DATA OCOH
                     10
                11
                           my prog SEGMENT CODE
                12
                                    RSEG my_prog
0000 020000 F
                13
                                    LIMP main
0003
                14
                                       ORG 0x0003
0003 020000
                15
                                       LJMP count
0100
                16
                              ORG 0x100
0100
                17
                     Main:
                             USING 0
                18
0100 758140
                19
                           MOV SP, #40H
0103 D288
                20
                              SETB ITO
0105 D2A8
                21
                             SETB EXO
                22
0107 D2AF
                              SETB EA
0109 7400
                23
                                MOV A, #0
010B 020000 F
                24
                     loop: limp loop
                25
                     26
                27
                28
                     :// 函? count
                     :// 描述: 中断服务子程序
                29
                30
                     ://=========
010E
                31
                     count:
010E C083
                32
                           PUSH DPH
                33
0110 C002
                             PUSH 02H
0112 20E004
                34
                           JB ACC. 0, SETP41
0115 D2C7
                              SETB P4.7
```

本节将对设计建立(Build)参数进行设置,并实现对设计的建立过程,其步骤主要包括:

■ 在Project窗口中,选中Target 1文件夹,并单击右键,出现浮动菜单。在浮动菜单内,选中Options for Target 'Target 1'…选项。






9 单击OK按钮

■ 在主界面主菜单下,选择Project->Build target。开始对设计 进行建立的过程。

单片机中断汇编语言程序设计


--下载设计

- 将STC官方开发板通过
 MicroUSB接口和USB
 电缆与PC/笔记本电脑
 进行连接。
- 打开STC-ISP软件工具。



单片机中断汇编语言程序设计 --下载设计

4 定位到\stc_example\例子7-8路径下



单片机中断汇编语言程序设计

--下载设计

单片机型号	IAP15W4K58S4		▼]引脚数	Auto
串口号	USB-SERIAL CH34	0 (COM3)		扫描
最低波特率	2400 ▼	最高波特	李 [1152	200
起始地址				
0x0000	☑清除代码缓冲区 ☑清除EEPROM缓冲区		打开程序文件	
0x0000				
硬件选项	脱机下载/08/07	程序加密	8后传输	ID-
▼ 选择值	使用内部IRC时钟(A	に洗めば	3844年)	
100000000000000000000000000000000000000	程序运行时的IRC			NH-
	独大增益(12M以上			
	·放入增益(1200人) ·速下载模式	姓以2514	- /	E
		adha (anti		
	宇启动时,P3.2/P3.	3/30/0/31	可下數程)	Ť
1.00	夏位使用较长延时			
	開作I/0口 			
	(压复位 (禁止低压		_	
	迎电压 2.63	V	x	
☑ 低压时	禁止EEPROM操作	_		
选择CI	PV-Core最高工作時	1压 2.	78 V	•
8 单	宁下载加		钮	•
下载/约	扁程 停止		重复编	程
检测MCL	选项 注意/4	帮助 !	重复延时	1秒 🕶
150 Meline c				

7 通过按下单片机开发板上的电源开关,给单片机断电

9 通过按下单片机开发板上的电源开关,给单片机上电

单片机中断汇编语言程序设计



2 通过按下单片机开发板上的 电源开关,给单片机断电 单击将IAP15W4K...按钮

4 通过按下单片机开发板上的 电源开关,给单片机上电

> 5 STC-ISP软件右下方给出的 信息

芯片型号 : IAP15W4K58S4 关于此芯片的重要说明:
有定时器0,定时器1,定时器2,定时器3和定时器4有定时器0,定时器1,定时器2,定时器3和定时器4有4个硬件串口(UART1, UART2, UART3, UART4)有SPI(可用作主模式/从模式)有2路PCA/PWM/CCP(可用作DAC)有8通道10位精度的A/D有6通道增强型带死区控制PWM波形发生器 开始调节频率 . . . 调节后的频率: 11.059MHz (0.000%) [0.904"] 正在重新握手...成功 当前的波特率:115200 正在擦除目标区域...完成! 芯片出厂序列号:F569008C033354 正在下载用户代码... [0.125"]

[2.777"]

E:\stc_example_new\例子7-8\top.hex

发布项目程序

发布项目帮助

读取本机硬盘号

▼ 提示音 成功计数 1174 清零

单片机中断汇编语言程序设计 --硬件仿真

■ 在Keil µVision集成开发环境中,打开main.a51文件,并在该程序的第32行设置断点,如图所示。

```
count:
32
            PUSH DPH
33
            PUSH 02H
                ACC.O, SETP41
34
35
            SETB P4.7
36
            JMP CON
37
    SETP41: CLR P4.7
38
   CON:
            JB
                ACC.1, SETP42
39
            SETB P4.6
40
            JMP CON1
    SETP42: CLR P4.6
41
42
   CON1:
            INC A
43
            POP DPH
44
            POP 02H
45
            RETT
46
    END
```

单片机中断汇编语言程序设计--硬件仿真

- 在Keil µVision主界面主菜单下,选择Debug->Start/Stop Debug Session,进入调试器模式。
- 在当前调试模式主界面主菜单下,选择Debug->Run,或者直接按键F5,运行断点调试功能。
- 按下STC开发板的按键SW7一次,触发外部中断0。
 - □ 可以看到程序进入中断服务程序,然后断点执行完中断服务程序, 退出中断服务程序。

思考与练习: 观察进入中断前后寄存器的变化, 理解中断向量表的含义, 中断服务程序? 中断向量的作用

单片机中断汇编语言程序设计--硬件仿真

- 连续触发中断若干次,进入中断服务程序。
- 在当前调试模式主界面主菜单下,选择Debug->Start/Stop Debug Session,退出调试器模式。
- 在Keil µVision主界面主菜单下,选择Project->Close Project, 退出当前工程。