


何宾 2019.05

#### 矩阵按键结构及检测原理

■ 在STC学习板上提供了16个按键,这16个按键按4×4形式排列,

即: 4行和4列形式。



由图可以判断出在实际中P0.0~P0.3应该为输出,或者逻辑高电平、或者逻辑低电平;而P0.7~0.4为输入,也就是读取P0.7~P0.4引脚的状态。

- 首先如何判断有按键被按下,方法是将P0.0~P0.3引脚拉低,也就是驱动P0.0~P0.3为低。
- 口 如果16个按键中,没有按下按键,则P0.4、P0.5、P0.6或者P0.7仍然处于上 拉状态,即:逻辑高/逻辑1,此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1111,分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。
- 口 只要有一个按键按下,P0.4、P0.5、P0.6或者P0.7就有引脚被拉低,也就是读P0.4、P0.5、P0.6、P0.7引脚,它们组合的值一定不等于1111。因此,就可以判断是否有按键被按下。

- 驱动P0.3引脚为低/逻辑0,驱动P0.2、P0.1和P0.0引脚为逻辑1,即它们值的组合为0111,十六进制数7。
  - 口 当按下标号为0、1、2、4、5、6、8、9、A、C、D、E的按键时, P0.4~P0.7引脚的状态不会发生任何的变化。
  - 口 如果按下3号按键,则P0.4引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1110,十六进制数E分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。
  - 口 如果按下7号按键,则P0.5引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1101,十六进制数D分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。

- 口 如果按下11(B)号按键,则P0.6引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1011,十六进制数B分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。
- 口 如果按下15(F)号按键,则P0.7引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是0111,十六进制数7分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。

- 驱动P0.2引脚为低/逻辑0,驱动P0.3、P0.1和P0.0引脚为1,即它们值的组合为1011,十六进制数B。
  - 口 当按下标号为0、1、3、4、5、7、8、9、B、C、D、F的按键时, P0.4~P0.7引脚的状态不会发生任何的变化。
  - 口如果按下2号按键,则P0.4引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1110,十六进制数E分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。
  - 口如果按下6号按键,则P0.5引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1101,十六进制数D分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。

- 口如果按下10(A)号按键,则P0.6引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。 而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该 是1011,十六进制数B分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。
- 口如果按下14(E)号按键,则P0.7引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。 而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该 是0111,十六进制数7分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。

- 驱动P0.1引脚为低/逻辑0,驱动P0.3、P0.2和P0.0引脚为1,即它们值的组合为1101,十六进制数D。
  - 口 当按下标号为0、2、3、4、6、7、8、A、B、C、E、F的按键时, P0.4~P0.7引脚的状态不会发生任何的变化。
  - 口 如果按下1号按键,则P0.4引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1110,十六进制数E分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。
  - 口 如果按下5号按键,则P0.5引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1101,十六进制数D分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。


- 口 如果按下9号按键,则P0.6引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1011,十六进制数B分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。
- 口 如果按下13(D)号按键,则P0.7引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是0111,十六进制数7分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。

- 驱动P0.0引脚为低/逻辑0,驱动P0.3、P0.2和P0.1引脚为1,即 它们值的组合为1110,十六进制数E。
  - 口 当按下标号为1、2、3、5、6、7、9、A、B、D、E、F的按键时, P0.4~P0.7引脚的状态不会发生任何的变化。
  - 口 如果按下0号按键,则P0.4引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1110,十六进制数E分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。
  - 口 如果按下4号按键,则P0.5引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1101,十六进制数"D"分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。

- 口 如果按下8号按键,则P0.6引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值应该是1011,十六进制数B分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。
- 口 如果按下12(C)号按键,则P0.7引脚被拉低,即:变化到逻辑状态0。 而其他引脚状态仍然为逻辑高。此时如果读取这四个端口,读取的值 应该是0111,十六进制数7分别对应于P0.7、P0.6、P0.5、P0.4引脚。

所谓的扫描就是让P0.0、P0.1、P0.2和P0.3的驱动值快速的在0111、101、1101、1110之间进行变化

■ 这样就能在按下按键的时候,知道按下那个按键。





### 串口1参数设置

■ 在该设计中串口1工作在模式1下,使用定时器1模式0(16位自动重加载)作为串口1的波特率发生器。



#### 【例】 STC学习板上按键通过串口显示在主机上C语言描述的例子。

```
#include "reg51.h"
```

#define FOSC 18432000L //声明当前单片机主时钟频率

#define BAUD 115200 //声明波特率常数115200

sfr AUXR =0x8E; //声明AUXR寄存器的地址

bit busy=0; //声明bit型变量

xdata char menu[]={"\r\n--Display Press buttons information--\r\n"};

//声明字符数组menu



```
5
```

```
//声明IO_KeyDelay子函数,延迟
void IO_KeyDelay(void)
      unsigned char i;
      i = 60;
      while(--i)
void SendData(unsigned char dat)
                                  //声明SendData子函数
                                 //判断是否发送完, 没有则等待
      while(busy);
                                 //否则,将数据dat写入SBUF寄存器
      SBUF=dat;
                                 //将busy置1
      busy=1;
```



```
void SendString(char *s)
                          //声明SendString子函数
                           //判断是否是字符串的结尾
     while(*s!='\0')
                          //如果没有结束,调用SendData发送数据
     SendData(*s++);
                          //声明uart串口1中断服务程序
void uart1() interrupt 4
                          //通过RI标志,判断是否接收到数据
     if(RI)
                          //如果RI为1,则软件清零RI
           RI=0;
                          //通过TI标志,判断是否发送完数据
     if(TI)
                          //如果TI为1,则软件清零TI
           TI=0;
                         //将busy标志清零
      busy=0;
```

```
void main()
   unsigned char c1_new,c1_old=0,c1;
                              //声明字符型变量
                               //串口1模式1,使能串行接收
   SCON=0x50;
                           //定时器1不分频,作为串口1波特率时钟
   AUXR=0x40;
                               //定时器1初值计数器低8位
   TL1=(65536-((FOSC/4)/BAUD));
                              //定时器1初值计数器高8位
   TH1=(65536-((FOSC/4)/BAUD))>>8;
                               //使能定时器1工作
   TR1=1;
                               //允许串口1中断
   ES=1;
                               //CPU允许响应中断请求
  EA=1;
```

```
      SendString(&menu);
      //在串口调试界面中打印字符串信息

      while(1)
      //无限循环

      P0=0xF0;
      //将P0.0~P0.3拉低,在读P0.4~P0.7前,发'F'

      IO_KeyDelay();
      //延迟读

      c1 new=P0&0xF0;
      //得到矩阵按键的信息
```



```
串口1通信实例2
```

```
//如果新按键和旧按键状态不一样,则继续
if(c1_new!=c1_old)
                     //把新按键的状态变量保存作为旧的按键
    c1 old=c1 new;
                     //如果有按键按下,继续
    if(c1_new!=0xF0)
                     //将P0[3-0]置"1110",在读P0.4~P0.7前,发'F'
       P0=0xFE;
       IO KeyDelay();
                      //延迟读
                     //获取P0端口的值
       c1 new=P0;
       switch (c1 new)
```

```
//如果值为0xee,则表示按下0号按键
case 0xee: c1=0; break;
case 0xde: c1=4; break; //如果值为0xde, 则表示按下4号按键
case 0xbe: c1=8; break; //如果值为0xbe, 则表示按下8号按键
case 0x7e: c1=12; break; //如果值为0x7e, 则表示按下12号按键
default:;
                //将P0[3-0]置"1101",在读P0.4~P0.7前,发'F'
P0=0xFD;
                     //延迟读
IO KeyDelay();
                    //获取P0端口的值
c1 new=P0;
switch (c1 new)
```

```
switch (c1 new)
                     //如果值为0xed,则表示按下1号按键
 case 0xed: c1=1; break;
                    //如果值为0xdd,则表示按下5号按键
 case 0xdd: c1=5; break;
 case 0xbd: c1=9; break; //如果值为0xbd, 则表示按下9号按键
 case 0x7d: c1=13; break; //如果值为0x7d, 则表示按下13号按键
 default:;
               //将P0[3-0]置"1011",在读P0.4~P0.7前,发'F'
P0=0xFB;
                    //延迟读
IO KeyDelay();
                    //获取P0端口的值
c1 new=P0;
```

```
switch (c1_new)
                     //如果值为0xeb,则表示按下2号按键
 case 0xeb: c1=2; break;
                     //如果值为0xdb,则表示按下6号按键
 case 0xdb: c1=6; break;
                    //如果值为0xbb,则表示按下10号按键
 case 0xbb: c1=10; break;
                    //如果值为0x7b,则表示按下14号按键
 case 0x7b: c1=14; break;
 default:;
                //将P0[3-0]置 "0111", 在读P0.4~P0.7前, 发 'F'
P0=0xF7;
                    //延迟读
IO_KeyDelay();
                    //获取P0端口的值
c1 new=P0;
```

```
switch (c1_new)
{
    case 0xe7: c1=3; break; //如果值为0xe7, 则表示按下3号按键
    case 0xd7: c1=7; break; //如果值为0xd7, 则表示按下7号按键
    case 0xb7: c1=11;break; //如果值为0xb7, 则表示按下11号按键
    case 0x77: c1=15; break; //如果值为0x77, 则表示按下15号按键
    default :;
}
SendString("\r\n press #"); //发送字符串信息
```

```
//如果按键变量小于10, 即: 0~9
if(c1<10)
   SendData(c1+0x30); //转换为对应的ASCII, 调用SendData发送
                   //如果按键值为10
else if(c1==10)
   SendString("10"); //调用SendString函数, 发送字符串"10"
                   //如果按键值为11
else if(c1==11)
   SendString("11"); //调用SendString函数, 发送字符串"11"
                   //如果按键值为12
else if(c1==12)
  SendString("12"); //调用SendString函数, 发送字符串"12"
                   //如果按键值为13
else if(c1==13)
  SendString("13"); //调用SendString函数,发送字符串"13"
else if(c1==14) //如果按键值为14
```

```
SendString("14"); //调用SendString函数, 发送字符串"14" else if(c1==15) //如果按键值为15
SendString("15"); //调用SendString函数, 发送字符串"15"
SendString("button\r\n"); //调用SendString函数, 发送字符串
}
}
```

### 下面说明该代码的设计原理和验证方法,步骤包括:

■ 使用T1定时器,根据前面给出的IRC的时钟频率为18.432MHz, 波特率为115200,由于,T1的溢出率和波特率存在下面的关系, 即:


串口1的波特率=SYSclk/(65535-[RL\_TH1,RL\_TL1]/4 因此, [RL\_TH1,RL\_TL1]=65536-SYSclk/(串口1波特率×4)

- 打开STC-ISP软件,在该界面内,选择硬件选项。将"输入用户程序运行时的IRC频率设置为18.432MHz。
- 单击下载/编程按钮,按前面的方法下载设计到STC单片机。

- 在STC-ISP软件右侧串口中,选择串口助手标签。在该标签串口 界面下,按下面设置参数:
  - 口 串口: COM3 (读者根据自己电脑识别出来的COM端口号进行设置)
  - 口 波特率: 115200。
  - 口 校验位: 无校验。
  - 口 停止位: 1位。
- 单击打开串口按钮。
- 在STC学习板上,找到并按一下SW19按键,重新运行程序。可以看到在上面的接收窗口中,显示出提示信息"—Display Press buttons information—。



■ 在STC学习板上右下角的位置,找到矩阵按键。



STC学习板上矩阵按键的位置

■ 每次按下一个矩阵键盘中的一个按键,可以看到串口调试助手上显示按键信息。

程序文件 | 教材/联合实验室 | 串口助手 | Keil仿真设置 | 范例程序 | 选组 接收缓冲区 文本模式 -- Display Press buttons information--○ HEX模式 press #0 button 清空接收区 press #1 button 保存接收数据 press #1 button press #2 button press #2 button press #3 button press #10 button press #9 button press #13 button press #12 button press #12 button press #10 button press #11 button