# BBK lost\_clouds

## 半导体物理与器件\_问答题

背包客/落云 Apy6631@outlook.com

2023年5月6日

## 目录

1	前言		1
2	正文		2
	2.1	什么叫本征激发?温度越高,本征激发的载流子越多,为什	
		么? 试定性说明之。	2
	2.2	试定性说明 $Ge$ 、 $Si$ 的禁带宽度具有负温度系数的原因。	2
	2.3	试指出空穴的主要特征。	2
	2.4	简述 $Ge  {\it Si} $ 和 $GaAS$ 的能带结构的主要特征。	3
	2.5	某一维晶体的电子能带	为
		$E(k)=E_0[1-0.1\cos(k\alpha)-0.3\sin(k\alpha)]$ 其中 $E_0=3eV$ ,晶格常数 $a=5\times 10^{-11}m$ 。	
		求:	4
		2.5.1 能带宽度:	4
		2.5.2 能带底和能带顶的有效质量。	4
	2.6	空间电荷区是怎样形成的。画出零偏与反偏状态下 pn 结的	
		能带图。	5
3	结语		6

1 前言 1

## 1 前言

同上一个文本,写这个是为了练习一下 LaTeX 的使用,文本来自互联网及  ${
m AI}_{\circ}$ 

#### 2 正文

**2.1** 什么叫本征激发?温度越高,本征激发的载流子越多,为什么?试定性说明之。

解:在一定温度下,价带电子获得足够的能量( $\geq Eg$ )被激发到导带成为导电电子的过程就是本征激发。其结果是在半导体中出现成对的电子-空穴对。如果温度升高,则禁带宽度变窄,跃迁所需的能量变小,将会有更多的电子被激发到导带中。

**2.2** 试定性说明  $Ge \times Si$  的禁带宽度具有负温度系数的原因。

解:电子的共有化运动导致孤立原子的能级形成能带,即允带和禁带。温度升高,则电子的共有化运动加剧,导致允带进一步分裂、变宽;允带变宽,则导致允带与允带之间的禁带相对变窄。反之,温度降低,将导致禁带变宽。

因此, Ge、Si 的禁带宽度具有负温度系数。

2.3 试指出空穴的主要特征。

解:空穴是未被电子占据的空量子态,被用来描述半满带中的大量电子的集体运动状态,是准粒子。主要特征如下:

- A 荷正电: +q
- B 空穴浓度表示为 p (电子浓度表示为 n)
- $E_P = -E_n$
- D  $m_P^* = -m_n^*$

表 1: Ge、Si:

- (a)  $E_g(Si:0K) = 1.21eV; E_g(Ge:0K) = 1.170eV$
- (b) 间接能隙结构
- (c) 禁带宽度  $E_g$  随温度增加而减小

表 2: GaAs

- (a)  $E_g \ 300K = 1.428eV; E_g(0K) = 1.522eV$
- (b) 直接能隙结构;
- (c) Eg 负温度系数特性:  $\frac{\mathrm{d}E_g}{\mathrm{d}T} = -3.95 \times 10^{-4} eV/K$

2.5 某一维晶体的电子能带为

$$E(k) = E_0[1 - 0.1\cos(k\alpha) - 0.3\sin(k\alpha)]$$

其中  $E_0 = 3eV$ ,晶格常数  $a = 5 \times 10^{-11} m$ 。求:

#### 2.5.1 能带宽度;

由题意得:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}k} = 0.1\alpha E_0[\sin(k\alpha) - 3\cos(k\alpha)] \tag{1}$$

$$\frac{\mathrm{d}E^2}{\mathrm{d}^2k} = 0.1\alpha^2 E_0[\cos(k\alpha) + 3\sin(k\alpha)] \tag{2}$$

 $\Leftrightarrow \frac{dE}{dk} = 0$ , 得  $tg(k\alpha) = \frac{1}{3}$ 

$$k_1 \alpha = 18.4349^{\circ}; k_2 \alpha = 198.4349^{\circ}$$

$$\stackrel{\text{\tiny "}}{=}$$
  $\therefore k_1 \alpha = 18.4349^\circ$ ,  $\frac{dE^2}{d^2k} = 0.1\alpha^2 E_0(\cos 18.4349 + 3\sin 18.4349) =$ 

 $2.88 \times 10^{-40} > 0$ ,对应能带极小值;

$$\stackrel{\underline{\mathsf{u}}}{=} : k_2 \alpha = 198.4349^{\circ}, \frac{\mathrm{d}E^2}{\mathrm{d}^2\mathrm{k}} = 0.1\alpha^2 E_0(\cos 198.4349 + 3\sin 198.4349) = 0.1\alpha^2 E_0(\cos 198.4349 + 3\sin 198.4349)$$

 $2.88 \times 10^{-40} < 0$ , 对应能带极大值.

则能带宽度 
$$\Delta E = E_{max} - E_{min} = 1.1384eV$$

2.5.2 能带底和能带顶的有效质量。

$$\iiint \begin{cases} (m_n^*)_{\#\bar{\kappa}} = [\frac{1}{h^2} (\frac{\mathrm{d}E^2}{\mathrm{d}^2 k})]^{-1} = [\frac{2.28 \times 10^{-40}}{(6.625 \times 10^{-34})^2}]^{-1} = 1.925 \times 10^{-27} (kg) \\ (m_n^*)_{\#\bar{m}} = [\frac{1}{h^2} (\frac{\mathrm{d}E^2}{\mathrm{d}^2 k})]^{-1} = [\frac{2.28 \times 10^{-40}}{(6.625 \times 10^{-34})^2}]^{-1} = 1.925 \times 10^{-27} (kg) \end{cases}$$

答: 能带宽度约为 1.1384Ev,能带顶部电子的有效质量约为  $1.925 \times$ 

10 - 27kg, 能带底部电子的有效质量约为  $-1.925 \times 10 - 27kg$ 。

2.6 空间电荷区是怎样形成的。画出零偏与反偏状态下 pn 结的 能带图。




图 1: PN 节零偏时的结构图




图 2: PN 节反偏时的结构图

3 结语 6

### 3 结语

此处首行缩进 2 字符 连续使用是这种效果,然而空一空行继续使用会是这种效果。

此处首行缩进 2 字符连续使用是这种效果,然而空一空行继 续使用会是这种效果。