



Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières

Guide d'utilisation pour l'extraction et le traitement des données de Production Journalières

Production Monitoring System
« PMS »
Workflows Enhancements

09 -13 février 2026

1. Introduction

L'objectif du présent document est de décrire la procédure de chargement des données de Production gérées en sein de L'ETAP dans le cadre du projet « **Production Monitoring System_Workflows Enhancements** ».

2. Préparation des données avant chargement

La source des données de production provient de plusieurs operateurs sous divers formats non uniformisés. Par conséquent et avant de procéder au chargement de données, il est nécessaire de préparer ces données pour les adapter au format standard requis par le système ProSource.

Le tableau suivant résume les types de données avec leur source d'origine et format, ainsi le type de traitement à faire pour chaque typologie :

Type de données	Source	Format source	Traitement		
			Extraction automatisé	Adaptation manuelle	Contrôle Pre-charge
Production Journalière par Concession	Mail Operateur	Non standard	Oui	Non	Oui
Production Journalière par Puit	Mail Operateur	Non standard	Oui	Non	Oui

Tableau 1 : Type de données et traitements associés

3. Étapes de préparation des données

La préparation des données se fait selon les étapes suivantes :

Extraction automatique des données

Cette étape consiste en l'extraction des données à haute fréquence qui existent dans les différents rapports envoyés par les opérateurs. Ce travail est automatisé avec l'utilisation d'un outil développé spécialement pour ce but.

Ouvrir la moulinette et saisir le chemin « DPR file Path »




Figure 2 : Moulinette _ Outil d'extraction automatique des données

- Faire une copie des fichiers dans la zone de traitement temporaire avec une nomenclature standard. Cette tâche est automatisée par la moulinette à condition que le nom des fichiers origines respecte la nomenclature suivie par chaque opérateur. (Voir annexe, Nomenclature des fichier DPR).



Figure 3 : Moulinette _ Menu de l'outil d'extraction

- Sur la page « Main » sélectionnez une option : **Daily**
- Cliquer sur le bouton « Extract »
- Cliquer sur le bouton « **Auto correct** » pour corriger les données
- Click sur Export CSV pour générer les fichiers en format template pour être chargé sur ProSource.