

OLED点阵屏驱动方法

8 段数码管、1602、5110、12864 点阵屏……这些都是最最常见的、可用于简单电子开发的显示屏。我最喜欢用点阵屏,因为它相比其他字符式的屏来说,可以用来显示任意大小的字符(包括汉字)、图片等。但点阵屏的操作方式略比其他屏复杂……如图,点阵屏要显示的内容是由相应的点按照一定的顺序"拼凑"出来的!下面要说的就是这"拼凑"的方法!




图 1

操作方式大致按图 2 流程来:




图 2

1. 通信方式

SPI、I2C、并行(8080)......这些都是向屏幕发送数据的方式,首先你应该根据自己屏的情况,选择合适的通信方式,然后将 MCU 的通信方式配置好!注意:

http://www.heltec.cn

Jul 2015

- 传统的 51 单片机没有 I2C 或 SPI 功能,只能使用 8080 的并口方式,或者用 IO 口来模拟 I2C 或 SPI 通信;
- 8080 方式的速度是最快的,但是也是最占用 IO 口的(通信就要 8 个 IO 口), 这种屏不适合用在 430、STM32 这样的 IO 口不是很丰富的 MCU 上,但这些 MCU 一般都有硬件 I2C 或 SPI 功能;
- 硬件 I2C 或 SPI 比模拟 I2C 货 SPI 速度快,且更省资源,但不同芯片的配置方法不同,这里介绍用 IO 口模拟 SPI 和 I2C 通信的方式。

1.1 模拟 SPI 写数据

```
void SPI_Write(unsigned char data)
02
       unsigned char i;
  03
94
      CS = 0;//选中SPI设备,一般都是低电平选中
for(i=0;i<8;i++) //通过IO口产生高低电平,发送一个byte的数据(8位)
  05
96
  97
98
  09
         if((data << i) & 0x80)
10
           SI = 1; // SI -- slave input 从机输入
  11
12
         else
  13
14
           SI = 0;
  15
16
  17
         CLK = 1;
18
  19
       CS = 1;
20 }
```

1.2 模拟 I2C 通信

模拟 I2C 就比 SPI 略复杂一些,这就是为什么它比模拟 SPI 略慢

```
void IIC_Start() //开启I2C总线
91
02
     SCL = 1;
03
04
     SDA = 1;
05
     SDA = 0;
96
    SCL = 0;
07
98
    void IIC Stop() //停止I2C总线
09
     SCL = 0;
10
     SDA = 0;
11
    SCL = 1;
12
     SDA = 1;
13
14
    void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte) //通过I2C向外发送一个byte的数据
15
16
17
     unsigned char i;
18
     for(i=0;i<8;i++)
19
       if(IIC_Byte & 0x80)
20
         SDA = 1;
21
22
       else
23
         SDA=0:
       SCL = 1;
24
       SCL=0;
25
26
       IIC_Byte<<=1;</pre>
27
28
    SDA=1;
     SCL=1;
29
    SCL=0;
```

2. 初始化

要操作点阵显示屏,这里又有一个重要的东西——写数据和写命令!

让屏幕休眠、让屏幕滚动之类的操作,就要向屏幕写命令;要让屏幕显示内容,就要写数据。怎样让屏幕知道你发送的东西是数据还是命令?有的屏幕有类似 D/C(Data/Command)这样的引脚,说明是通过高低电平来区分,有的屏幕是向屏幕写入特定的值来区分。

点阵屏内部都有一个驱动芯片,这个驱动芯片就负责按照程序的要求,在某一个点来进行操作。所谓的初始化就是这个驱动芯片的初始化,初始化中注意两个地方:

- 一个是复位!这个非常重要,如果没有完全复位,可能导致屏幕不稳定、显示乱码等畸形问题!
- 另一个就是初始化代码! 这个初始化代码一般都是一些 16 进制数,可以在显示屏的规格书之类的文档里面找到,可以通过"写命令"的方式能够把初始

http://www.heltec.cn

化代码发送给显示屏。

完成了这些步骤,就可以让它显示你想要的东西了! 先来看看写到屏幕上的数据 是如何显示的:

	COL0	COL 1		COL 126	COL 127
Dot0		1	7	1	1
Dot1	' \		/		
:			: /		
Dot6			/		
Dot7	¥	¥ \		¥	

图 3

Jul 2015

▶ 因为每次向屏幕写入一个 byte 的数据,每个 byte 的数据都有 8 位,所以每次至少要操作 8 个点,像图 3 这样:




图 4

▶ 一个 byte 数据的每一位分别对应哪一个点?我分别向屏幕写入了"0x0F"、"0xF0"、"0x01"、"0x02"、"0x04"、"0x08"这样一些有代表性的数据,显示效果是这样的:



图 5

P5/12

总结一下: 从上到下第一个点为最低位,第8个点为最高位!

▶ 当写完一个 byte 的数据后,下一组数据从哪里开始写?如图 5 所示:




图 6

明白了这个规律,要显示一个字或符号,只要把它对应的点找出来,然后向 屏幕写数据就 OK 了!怎么才能得到你想要显示内容的点阵呢?这个可以用软件 来计算!这种软件一般被称为"取模软件"——下**载地址**

点阵格式 駅 ・ 阴码 ・ ・ 阳码 ・	VQ走回 ● 逆向(低位在前 ○ 顺向(高位在前	<u>白定义格式</u> C51格式 ▼ ☑ 自定义格5	取模说明 从第一列开始向 取8个点作为一个字 ,然后从第二列开始
② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ③ ② ② ② ③ ② ② ③ ② ② ② ③ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②	和出数制 十六进制数 十进制数 和出选项 一输出索引文件 一输出紧凑格录 一输出紧凑格录 数晶面板仿真 5晶色彩:	段前缀: 均后缀: 注释前缀:	下

图 7

3. 在显示屏上显示一些东西

我们可以把取得的字模寸在数组里,然后用一个专门的文件来存放......比如 codetab.h(下载样例)

3.1 显示 6*8 的 ASCII 字符串

每一个字符都有独一的 ASCII 值,通过这一点,可以找到某一字符在 codetab 中的具体位置,程序中要做的就是来处理这种"查询"的过程! 比如显示一个 6*8 的 ASCII 字符,可以通过下面的代码来完成:

```
01
   void Char_F6x8(unsigned char x, unsigned char y, const char ch[]) //x,y对应起始点坐标,x: 0~127,y: 0~7
02
    unsigned char c,i,j=0;
while(ch[j] != '\0')
03
94
05
96
    c = ch[j] - 32;
    if(x>125) //如果一行的点阵不够显示,就换行
97
98
09
10
11
    SetPos(x,y);//设置起始点坐标的方式是通过写命令来完成的,具体什么命令,需要你去查找产品
12
    for(i=0;i<6;i++)
13
14
15
      WriteData(font6x81);//写数据
16
17
    x += 6;
18
    j++;
19
20
```

我在 main 函数中写了如下几句代码:

Char_F6x8(0,0,"Welcome to new york, happy everyday -- I know a joke about that sentence, Do U want know? pls reply or e-mail me:hello14blog@gmail.com");

效果是这样的:



图 8

3.2 显示 8*16 的 ASCII 字符串

上面 6*8 的字符,这个倒简单......因为每一个字符竖着都只有 8 个点,刚好是一个 byte。要是想显示大一些的字符,比如说 8*16 的这样会占用两行的字符,怎么操作呢?

```
void Char_P8x16Str(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[])
02
    unsigned char c=0,i=0,j=0; while (ch[j]!='\0')
03
94
05
       c =ch[j]-32;
if(x>120) //溢出即换行
96
97
98
09
10
11
     SetPos(x,y);
12
     for(i=0;i<8;i++) //先写完上面一行的8个点
13
       WriteData(F8X161);
14
   SetPos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++) //再写下面一行的8个点
15
16
17
       WriteDdata(F8X161);
18
    x+=8;
19
20
```

显示效果是这样的:

http://www.heltec.cn



图 9

3.3 显示 16*16 汉字

因为汉字不能通过 ASCII 码来查询,所以用了一种特殊的方式,我习惯将其称之为"字码索引"。先来看看汉字的字码是什么样子的:

```
02
03
94
                 0x40,0x40,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFE,0xFE,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x40,0x40,
05
                 0 \times 80,0 \times 80,0 \times C0,0 \times 60,0 \times 30,0 \times 1C,0 \times 0F,0 \times 03,0 \times 0F,0 \times 1C,0 \times 30,0 \times 60,0 \times C0,0 \times 80,0 \times 80,// \mathbb{T}^{"},1
96
97
                 0x40,0x40,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFE,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x40,0x40,
98
                0x80,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x1C,0x0F,0x03,0x03,0x0F,0x1C,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x80,//天",2
09
                 0x20,0x30,0x5C,0x4F,0x57,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0xD4,0xD4,0x04,0x04,0x00,
10
                 0 \times 00 , 0
11
12
13
                 0x00,0xFC,0xFC,0x84,0xFC,0xFC,0x44,0x54,0x54,0x54,0x7F,0x7F,0x54,0x54,0x54,0x44,
14
                0x00,0x3F,0x3F,0x10,0x3F,0x3F,0x00,0xFF,0xFF,0x15,0x15,0x55,0xD5,0xFF,0x7F,0x00,//晴",4
15
16
17
                 0x00,0xFC,0xFC,0x25,0x27,0x26,0xFC,0xFC,0x00,0xFE,0xFE,0x22,0x22,0xFE,0xFE,0x00,
                0x00,0x7F,0x7F,0x31,0x15,0x1D,0xB9,0xF1,0x70,0x3F,0x0F,0x42,0xC2,0xFF,0x7F,0x00,// 則",5
```

后面的 0、1、2、3、4、5 这样的数字,就是字码的索引,用代码这样来完成操

作:

http://www.heltec.cn

Technical Data Rev 0.1 P 9 / 12 Jul 2015 HelTec Automation © Limited standard files

```
void Char_P16x16Ch(unsigned char x, y, N) //x,y是起始点坐标,N 就是对应的汉字
01
02
    {
03
      unsigned char wm=0;
    unsigned than wm=0,
unsigned int adder=32*N; //通过字码的索引来确定地址
SetPos(x , y); //先写上面一行的8个点
for(wm = 0;wm < 16;wm++)
94
05
96
97
98
     WriteData(F16x16[adder]);
09
         adder += 1;
10
     SetPos(x,y + 1); //再写下面一行的8个点
for(wm = 0;wm < 16;wm++)
11
12
13
14
        WriteData(F16x16[adder]);
15
         adder += 1;
16
17 }
```

显示效果:




图 10

3.4 显示图片的函数

```
void Draw_BMP(unsigned char x0, y0,x1, y1,unsigned char BMP[]) //x0,y0是图片起始点的坐标,x1,y1是结束点坐标
01
02
     unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
03
94
05
    if(y1%8==0)
96
    y=y1/8;
else
07
98
        y=y1/8+1;
99
10
     for(y=y0;y<y1;y++)
11
        LCD_Set_Pos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)</pre>
12
13
14
15
          LCD_WrDat(BMP[j++]);
16
17
18
```

显示效果:



图 11

4. 挽总

- 上文介绍了一些主要显示函数,基本上可以满足一些简单的电子开发;
- 还有更多的功能,比如要显示一个点,显示波形.....以后再介绍;
- 演示所用的点阵屏叫"OLED 显示屏",它有体积小,显示效果锐利,超低功耗等优点……我在这家买的:

http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.s62LHC&id=36399661547