中華電信研究院

CHT IoT 智慧聯網大平台與 Ameba 雙向 通訊應用實例說明文件

智慧聯網所編著

kemin

2017/3/6

# 中華電信智慧聯網大平台 - CHT IoT 智慧聯網大平台與 Ameba 雙向通訊應用實例

中華電信智慧聯網大平台(簡稱 CHT IoT 智慧聯網大平台)具備 Connectivity Enabling 功能,可遠端控制感測裝置及將蒐集的感測資料回報至平台。以下透過 Ameba 裝置連接 2 個感測器(LED 及溫度計),進行遠端控制與溫度資料蒐集之應用案例說明。

## [材料準備]

Ameba x 1

 $LED \times 1$ 

Grove Temperature Sensor V1.2 x 1


CHT IoT 智慧聯網大平台: https://iot.cht.com.tw/iot

下載範例程式: chtiot\_client ←超連結到範例程式

## 「CHT IoT 智慧聯網大平台準備]

- 申請帳號: 想要成為中華電信 IoT 智慧聯網大平台會員,您必須透過一個 CHT 會員中心帳號,才可以於自己的帳號之下,新增專案、裝置、感測器,並存取相關的數據(Data)。
- 專案建置與設備配置:

每個使用者可以建立多個 IoT 專案,裡面可以納管多個設備與感測器,如下圖。



聯絡我們 管理中心 © 2017 中華電信股份有限公司版權所有

建立 Ameba Test 專案後,點選 び 進入專案編輯,於專案管理的權限資料內,可取得 Api Key 的資料(18 碼英數混合)作為後續 Ameba 設備與平台驗證之用,如下圖。



於 Ameba 專案中點選該專案名稱進入顯示專案,新增2個感測器。

- (1) LED: 識別編號 ID 設定為 LED1,類型選擇 switch。
- (2) 溫度計: 識別編號 ID 設定為 TMP1,類型選擇 gauge。





取消 下一頁




完成新增2個感測器後,專案內容會顯示所納管的所有感測器以及其最新的感測器狀態或蒐集的資料資訊;另外,設備編號共9碼(由數字所組成)作為後續Ameba 設備 publish 及 subscribe MQTT Topic 之用,如下圖



# [Ameba 設備及感測器安裝]

將 LED 及溫度計與 Ameba 板子連接好,連接的 Pin 腳如下說明。

- (1) LED: VCC 連接 D13 及 GND 連接 Ameba GND。
- (2) 温度計:VCC 連接 3. 3V, GND 連接 Ameba GND, SIG 連接到 AO。



# [Arduino 範例程式說明]

這個範例裡,我們使用 Ameba 的 WiFi 連接上 AP,並可與 CHT IoT 智慧聯網大平台進行雙向通訊應用,從 IoT 智慧聯網大平台控制 LED 亮滅及將蒐集的溫度資料定時回報至平台。

#### (1)WiFi 及 Timer 相關資訊:

- WiFi 設定:請填入您使用 AP 的 SSID 及 PASSWORD 至 ssid 及 pass 變數中。
- Timer 設定:設定 heartbeat timer 為 5 秒(即 5000ms), raw timer 為 30 秒 (即 30000ms)。




#### (2)CHT IoT 智慧聯網大平台相關資訊:

- MQTT Server: iot.cht.com.tw Port:1883
- clientId:可填入任意字串,此範例為"amebaClient"
- userpass: 需填入建立專案時所產生的 ApiKey,由 18 碼英數所混合組成



- (3)MQTT Publish 及 Subscribe 相關內容: 參考 CHT IoT 平台之 MQTT 協定介紹, https://iot.cht.com.tw/iot/developer/mqtt
- HeartBeat: 每5秒將 publishHBPayload 訊息 publish 至 publishHBTopic 之 Topic,可讓平台確認設備仍正常運作,且可確保 MQTT 連線不會 Timeout(預設15秒)。
- 發佈感測資料:每30秒蒐集的溫度資料透過 publishRawPayload 訊息 publish 至 publishRawTopic 之 Topic,可讓平台收集到最新的溫度資料。
- yourDeviceId:請填入您的專案中的設備編號共 9 碼(由數字所組成)。



#### (4)callback 函式:

- 訂閱感測資料變更通知(CSV):處理 IoT 智慧聯網大平台所傳送的訂閱 LED 感測資料變更通知。根據收到變動通知 CSV 內容中最後一欄數值來決定要點 亮或熄滅 LED。藉由此方式達到 IoT 智慧聯網大平台可遠端控制 LED 之亮滅。
- (ex1) 點亮 LED: 2017-03-03T10:36:12.892Z, 861413392, LED1, 1
- (ex2) 熄滅 LED: 2017-03-03T02: 46: 38. 928Z, 861413392, LED1, 0



#### (5)getTemp 函式


■ 透過類比溫度計之溫度與電阻值變化之公式取得溫度值,詳細說明可參考 Grove - Temperature Sensor 網站

http://wiki.seeed.cc/Grove-Temperature\_Sensor\_V1.2/




#### (6)setup 函式:

- 初始化序列埠: 將序列埠速度設為 38. 4kbps 作為 debug 訊息輸出之用途。
- WiFi 連線:連線至 AP, 若連線失敗會於 10 秒後重新連線。
- MQTT 設定: 將 MQTT Server IP/Port/Callback 函式設定完成。
- LED 設定:設定 D13 腳位為 output 以利控制 LED 亮滅。



#### (7)loop 函式

- reconnect(): 檢查 client 連線若中斷時則進行 MQTT 重新連接之工作。
- client. loop(): 檢查是否有收到 MQTT 訂閱的資料送達。
- hbTask():每5秒傳送一筆 Heartbeat 訊息至 IoT 智慧聯網大平台。
- rawTask():每30秒傳送一筆所收集的溫度訊息至IoT智慧聯網大平台。



#### [遠端控制 LED 亮滅]

控制 LED 亮滅:於 LED1 將 Switch 切換成 ,觀察 Ameba 板子的 LED 是否點亮;反之,於 LED1 將 Switch 切換成 ,觀察 Ameba 板子的 LED 是否熄滅。



設備: Ameba1 (編號:926871830) 感測器項目



#### [溫度資料收集結果]

22.02-22.00-21.98-

■ 顯示感測器歷史資料:於 TMP1 點選 **達**後,可指定時間區間(採 UTC 時間) 取得感測資料的歷史紀錄,也可以繪製成趨勢變化圖,如下圖。

