





SISTEMI EMBEDDED Il caso Arduino

"se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco"







INDICE


- Le schede Arduino e le shield
- Sleep, interrupt e consumi
- Storage
- Servo motori







Arduino UNO



- Versione 3
- Comunicazione seriale facilitata
- Bootloader precaricato
- Reset software automatico
- Protezione contro "Overcurrent 500mA"

Microcontroller	ATmega328
-----------------	-----------

Operating Voltage	5V
-------------------	----

Input Voltage	7-12V
(recommended)	/-12 V

Digital I/O Pins	14 (of which 6 provide	7

Analog Input Pins 6

DC Current per I/O Pin 40 mA

DC Current for 3.3V

Pin 50 mA

32 KB (ATmega328) of

Flash Memory which 0.5 KB used by

bootloader

SRAM 2 KB (ATmega328)

EEPROM 1 KB (ATmega328)


Clock Speed 16 MHz







LilyPad Arduino



50mm di diametro

Lavabile

Microcontroller ATmega168V ATmega328V

Operating Voltage 2.7-5.5V

Input Voltage (recommended) 2.7-5.5V

Digital I/O Pins

14 (of which 6 provide

PWM output)

Analog Input Pins 6

DC Current per I/O Pin 40 mA

Flash Memory 16 KB (of which 2 KB used by bootloader)

SRAM 1 KB

EEPROM 512 bytes

Clock Speed 8 MHz







Arduino Nano



40mm di diametro

FTDI solo con USB

Reset software automatico

Microcontroller ATmega168 ATmega328

Operating Voltage 5V

Input Voltage (recommended) 7-12V (limits 6-20V)

Digital I/O Pins

14 (of which 6 provide

PWM output)

Analog Input Pins 8

DC Current per I/O Pin 40 mA

16 KB or 32 KB (of Flash Memory which 2 KB used by

bootloader)

SRAM 1 KB or 2 KB

EEPROM 512 bytes or 1 KB

Clock Speed 16 MHz







Arduino Leonardo



 Implementa anche comunicazione USB (es. visibile come mouse o tastiera dal pc)

- 6 canali digitali/analogici (4,6,8,9,10,12)
- Reset software automatico
- Necessario inizializzare il bootloader

Microcontroller ATmega32u4

Operating Voltage 5V

Input Voltage (recommended) 7-12V (limits 6-20V)

Digital I/O Pins 20 (of which 7 provide

PWM output)

Analog Input Pins 12

DC Current per I/O Pin 40 mA

Flash Memory

32 KB (of which 4 KB used by bootloader)

SRAM 2.5 KB

EEPROM 1 KB


Clock Speed 16 MHz







Arduino Mega 2560



Microcontroller ATmega2560

Operating Voltage 5V

Input Voltage 7-12V (limits 6-20V) (recommended)

54 (of which 15 Digital I/O Pins provide PWM output)

Analog Input Pins 16

DC Current per I/O Pin 40 mA

256 KB (of which 8 KB Flash Memory

4 KB

used by bootloader)

Come l'Arduino UNO solo con più pin di **SRAM 8 KB**

1/0 **EEPROM**

La I2C (pin 20 e 21) non è allocata come **Clock Speed** 16 MHz


sull'Arduino UNO (pin A4 e A5)







Arduino Due



- Processore a 32-bit
- Supporto a comunicazione CAN
- Integrazione di un modulo DAC a 12bit

Microcontroller AT91SAM3X8E

Operating Voltage 3.3V

Input Voltage (recommended) 7-12V (limits 6-20V)

Digital I/O Pins

54 (of which 12 provide PWM output)

Analog Pins 12 Input e 2 Output

DC Current per I/O Pin 800 mA

Flash Memory 512 KB (of which 8 KB used by bootloader)

SRAM 96 KB

EEPROM 4 KB

Clock Speed 84 MHz







ALCUNE SHIELD IN COMMERCIO



Wireless Shield



Ethernet Shield



WiFi



Motor Shield



Proto Shield







ESEMPI DI SKETCH CON LE SHIELD



NETWORKING

- -> Web Server e client Ethernet
- -> Web Server e client Wireless
- -> Rete Xbee



Ma se voglio sapere come utilizzare la Motor Shield? Cerco su internet (link)!!!









CONSUMI

Con lo sketch "Blink" è stato possibile effettuare un test sul consumo del led 13 presente sulla scheda Arduino. Nella figura a destra, quando il led è spento, la scheda consuma 48mA, mentre quando si accende, consuma 51,5mA.

Con una batteria da 1000 mA si potrebbe alimentare Arduino che attende dentro un delay per circa 20 ore (1000 / 48 = 20,8333)!!











INTERRUPT

Come risolvere il problema?

I pin di Arduino Uno sensibili alle variazioni di segnale sono i pin2 e pin3 che rispettivamente vengono specificati nella funzione **attachInterrupt** come 0 e 1.

Nella funzione attachInterrupt, oltre a specificare il pin che vogliamo monitorare dobbiamo specificare il nome della funzione da eseguire quando si scatena l'interruzione e il modo in cui l'interruzione deve essere interpretata.

La variabili state viene dichiarata utilizzando l'attributo volatile, questo perchè la funzione gestita dall'interrupt viene eseguita in contemporanea al blocco loop() ed è necessario che in fase di compilazione la variabile sia caricata nella RAM.







INTERRUPT

La variazione di stato del segnale applicato all'Arduino può essere gestita in vari modi, a seconda del parametro utilizzato per la gestione dell'interrupt. La tabella seguente mostra i parametri che determinano come deve essere generata l'interruzione.

LOW	Il segnale viene scatenato quando il livello del segnale è basso
CHANGE	Il segnale viene scatenato ogni volta che si verifica un cambiamento di livello sul pin
RISING	Il segnale viene scatenato ogni volta che il livello passa da basso ad alto
FALLING	Il segnale viene scatenato ogni volta che il livello passa da alto a basso







CODICE DI ESEMPIO PER INTERRUPT

```
int pin = 8;
//Notare l'uso di 'volatile'
volatile int state = LOW;
void setup() {
    pinMode(pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pin, LOW);
    //Creo un gestore di interrupt e lo associo al pin3
    attachInterrupt(1, GestInt, LOW);
void loop() {
    //fai qualcosa...
    delay(10);
void GestInt() {
    state = !state;
    digitalWrite(pin, state);
```







INTERRUPT TIMER

Timer1

Questa libreria consente di configurare il timer interno dell'ATmega328. Ci sono 3 timer disponibili per Arduino. L'uso dei timer è utile per generare segnali PWM. L'accuratezza del timer dipende dalla velocità del processore e dalla sua frequenza. Il Timer1 dispone inoltre di un prescaler che può essere settato secondo la tabella sottostante.

 $Max \ Period = (Prescale)*(1/Frequency)*(2^17)$ $Time \ per \ Tick = (Prescale)*(1/Frequency)$

For 16MHz:

Prescale	Time per counter tick	Max Period
1	0.0625 uS	8.192 mS
8	0.5 uS	65.536 mS
64	4 uS	524.288 mS
256	16 uS	2097.152 mS
1024	64uS	8388.608mS







INTERRUPT TIMER

```
#include "TimerOne.h"
void setup() {
  pinMode(10, OUTPUT);
  Timer1.initialize(500000);
  // initialize timer1, and set a 1/2
     second period
  Timer1.pwm(9, 512);
  // setup pwm on pin 9, 50% duty cycle
  Timer1.attachInterrupt(callback);
  // attaches callback() as a timer
     overflow interrupt
void callback() {
  digitalWrite(10, digitalRead(10) ^ 1);
void loop() {
  // your program here...
```

Approfondimenti Link1

Link 2







SLEEP

Arduino è dotato di due porte di interrupt: pin 2 e 3.

Grazie a questi due interrupt, Arduino è in grado di "svegliarsi" e riprendere l'esecuzione del codice. È anche possibile eseguire codice speciale a seconda di quale interrupt ha innescato la sveglia. Eventi sul USART (la porta seriale) riattivano Arduino. Perché questo funzioni, Arduino deve essere in POWER_MODE_IDLE, l'unico modo che non disattiva l'USART.

Anche se questa modalità non dà grandi risparmi energetici è possibile utilizzare le funzioni fornite in avr/power.h

```
power_adc_disable(),
power_spi_disable(),
power_timer0_disable(),
power_timer1_disable(),
power_timer2_disable(),
power_twi_disable()
```

per disattivare altri moduli hardware e quindi ottenere maggiore risparmio di energia (link).







SLEEP

Quando Arduino è in SLEEP_MODE_PWR_DOWN l'unico modo per riattivarlo è con un interrupt watchdog timer o con un cambio di livello sui piedini 2 o 3. Un cambio di livello implica che il pin deve essere tenuto in quello stato per un certo periodo di tempo prima che l'interrupt venga attivato. Nella routine di servizio di interrupt (ISR) l'interrupt deve essere disabilitato altrimenti l'ISR verrà richiamato più volte finché non ci sarà un cambio di stato.

void pin2_isr() {
 detachInterrupt(0);
 pin2_interrupt_flag = 1;
}

Come conseguenza, l'interrupt deve essere riattivato nel codice una volta che il pin è tornato a uno stato normale, cioè per un livello basso, verificare che il pin sia andato alto prima di fissare l'interrupt nuovamente.

-> SleepExample








ARDUINO A CONSUMO ZERO

Ovviamente per avere un Arduino a consumo zero devo ottimizzare i dispositivi collegati e magari pensare ad una versione Stand-Alone in modo da eliminare

dispositivi che non mi servono (per esempio l'interfaccia seriale o i controllori per la comunicazione I2C o SPI).

Con una soluzione del genere si potrebbero realizzare dispositivi outdoor con delle autonomie piuttosto elevate (anche un paio di anni se si ottimizzano le sleep)









STORAGE

Arduino dispone di alcuni sistemi di storage. Uno interno al microcontrollore, basato su una **memoria EEPROM** (Arduino UNO ha un EEPROM di 1KB). In ciascuna cella puoi memorizzare un valore che va da 0 a 255, è un dato di tipo *integer* ossia un numero intero.



-> EEPROM

- 1. per poter scrivere in ogni cella occorrono 3,3 millisecondi, per cui tienine conto quando memorizzerai i tuoi dati nella EEPROM;
- 2. le EEPROM possono essere scritte per un massimo di 100.000 volte, per scrittura si intende ogni volta che cambi il valore in una cella, considerando che solitamente utilizzi la EEPROM solo per memorizzare dei dati di configurazione, questo valore è decisamente elevato;







STORAGE

Mentre l'altra soluzione potrebbe essere quella di utilizzare una shield con supporto per **schede SD** e salvare i dati su di essa. Le shield con slot per micro SD consentono di montare fino a schede di 2Gb utilizzabile per scrivere e leggere i propri file.

Libreria <SD.h>


Bisogna abilitare la scrittura sull'SD. Sull'Ethernet Shield il pin di abilitazione è il 4.

if (!SD.begin(4)) { return; }

-> **SD**








24.0mm














SERVO MOTORI

Uno dei campi d'applicazione preferito d'Arduino è la robotica. Essa si basa sulla combinazione di sensori e motori per ottenere un dispositivo automatico che interagisca con il mondo esterno.

Alcuni motori utilizzati sono i **servo motori.** Essi sono particolari tipi di motore (elettrici, pneumatici, idraulici) generalmente di piccola potenza, le cui condizioni operative, a differenza dei motori tradizionali, sono soggette ad ampie e spesso repentine variazioni sia nel campo della velocità che della coppia motrice, alle quali si deve adattare con la massima rapidità e precisione.

Colore	Funzione
Nero o marrone	Negativo di alimentazione (GND)
Rosso	Positivo di alimentazione (+Vcc)
Giallo o bianco	Segnale di comando (ingresso)











Libreria <Servo.h>
Servo myServo


myServo.Attach();

Associa la variabile servo ad uno specifico pin.

```
myServo.attach(pin);
myServo.attach(pin, min,max);
```

Min (opzionale): durata minima dell'impulso, in microsecondi, corrispondente al minimo grado di rotazione (0 gradi) del servo (il valore predefinito è 544).

Max (opzionale): durata massima dell'impulso, in microsecondi, corrispondente alla massima rotazione (180 gradi) del servo (il valore predefinito è 2400).












Libreria <Servo.h>
Servo myServo

myServo.Attached();

Verifica l'associazione tra la variabile servo ed il pin.

Ritorna vero se il servo è associato al pin; falso in caso contrario.












Libreria <Servo.h>
Servo myServo

myServo.Detach();

Dissocia la variabile servo al pin specificato. Se tutte le variabili servo non sono associate, i pin PWM possono essere usati come normali uscite "Analogiche" con l'istruzione analogWrite().












Libreria <Servo.h>
Servo myServo

myServo.Read();

Legge l'attuale posizione del servo corrispondente all'ultima posizione passata con l'istruzione write(). Ritorna l'angolo del servo da 0 a 180 gradi.

myServo.Write(angle);

Invia il valore in gradi relativo alla posizione del perno del servo. Un valore 0 corrisponde alla massima rotazione a sinistra, mentre 180 equivale alla massima rotazione a destra; L'esatta corrispondenza tra valore in gradi inviato e l'effettiva rotazione del servo viene specificata dai valori Max e Min nella dichiarazione dell'istruzione attach(); tali valori devono essere ricavati mediante prove pratiche, in quanto possono anche variare da servo a servo.











SERVO MOTORI - Esempio

```
// Controlling a servo position using a potentiometer
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
void setup() {
 myservo.attach(9); //attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
 //reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 val = analogRead(potpin);
 // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
 val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
 // sets the servo position according to the scaled value
 myservo.write(val);
  delay(15);
                                                     -> Servo
```










SERVO MOTORI – Esempio avanzato

Nel costruire un robot, ad esempio, è necessario che tu sappia pilotare più di un servo contemporaneamente, immagina il sistema di locomozione utilizzato dalla nasa per i rover <u>Sojourner</u>, <u>Pathfinder</u>e <u>Opportunity</u>, per la missione su Marte, con 6 ruote da controllare, oppure ad un robot antropomorfo industriale con 8 giunti indipendenti.

Con Arduino ovviamente non si ha la pretesa di realizzare un prodotto tanto complesso (la rotazione delle singole ruote sarebbe affidata ad esempio a dei motori in corrente continua, ma la capacità di sterzare si potrebbe gestirla con dei servomotori).

Lo sketch realizzato è uno sketch di esempio, nulla che montato su un rover possa consentirgli di muoversi; il suo scopo è quello di pilotare i 6 servo impartendo dei comandi provenienti dalla porta seriale.











RIFERIMENTI

www.mancio90.it

mirkomancin90@gmail.com

