

汉字编码实验

实验目的

理解汉字机内码

□能通过工具批量获取一段汉字的机内码

理解汉字区位码

□ 利用简单电路实现汉字机内码与区位码的转换

理解汉字字形码


□能在实验环境中实现汉字机内码的点阵显示

汉字表示法


■ 机内码: 计算机内存储字符时使用的编码

文字类别	标准	占位	有效位	MSB
英文字符	ASCII	单字节	7	0
汉字字符	GB2312	双字节	14	1

- 区位码:4位10进制
 - □ 94*94矩阵 (行---区,列---位,编号从1开始)
 - □ GB2312 汉字机内码=区位码+0xA0A0
- 字形码:输出汉字点阵的信息编码
 - □ 点阵信息量大,所占存储空间大
 - □ 用来构成汉字字库,不能用于机内存储




② 实验任务 (data.circ → 汉字显示子电路)




将 班级 + 姓名 + 学号 + 一段自选文字 在电路中自动显示


实验电路 data.circ



∥步骤1、实现国标转区位码子电路




- 将16位GB2312机内码转换为区位码 区号、位号各7位
- 引脚、子电路外观<u>勿增删改</u>,使用隧道标签构建电路
- 禁止使用Logisim中的减法器




步骤2、获取汉字GB2312机内码


- 利用Windows记事本输入一段汉字,另存为...
- 如何获取机内码?
 - □ 自制工具?
 - □ 现有工具?



□ 步骤3、汉字编码显示 自动测试



时钟频率8Hz, Ctrl+k, Command+k 自动测试,提交检查



下节课再见...

stan@hust.edu.cn

