电容器的损耗是电容器的一个非常重要的指标,是衡量电容器品质的重要标志,决定着电容的使用寿命和电容器在电路中的作用效果

定义:电容器在工作过程因发热而消耗的能量叫电容器的损耗。

电容器的能量损耗来自两方面:介质损耗与金属损耗

介质损耗包括 1、 介质漏电流引起的电导损耗

2、介质极化引起的极化损耗

金属损耗包括 1、 金属极板与引出线接触电阻产生的损耗

- 2、金属极板电阻产生的损耗
- 3、引出线电阻产生的损耗

金属损耗随频率和温度的增高而增大,在高频电路工作时,金属损耗占的损耗比例会很高,

这点在 电容器应用及生产工艺上特别注意。

由于电容器损耗的存在,使加在电容器的电压与电流之间的夹角(相位角)不是理想的

90 度

, 而是偏离了一个 度, 这个 角就称为电容器的损耗角 (见下图)。习惯上以损耗角正切值表示

电容器的损耗,实际就是电容器消耗的无功功率,于是也可以这样定义:

电容器的损耗也指电容器在电场作用下,消耗的无功功率与消耗的总功率的比值

其表示式为:电容器损耗角正切值 = 无功功率 ÷ 总功率

或电容器损耗角正切值 = 无功功率× 100÷总功率 (得出的值为百分比)

式中, 总功率 =无功功率 +有功功率

有功功率 = f功 平方 x X c

金属极板与引出线接触电阻 +金属极板电阻 +引出线电阻

