Tabela de Pesos - Adição de E.V.A				
Modelo Veículo	Tara	PBT	Lotação	Acrésc. de carga com E.V.A
Cargo 815 S - e / 816 S	4.500	11.000	6.500	1.750
Cargo 1215 / 1217	7.500	19.500	12.000	6.200
Cargo 1317	7.500	19.700	12.200	5.200
Cargo 1415 / 1417	8.000	22.000	14.000	6.000
Cargo 1421 / 1422 / 1517 / 1521	8.000	22.000	14.000	6.000
Cargo (toda linha 16 e 17)	8.000	23.000	15.000	5.500
F 12.000	7.500	20.180	12.680	6.880
F 13.000 / F 14.000	7.500	21.100	13.600	5.500
F 16.000	7.500	22.400	14.900	5.460
Chevrolet 14.000	7.500	20.500	13.000	5.700
GMC 12.170/12.190	7.500	20.700	13.200	6.900
GMC 14.190/15.190	8.000	22.000	14.000	5.500
Iveco 120 E 15	7.500	19.000	11.500	5.500
Iveco 130 V 18	6.750	21.300	14.550	7.000
Iveco 150 E 18	8.000	22.000	14.000	5.500
Iveco 160 E 21 / 170 E 21	8.000	23.000	15.000	5.500
MB 710	4.500	9.100	4.600	1.400
MB 915	4.500	13.000	8.500	3.000
MB 1016 Accelo	***	11.000 / 13.000	***	Depende do modelo escolhido
MB 1113 / 1214 / *1215 / *1218	7.500	19.000	11.500	4.600 / *6.900
MB 1313	7.500	21.000	13.500	6.500
MB 1318 / 1418 Atego	8.000	21.300	13.300	6.300 / 5.810
MB 1314 / 1316 / 1418	7.500	21.500	14.000	7.000 / *5.600
MB 1513	7.500	22.000	14.500	5.500
MB 1420 / 1517 / 1518 / 1524	8.000	22.000	14.000	5.600
MB 1620 / 2216	8.000	22.000	14.000	5.000
MB 1519 / 1525 / 1630	8.000	23.000	15.000	6.500
MB 1634 / 1635 / 1720 / 1728	8.000	23.000	15.000	5.500
MB 1718 Atego	8.000	23.000	15.000	4.500
MB 1725 Atego	9.000	23.000	14.000	5.500
VW 8140	4.500	10.000	5.500	1.300
VW 8120	4.500	10.500	6.000	1.800
VW 8.150 ***DELIVERY***	NÃO	PODE	SER	TRUCKADO
VW 8150 / *9150 E / 9.160	4.500	11.000	6.500	1850 / *1000
VW 11.140 / 12.140 / 12.170	7.500	19.000	11.500	5.200
VW 13.130	7.500	20.700	13.200	6.200
VW 13.180 / 13.190	7.500	20.800	13.300	6.300
VW 14.210 / 14.140	8.000	21.400	13.400	5.900
VW 14.170 / toda linha 15	8.000	22.000	14.000	6.000
Todas linhas 16 e 17	8.000	23.000	15.000	5.500
Scania P94	8.500	23.000	14.500	4.000
Inter 4.700 / 4.900	8.000	23.000	15.000	5.000
Agrale 8.500	4.500	11.000	6.500	2.000
Agrale 9.200	4.800	11.800	7.000	1.600
Agrale 13 000	4.800	12.000	7.200	1.000
Agrale 13.000	5.900	20.700	14.800	6.200
Todos Cavalos Mecânicos	8.500	23.000	14.500	5.700

Obs.: Valor de acréscimo de carga aproximado.

Cálculo para avaliar se há ganho de carga

Veículos pequenos com PBT até 9000 Kg (tipo MB915, VW 8150 etc..)

Equação: PBTC (peso bruto total combinado, ou seja, com 3° eixo) menos o PBT original do caminhão menos o Kit adaptação (1000 Kg) = Ganho de carga.

VW 9.150 E (worker) = PBTC <u>11.000 kg</u> - PBT <u>9.000 kg</u> - Kit <u>1.000 kg</u> = <u>1.000 kg</u> de ganho

Para veículos médios, pesados e cavalo mecânico, utilizar a mesma equação, porém, deve-se utilizar como peso do kit 1.100 kg. O resultado de ganho de carga não leva em conta o tipo de carroceria a ser aplicada no veículo. As informações de PBT estão disponíveis nos sites das montadoras. Para veículos antigos ou dúvidas, entrar em contato com o departamento de engenharia Silpa.