2026

Installation et Configuration de TrueNAS SCALE avec gestion des utilisateurs et partages SMB

LOÏC PASKIEWICZ

Étape 1 : Installation de TrueNAS SCALE 2

Étape 2 : Configuration initiale via l'interface web 7

Étape 3 : Création du pool et des datasets 8

Étape 4 : Création des utilisateurs et groupes 11

Étape 5 : Attribution des permissions sur les datasets 13

Étape 6 : Création des partages SMB 15


Étape 7 : Test depuis un poste Windows 21

Étape 1 : Installation de TrueNAS SCALE

Ce TP a pour but de nous familiariser avec l'installation et la configuration de TrueNAS *SCALE*. Il s'agit d'une solution de stockage réseau NAS "Open Source" développée par iXsystems, basée sur Debian Linux, avec une gestion des utilisateurs et des partages SMB.


Contrairement à la version *Core* (basée sur FreeBSD), *SCALE* est conçue pour être plus moderne et polyvalente. Son nom est un acronyme pour ***S**ub-architectures, **C**onverged, **A**pplications, **L**inux et **E**conomy*.

Nous allons dans un premier temps préparer la machine et installer l'ISO, car il s'agit de la base pour que nous puissions travailler. Nous installerons ensuite TrueNAS, et procéderons à la configuration.




Voici les caractéristiques de la machine virtuelle.

On démarre la machine et on procède à l'installation :





On sélectionne le disque dur en appuyant sur *Espace*.






On choisit un mot de passe robuste pour le compte administrateur (qui est truenas_admin).









L'installation est maintenant terminée, nous pouvons redémarrer la machine.





Une fois que la machine a redémarrée, nous avons l'adresse IP qui apparait, ainsi que divers menus de configuration.

Étape 2 : Configuration initiale via l'interface web

Nous pouvons désormais accéder à l'interface web depuis un navigateur en utilisant l'adresse IP du TrueNAS : 10.10.2.75. Nous pouvons nous connecter avec l'utilisateur root (truenas_admin) et le mot de passe défini.


En allant dans *System* → *General* on peut modifier le fuseau horaire, la langue etc.







Étape 3 : Création du pool et des datasets

En créant d'abord les datasets, nous pouvons les assigner directement comme dossier personnel lors de la création des utilisateurs. Cela évite de devoir les modifier ensuite.





On créé un pool nommé *stockage_pool* avec les deux disques de 5 Go, en miroir.




8
Vérifier
Informations générales
Nom du volume
stockage_pool
Résumé de la topologie
Détails
Données
1 × MIRROR | 2 × 5 GiB (HDD)
Est. Capacité utilisable
5 GiB
Avertissements
Warning: There are 2 disks available that have non-unique serial numbers. Non-unique serial numbers can be caused by a cabling issue and adding such disks to a pool can result in lost data.
Retour
Inspect VDEVs
Recommencer
Créer un volume


Création des datasets dans le pool :







Étape 4 : Création des utilisateurs et groupes

On créé un groupe nommé *groupe_partage*, ainsi que les utilisateurs en leur assignant leur dataset personnel créé précédemment.









Identifiants
Utilisateurs
Ajouter
Chercher
Avancé
Chercher
Filter by Type
Local
Nom d'utilisateur
Nom complet
Type
Accès
root
root
Built-In
Full Admin
truenas_admin
Local Administrator
Local
Full Admin
Alice
Alice
Local
Bob
Bob
Local
Charlie
Charlie
Local
objets par page: 50
1 – 5 de 5
Détails pour Charlie
Modifier
Supprimer
Profil
Nom complet: Charlie
Groupe: groupe_partage
Type: Local
Répertoire utilisateur:
/mnt/stockage_pool/utilisateurs/charlie
UID: 3002
Accès
Last Action: Aucun
Voir les logs


Étape 5 : Attribution des permissions sur les datasets

Ici nous attribuons les droits.







Datasets
Editer Permissions
Éditeur de permissions Unix Dataset: /mnt/stockage_pool/utilisateurs/charlie
Propriétaire
Utilisateur *
Charlie
Appliquer Utilisateur
Groupe *
users
Appliquer le groupe
Accès
Mode d'accès
Lire
Écrire
Exécuter
Utilisateur
Groupe
Autre
Avancé
Appliquer les autorisations de manière récursive
Enregistrer
Annuler
Définir les ACL



Datasets
Editer Permissions
Éditeur de permissions Unix Dataset: /mnt/stockage_pool/partage_commun
Propriétaire
Utilisateur *
Charlie
Appliquer Utilisateur
Groupe *
groupe_partage
Appliquer le groupe
Accès
Mode d'accès
Lire
Écrire
Exécuter
Utilisateur
Groupe
Autre
Avancé
Appliquer les autorisations de manière récursive
Enregistrer
Annuler
Définir les ACL


Étape 6 : Création des partages SMB


Tout d'abord nous devons activer le service SMB :





Ensuite nous pouvons créer les partages :





Éditer SMB
Basique
Objectif *
Default Share
Chemin *
/mnt/stockage_pool/utilisateurs/alice
stockage_pool
Créer dataset
Nom *
alice_partage
Description
Activé
Accès
Exporter en lecture seule
Navigable par les clients du réseau
Énumération de partage basée sur l'accès


Éditer SMB
Basique
Objectif *
Default Share
Chemin *
/mnt/stockage_pool/utilisateurs/bob
stockage_pool
Créer dataset
Nom *
bob_partage
Description
Activé
Accès
Exporter en lecture seule
Navigable par les clients du réseau
Énumération de partage basée sur l'accès



Éditer SMB
Basique
Objectif *
Default Share
Chemin *
/mnt/stockage_pool/utilisateurs/charlie
stockage_pool
Créer dataset
Nom *
charlie_partage
Description
Activé
Accès
Exporter en lecture seule
Navigable par les clients du réseau
Énumération de partage basée sur l'accès


Ajouter SMB
Objectif *
Default Share
Chemin *
/mnt/stockage_pool/partage_commun
stockage_pool
partage_commun
utilisateurs
Créer dataset
Nom *
commun_partage
Description
Activé
Accès
Exporter en lecture seule
Navigable par les clients du réseau
Énumération de partage basée sur l'accès



Partages
Partages Windows (SMB)
RUNNING
Ajouter
Nom
Chemin
Description
Activé
Audit Logging
alice_partage
/mnt/stockage_pool...
Non
bob_partage
/mnt/stockage_pool...
Non
charlie_partage
/mnt/stockage_pool...
Non
commun_partage
/mnt/stockage_pool...
Non

Étape 7 : Test depuis un poste Windows


Enfin nous pouvons tester que tout ce que nous avons fait fonctionne correctement :




Alice arrive à accéder à son dossier, et au commun (lecture et écriture) mais pas à celui de Bob et Charlie.



Idem pour les autres utilisateurs, ils ont accès à leurs dossiers mais pas à celui d'Alice.





Bob ne peut pas accéder au dossier d'Alice.

Nous avons désormais un serveur TrueNAS. Ce mode opératoire détaillé permettra de déployer une installation rapidement.

Nous avons appris comment fonctionne un NAS, et vu comment se passe la gestion des groupes, des utilisateurs.