

SimCube. Automation 入门手册

Version 1.0




目 录

1.	工	工程用例	
	1.1 自动化脚本创建		≧模型
		1.1.1 可礼	见化创建模型1
		1. 1. 1. 1	启动1
		1. 1. 1. 2	添加仿函2
		1. 1. 1. 3	添加参数5
		1. 1. 1. 4	运行模型8
	1.1.2 编写 JavaScript 脚本创建模型		号 JavaScript 脚本创建模型9
		1. 1. 2. 1	编写 JavaScript 代码9
		1. 1. 2. 2	运行模型11
1.2 应用创建模型.		应用创建模型.	
		1.2.1 可礼	见化创建模型12
		1. 2. 1. 1	启动12
		1. 2. 1. 2	添加仿函13
		1. 2. 1. 3	添加文件参数16
		1. 2. 1. 4	提取文件中的参数18
		1. 2. 1. 5	运行模型22
		1.2.2 编写	写 JavaScript 脚本创建模型24
		1. 2. 2. 1	编写 JavaScript 代码24
		1. 2. 2. 2	提取文件中的参数25
		1, 2, 2, 3	运行模型27



1. 工程用例

工程用例背景: 悬臂梁长度为 L= 100mm, 一端受力 P=100N, 梁的截面为工字形, 如下图所示, 宽度 B=20 mm, 高度 H=25 mm, 腹板厚度 tw=4 mm, 翼缘厚度 t=4mm, 设 弹性模量 E= 210000MPa, 计算工字梁的最大位移和挠度。



根据《材料力学》中的公式,可知

最大位移
$$disp = \frac{12*P*L^3}{3*E*(B*H^3-(B-tw)*(H-2*t)^3)}$$

挠度angle =
$$\frac{12*P*L^2}{2*E*(B*H^3-(B-tw)*(H-2*t)^3)}$$


1.1 自动化脚本创建模型

1.1.1 可视化创建模型

1.1.1.1启动

启动 Automation 程序,界面如下图所示。





1.1.1.2添加仿函

拖动"自动化脚本"仿函到工作区,拖动的过程如下,在工作区中心位置有一个中心圆环,中心圆环表示可以添加新的仿函。拖拉"基础驱动仿函"库中的"自动化脚本"驱动仿函到中心圆环,当拖拉至中心圆环附近时,中心圆环变为方形并高亮显示,如下图所示。



此时松开鼠标左键,"自动化脚本"驱动仿函被添加至对应的位置上,如下图所示。






重命名新建的仿函,选择"AutomationScript1",如下图所示。




在右键菜单中点击"重命名",在弹出的对话框中输入新的名称,这里输入"工字梁",如下图所示。






在模型元素属性窗口中,点击"自动化脚本 | JavaScript 代码",点击后会显示 出 JavaScript 代码编辑窗口,如下图所示。



在 JavaScript 代码编辑窗口输入代码,内容如下图所示。





代码如下所示。


```
var tmp1 = Math.pow(self.H.value, 3);
var tmp2 = Math.pow(self.H.value-2*self.t.value, 3);
var Iy = (self.B.value * tmp1-(self.B.value - self.tw.value) * tmp2)/12;
self.disp.value = self.P.value * Math.pow(self.L.value, 3)/(3 * self.E.value * Iy);
self.angle.value = self.P.value * Math.pow(self.L.value, 2)/(2 * self.E.value * Iy);
```

1.1.1.3添加参数

添加变量 L、P、E、H、B、tw、t 六个输入变量和 disp、angle 两个输出变量,以添加输入变量 L 为例说明添加过程。

拖拉"基础单值参数"库中的"双精度"到"工字梁"仿函上,"工字梁"仿函高 亮显示,并且分成两种颜色,左边是黄色,右边是绿色,如下图所示。






黄色代表输入项,绿色代表输出项。选择黄色区域松开鼠标左键,参数即可被添加至仿函中,在模型树中可以看到新添加的参数,如下图所示。



更改新添加的参数名称,在模型树上点击"double1"节点,在右键菜单中选择"重命名",在弹出的对话框中输入新的名称,这里输入"L",更改后的效果如下图所示。






同时更改参数 L 的数值,修改数值的方法如下,在模型树上选择对应的参数 L, 点击"值"栏, 鼠标点入后, 界面变为如下图所示。



用户输入100,即可更改参数L的数值为100。


按照同样的方法,添加其它的输入变量和输出变量,添加完的界面如下图所示。





1.1.1.4运行模型


点击"运行模型",会要求首先保存一个自动化模型 rom 文件,在弹出的对话框中输入模型名称,如下图所示。



点击"保存",程序开始计算,计算完成后,可以看到计算的输出值,如下图所



示。



1.1.2 编写 JavaScript 脚本创建模型

1.1.2.1编写 JavaScript 代码


在记事本或 SimEditor 中直接编写 JavaScript 代码,内容如下所示。

```
rom.myCreateParameter = function(factory, mode, parent, name, value, desc, unit) {
  var tmpdata = new factory(name, mode, parent);
   tmpdata.value = value;
  tmpdata.description = desc;
   tmpdata.units = unit;
  return tmpdata;
};
rom. model = new rom. Assembly('model', null);
var model = rom.model:
var as = new rom. AutomationScript('工字梁', model);
as.name = '工字梁';
                                                                                '端点集中力','N');
var data1 = rom.myCreateParameter(rom.DoubleParameter, rom.Input, as, 'P',
var data2 = rom.myCreateParameter(rom.DoubleParameter,rom.Input, as,'E',
                                                                           210000, '弹性模量', 'MPa');
                                                                           100, '梁的长度','mm');
var data3 = rom.myCreateParameter(rom.DoubleParameter,rom.Input, as,'L',
```




```
var data4 = rom.myCreateParameter(rom.DoubleParameter,rom.Input, as,'H',
                                                                                    '工字形截面高度','mm');
                                                                             25.
var data5 = rom.myCreateParameter(rom.DoubleParameter, rom.Input, as, 'B',
                                                                             20.
                                                                                    '工字形截面宽度','mm');
var data6 = rom. myCreateParameter (rom. DoubleParameter, rom. Input, as, 'tw',
                                                                                    '工字形腹板厚度','mm');
                                                                             4,
                                                                                    '工字形翼缘厚度','mm');
var data7 = rom. myCreateParameter (rom. DoubleParameter, rom. Input, as, 't',
                                                                                    '端点位移','mm');
var data8 = rom.myCreateParameter(rom.DoubleParameter,rom.Output,as,'disp', 0,
                                                                                    '挠度','rad');
var data9 = rom.myCreateParameter(rom.DoubleParameter, rom.Output, as, 'angle', 0,
as.scriptFunction = function() {
   var tmp1 = Math.pow(self.H.value, 3);
   var tmp2 = Math.pow(self.H.value-2*self.t.value, 3);
   var Iy = (self.B. value * tmp1-(self.B. value - self.tw. value) * tmp2)/12;
   self. disp. value = self. P. value * Math. pow(self. L. value, 3)/(3 * self. E. value * Iy);
   self. angle. value = self. P. value * Math. pow(self. L. value, 2)/(2 * self. E. value * Iy);
};
```

编写完成后,保存为 js 文件,然后启动 Automation,在 Automation 中点击"文件 打开 JavaScript 文件",如下图所示。




打开后界面如下图所示。





1.1.2.2运行模型


点击"运行模型",会要求首先保存一个自动化模型 rom 文件,在弹出的对话框中输入模型名称,如下图所示。



点击"保存",程序开始计算,计算完成后,可以看到计算的输出值,如下图所



示。




1.2 应用创建模型

1.2.1 可视化创建模型

1.2.1.1启动

启动 Automation 程序,界面如下图所示。






1.2.1.2添加仿函

拖动"应用"仿函到工作区,拖动的过程如下,在工作区中心位置有一个中心圆环,中心圆环表示可以添加新的仿函。拖拉"基础驱动仿函"库中的"应用"驱动仿函到中心圆环,当拖拉至中心圆环附近时,中心圆环变为方形并高亮显示,如下图所示。




此时松开鼠标左键,"应用"驱动仿函被添加至对应的位置上,如下图所示。






重命名新建的仿函,选择"SimApp1",如下图所示。




在右键菜单中点击"重命名",在弹出的对话框中输入新的名称,这里输入"工字梁",如下图所示。





指定运行的程序,在"模型元素属性"窗口中点击"SimApp | 应用程序路径", 点击"编辑"会弹出浏览应用程序的窗口,如下图所示。




点击"打开","应用程序路径"设置为选择的路径。




1.2.1.3添加文件参数

添加运行应用程序所需要的输入文件和输出文件。

拖拉"基础单值参数"库中的"文件"到"工字梁"仿函上,"工字梁"仿函高亮显示,并且分成两种颜色,左边是黄色,右边是绿色,如下图所示。




黄色代表输入项,绿色代表输出项。选择黄色区域松开鼠标左键,参数即可被添加至仿函中,在模型树中可以看到新添加的参数,如下图所示。




更改新添加的参数名称,在模型树上点击"file1"节点,在右键菜单中选择"重命名",在弹出的对话框中输入新的名称,这里输入"input",更改后的效果如下图



所示。




设置输入参数 input 的值,设置方法如下,在"模型元素属性"窗口中点击"文件参数 | 文件名称",点击"编辑"会弹出浏览应用程序的窗口,如下图所示。



点击"打开","文件名称"设置为选择的路径。



按照同样的方法,添加输出文件变量 output,添加完的界面如下图所示。



1.2.1.4提取文件中的参数

通过在输入/输出文件中标识符的方法来提取输入/输出文件中的参数,以输入文件为例,共提取7个输入变量,在原来的输入文件中提取参数的行前增加标识,如下图所示。

```
1 IBeam Input File
2 The force is: 100
3 The modulus is: 210000
4 The length is: 100
5 The height is: 25
6 The width is: 20
7 The depth of web is: 4
8 The depth of flange is: 4
```



增加的标识符说明如下:

"id": "P" 表示提取参数的名称;

"desc": "The force is:" 表示提取参数的描述;

"type": "DoubleParameter" 表示提取参数的类型;

"value": 100 表示提取参数的数值;

"regexp": "([0-9.]+)" 表示提取参数的正则表达式。

输入输出文件内容更改完之后,在界面中进行如下设置:

点击文件名称中"值",点击"编辑"浏览编辑后的输入文件;


设置注释符号为\$;

勾选文本文件的复选框:


勾选模板的复选框。

设置完成后的界面,如下图所示。






输入文件设置完成后,在模型树上选择"input"节点,在右键菜单中选择"从文本文件中创建或更新参数",如下图所示。



程序会自动提取输入文件中的参数,如下图所示。






同样对输出文件增加标识,如下图所示。


- 1 Fence Output File
- 2 The bending displacement is: 0.008144
- 3 The bending deflection is: 0.000122

输入输出文件内容更改完之后,在界面中进行如下设置。






参数提取完成后,在界面中显示如下图所示。




1.2.1.5运行模型

点击"运行模型",会要求首先保存一个自动化模型 rom 文件,在弹出的对话框中输入模型名称,如下图所示。





点击"保存",程序开始计算,计算完成后,可以看到计算的输出值,如下图所示。





1.2.2 编写 JavaScript **脚本创建模型**


1. 2. 2. 1编写 JavaScript 代码

```
在记事本或 SimEditor 中直接编写 JavaScript 代码,内容如下所示。
rom. model = new rom. Assembly('model', null);
var model = rom. model;
var sa = new rom. SimApp('工字梁', model);
sa.appPath = path.join(path.dirname(__FILE__), 'Ibeam.exe');
sa. differentDirectory = true;
var file1 = new rom.FileParameter('file1', rom.InputFile, sa);
file1.fileName = path.join(path.dirname(__FILE__), 'IBeamIn.txt');
if (!fs. exists(file1. fileName))
    throw Error('输入文件不存在: ' + file1.fileName);
file1.isText = true;
file1.comment = '$';
rom. createParametersFromFileParameter(file1);
file1. localFileName = path. filename (file1. fileName);
var file2 = new rom. FileParameter('file2', rom. OutputFile, sa);
file2.fileName = path.join(path.dirname(__FILE__), 'IBeamOut.txt');
if (!fs. exists(file2. fileName))
    throw Error('输出文件模板不存在:' + file2.fileName);
file2.isText = true;
file2.comment = '$';
file2.localFileName = path.filename(file2.fileName);
rom. createParametersFromFileParameter(file2);
sa.args = [file1.fullName, file2.fullName];
```


编写完成后,保存为 js 文件,然后启动 Automation,在 Automation 中点击"文



件 打开 JavaScript 文件",如下图所示。



打开后界面如下图所示。



1.2.2.2提取文件中的参数

通过在输入/输出文件中标识符的方法来提取输入/输出文件中的参数,以输入文



件为例,共提取7个输入变量,在原来的输入文件中提取参数的行前增加标识,如下 图所示。

1 IBeam Input File

2 The force is: 100

3 The modulus is: 210000

4 The length is: 100

5 The height is: 25

6 The width is: 20

7 The depth of web is: 4

8 The depth of flange is: 4

增加的标识符说明如下:

"id": "P" 表示提取参数的名称:

"desc": "The force is:" 表示提取参数的描述:

"type": "DoubleParameter" 表示提取参数的类型;


"value": 100 表示提取参数的数值;

"regexp": "([0-9.]+)" 表示提取参数的正则表达式。


同样对输出文件增加标识,如下图所示。

- 1 Fence Output File
- 2 The bending displacement is: 0.008144
- 3 The bending deflection is: 0.000122






参数提取完成后,在界面中显示如下图所示。



1.2.2.3运行模型

点击"运行模型",会要求首先保存一个自动化模型 rom 文件,在弹出的对话框中输入模型名称,如下图所示。





点击"保存",程序开始计算,计算完成后,可以看到计算的输出值,如下图所示。

