
# Leitfaden zur FR4Materialauswahl für Motherboards elektronischer Projekte

### Zu diesem Artikel



- 01. Was ist FR4-Material in Leiterplatten?
- 02. Die Vorteile von FR4 bei der Leiterplattenherstellung
- 03. Bestimmen der optimalen FR4-Dicke für Ihr PCB-Design
- 04. Wie wird FR-4 bei der Leiterplattenherstellung verwendet?
- 05. Detaillierte Überlegungen zu FR4-Leiterplatten
- 06. Vergleich von FR4 mit Hochfrequenzlaminaten
- 07. Beliebte FR4-Laminate führender Marken
- 08. Treffen Sie die richtige Wahl für Ihr FR4-Material



# Was ist FR4-Material in Leiterplatten?

FR4, auch FR-4 geschrieben, ist sowohl eine Bezeichnung als auch eine Standardbewertung für einen Materialtyp, der beim Bau von Leiterplatten verwendet wird. "FR" steht für flammhemmend und die "4" unterscheidet es von anderen Materialien derselben Klasse. FR4 ist ein Verbundmaterial aus gewebtem Glasfasergewebe mit einem Epoxidharzbinder, der flammhemmend

ist. Diese Kombination verleiht FR4 seine hervorragende mechanische Festigkeit und seine elektrischen Isoliereigenschaften.

# Zusammensetzung und Struktur

Die primäre Schicht von FR4 ist ein Glasfasergewebe, das für strukturelle Integrität und Festigkeit sorgt. Diese Glasfaserschicht wird dann mit einem flammhemmenden Epoxidharz imprägniert. Das Harz bindet die Glasfaser und sorgt für zusätzliche Festigkeit und Schutz vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Das resultierende Material ist leicht und dennoch stabil und weist eine hohe Durchschlagfestigkeit auf, was es ideal macht für **PCB-Herstellung**.

Fordern Sie jetzt ein Angebot für die Leiterplattenbestückung an

# Die Vorteile von FR4 bei der Leiterplattenherstellung

FR4 ist aus mehreren herausragenden Gründen ein beliebtes Material in der Leiterplattenindustrie. Erstens ist es im Vergleich zu anderen Leiterplatten-Basismaterialien ziemlich kostengünstig, was es zu einer großartigen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Seine Erschwinglichkeit geht nicht auf Kosten der Qualität, also ist es eine Win-Win-Situation.

Die mechanische Festigkeit von FR4 ist ein weiteres großes Plus. Die Kombination aus Glasfaser und Epoxidharz verleiht ihm eine hervorragende Stabilität, sodass es sowohl bei der Montage als auch im Betrieb problemlos mit physikalischen Belastungen zurechtkommt. Das macht es **FR4-Leiterplatten** zuverlässig und auf lange Sicht langlebig.

Darüber hinaus bietet FR4 aufgrund seiner hohen Durchschlagsfestigkeit eine hervorragende elektrische Isolierung und ist somit ein erstklassiger elektrischer Isolator. Dank des Epoxidharzes ist es außerdem äußerst feuchtigkeitsbeständig, wodurch die Leiterplatte auch in feuchter Umgebung intakt bleibt. Darüber hinaus hält es dank seiner thermischen Stabilität einem breiten Temperaturbereich stand und bietet somit unter verschiedenen Bedingungen eine gute Leistung.

PCB Thickness Guide

# Bestimmen der optimalen FR4-Dicke für Ihr PCB-Design

Wenn Sie die Dicke des FR4-Laminats für Ihr PCB-Projekt festlegen möchten, ist es wichtig, die richtige Dicke zu wählen. Designer und Elektroingenieure messen diese Dicke normalerweise in Tausendstel Zoll (Thou) oder Millimetern, je nach

den Anforderungen des Projekts. Der Bereich kann stark variieren, von zehn Thou bis drei Zoll, je nachdem, was Ihre spezifische Anwendung erfordert.

Auf den ersten Blick mag die Dicke einer FR4-Platine wie ein unwichtiges Detail erscheinen. Sie spielt jedoch eine wichtige Rolle für die Gesamtleistung und Funktionalität Ihrer Leiterplatte. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung dessen, was Sie bei der Auswahl der besten FR4-Dicke für Ihr Design beachten sollten:

# 1. Platzbeschränkungen

Wenn Sie an kompakten Geräten arbeiten wie **USB** Für Steckverbinder und Bluetooth-Zubehör sind dünnere FR4-Platinen oft die beste Wahl. Selbst bei größeren Projekten kann die Verwendung dünnerer Platinen dazu beitragen, wertvollen Platz im Gerät zu sparen.

# 2. Verbindungsintegrität

Für zweiseitige **PCB-Designs**, werden Randverbinder benötigt, um die Seiten zu verbinden. Diese Verbinder passen zu bestimmten Dickenbereichen, daher ist die richtige Dicke entscheidend, um jedes Risiko eines Abrutschens oder einer Beschädigung zu vermeiden. Aus diesem Grund sollte die Auswahl des richtigen Materials und der richtigen Dicke bereits in der Phase des Schaltungsdesigns erfolgen.

# 3. Impedanzanpassung

Bei Hochfrequenzanwendungen wie HF- und Mikrowellenschaltungen ist die Dicke der **FR4-Material** ist der Schlüssel zur Impedanzanpassung. Die Dicke des Dielektrikums beeinflusst die Kapazität zwischen den Schichten, was wiederum die Signalintegrität beeinflusst. Eine präzise Kontrolle der FR4-Dicke trägt dazu bei, eine optimale Platinenfunktion sicherzustellen und Signalverluste zu minimieren.

# 4. Flexibilitätsanforderungen

Je nach Anwendung benötigen Sie möglicherweise eine Platine, die biegsam ist. Dünnere Platinen bieten eine gewisse Flexibilität, was für Produkte von Vorteil sein kann, die regelmäßiger Belastung oder Biegung ausgesetzt sind, wie etwa Automobil- oder Medizingeräte. Diese Flexibilität kann jedoch bei der Herstellung zu Problemen führen, da sie möglicherweise zu Fehlausrichtungen beim Löten führt und das Risiko einer Beschädigung der Komponenten erhöht.

# 5. Designbeschränkungen

Dünne Bretter eignen sich zwar für einige Anwendungen hervorragend, haben aber auch ihre Grenzen. Aufgrund der höheren Bruchgefahr sind sie nicht ideal für Designs, die Rillen oder große Oberflächen erfordern. Dickere Bretter können diese Designmerkmale besser bewältigen und bieten mehr Robustheit und Vielseitigkeit.

# 6. Komponentenkompatibilität

Die Dicke Ihrer FR4-Platine beeinflusst auch, wie gut sie mit anderen Komponenten funktioniert, insbesondere mit bedrahteten Komponenten und Kantenverbindern. Viele Komponenten sind so konzipiert, dass sie in bestimmte Dickenbereiche passen. Daher ist es für eine korrekte Passform und zuverlässige Funktion entscheidend, dass die Dicke Ihrer Platine diesen Spezifikationen entspricht.

# 7. Überlegungen zum Gewicht

Das Gewicht Ihrer Leiterplatte hängt direkt von ihrer Dicke ab.

**Unterhaltungselektronik**, leichtere PCBs werden oft bevorzugt, da sie zu einem leichteren Endprodukt beitragen, das sich einfacher handhaben und versenden lässt. Außerdem können leichtere Produkte für Verbraucher attraktiver sein.

Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie die ideale FR4-Dicke für Ihr PCB-Projekt bestimmen und so sicherstellen, dass Ihre Platinen sowohl leistungsstark als auch zuverlässig sind. Wenn Sie verstehen, wie sich die FR4-Dicke auf verschiedene Aspekte der PCB-Funktionalität auswirkt, können Sie fundierte Designentscheidungen treffen, die den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts entsprechen.

## How is FR-4 Utilized in PCB Manufacturing

- Prepare the FR4 board.
- Laminate with copper foil layers.
- . Apply photolithography to define circuit paths.
- Construct multi-layer boards for complex designs.
- Apply solder mask to protect copper and prevent solder bridges.
- Add silkscreen layer for component labeling.
- · Solder electronic components to the board.

# Wie wird FR-4 bei der Leiterplattenherstellung verwendet?

Die inhärenten Eigenschaften von FR4 machen es zu einem unverzichtbaren Substratmaterial für die Herstellung hochwertiger Leiterplatten (PCBs). Seine mechanische Festigkeit, seine elektrischen Isoliereigenschaften, seine Feuchtigkeitsbeständigkeit und seine thermische Stabilität tragen gemeinsam zu seiner weit verbreiteten Verwendung in der Industrie bei. Bei richtiger Verwendung bildet FR4 die Grundlage für robuste, kostengünstige Leiterplatten und gewährleistet sowohl Leistung als auch Haltbarkeit.

Im **PCB-Herstellungsprozess**FR4 dient als primäres isolierendes Rückgrat. Der erste Schritt umfasst die Vorbereitung der FR4-Platine, die dann unter Verwendung von Hitze und Klebstoff mit Kupferfolienschichten laminiert wird. Diese Kupferschicht, die für die Schaltungsbildung unerlässlich ist, kann je nach den spezifischen Designanforderungen auf eine oder beide Seiten der Platine

aufgetragen werden. Die kupferkaschierte FR4-Platine durchläuft eine Reihe von Prozessen, darunter Photolithografie, um die Schaltungspfade abzugrenzen.

Für komplexe Leiterplattendesigns werden mehrere Schichten FR4 verwendet, um mehrschichtige Platinen herzustellen. Diese Platinen ermöglichen komplexere und dichtere Schaltkreise, die für fortschrittliche elektronische Geräte unerlässlich sind. Nachdem die Kupferschaltkreise definiert sind, wird die Platine mit einer Lötmaske beschichtet, um das Kupfer vor Oxidation zu schützen und Lötbrücken während der Montage zu verhindern. Abschließend wird eine Siebdruckschicht aufgetragen, um die Komponenten zu kennzeichnen, gefolgt vom Lötprozess, um die elektronischen Komponenten an der Platine zu befestigen. Dieser sorgfältige Prozess stellt sicher, dass die FR4-basierten Leiterplatten strenge Qualitäts- und Leistungsstandards erfüllen.

# Detaillierte Überlegungen zu FR4-Leiterplatten

Beim Entwurf und der Herstellung von Leiterplatten mit FR4 müssen mehrere kritische Faktoren berücksichtigt werden, um eine optimale Leistung sicherzustellen, insbesondere bei Hochfrequenzanwendungen. Das Verständnis dieser Faktoren trägt dazu bei, die Signalintegrität aufrechtzuerhalten und die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Leiterplatte sicherzustellen.

# Signalintegrität und Impedanzanpassung

In Hochfrequenzschaltungen spielen die dielektrischen Eigenschaften von FR4 eine entscheidende Rolle bei der Signalausbreitung. Eine korrekte Impedanzanpassung ist unerlässlich, um Signalverlust und Störungen zu minimieren. Zu den wichtigsten Parametern, die Sie verstehen müssen, gehören der Verlustfaktor (Df) und die Dielektrizitätskonstante (Dk) von FR4, die für die Aufrechterhaltung der Signalintegrität von entscheidender Bedeutung sind.

- Verlustfaktor (Df): Der Verlustfaktor gibt an, wie viel Signalenergie als Wärme im Material verloren geht. FR4 hat im Vergleich zu Hochfrequenzlaminaten einen relativ höheren Verlustfaktor, typischerweise etwa 0.02. Das bedeutet, dass bei höheren Frequenzen mehr Signalenergie verloren geht, was zu einer verringerten Effizienz und potenzieller Signalverschlechterung führt. Für kritische Hochfrequenzanwendungen kann die Auswahl von Materialien mit niedrigeren Verlustfaktoren erforderlich sein, um diese Verluste zu minimieren.
- Dielektrizitätskonstante (Dk): Die Dielektrizitätskonstante von FR4 liegt
  zwischen 4.2 und 4.8. Dieser Wert beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der sich
  Signale durch das PCB-Material ausbreiten, und beeinflusst die Impedanz des
  Leiterplattenspuren. Ein stabiler Dk ist entscheidend für die Gewährleistung
  einer konsistenten Signalleistung, insbesondere in Hochfrequenzschaltungen,

wo Schwankungen zu Impedanzanpassungen und Signalreflexionen führen können.

# Hohe Tg, mittlere Tg und Fließeigenschaften

- Glasübergangstemperatur (Tg): Die Tg von FR4 bezieht sich auf die Temperatur, bei der das Material von einem starren in einen biegsameren, gummiartigen Zustand übergeht. FR4-Materialien mit hohem Tg haben eine Tg von über 170 °C, Materialien mit mittlerem Tg liegen zwischen 150 °C und 170 °C und Materialien mit Standard-Tg liegen unter 150 °C. Die Wahl der geeigneten Tg ist für Anwendungen mit hohen thermischen Belastungen von entscheidender Bedeutung. FR4-Materialien mit hohem Tg bieten eine bessere Leistung in Umgebungen mit erheblichen Temperaturschwankungen und stellen sicher, dass die Leiterplatte ihre mechanischen und elektrischen Eigenschaften beibehält.
- Fließeigenschaften: Der Fluss des Epoxidharzes während des Laminierungsprozesses ist ein weiterer kritischer Faktor. Er wird anhand der Fähigkeit des Harzes gemessen, Lücken zu füllen und am Glasfasersubstrat zu haften. Die richtigen Fließeigenschaften gewährleisten eine ordnungsgemäße Laminierung ohne Hohlräume oder Delaminationen, die für die Integrität und Zuverlässigkeit der Platine entscheidend sind. Bei komplexen mehrschichtigen Leiterplatten ist normalerweise ein hoher Harzfluss erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Schichten ausreichend verbunden sind.

# Feuchtigkeitsbeständigkeit und thermische Stabilität

- Feuchtigkeitsaufnahme: FR4 ist für seine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit bekannt, die für die Aufrechterhaltung der elektrischen Isolationseigenschaften der Leiterplatte in feuchten Umgebungen von entscheidender Bedeutung ist. Übermäßige Feuchtigkeit kann zu dielektrischem Durchschlag und Kurzschlüssen führen und so die Funktionalität der Leiterplatte beeinträchtigen.
- Thermische Stabilität: FR4 muss erheblichen Temperaturwechseln standhalten, ohne sich zu verschlechtern. Der thermische Koeffizient der
  Dielektrizitätskonstante (TCDk) gibt an, wie stark sich die
  Dielektrizitätskonstante mit der Temperatur ändert. Bei FR4 liegt der TCDk normalerweise bei etwa 200 ppm/°C. Materialien mit einem niedrigeren TCDk werden für Hochtemperaturanwendungen bevorzugt, um sicherzustellen, dass die dielektrischen Eigenschaften stabil bleiben.

# Strukturelle Überlegungen

- Mechanische Festigkeit: Das Fiberglas in FR4 bietet eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und ist daher robust genug, um den mechanischen Belastungen während der Montage und des Betriebs standzuhalten. Das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht ist ein wichtiger Gesichtspunkt, insbesondere bei Anwendungen, bei denen das Gewicht ein kritischer Faktor ist, wie etwa in der Luft- und Raumfahrt und bei tragbaren elektronischen Geräten.
- Flexibilität: Während FR4 im Allgemeinen starr ist, können dünnere Platten eine gewisse Flexibilität bieten, die für bestimmte Anwendungen, wie tragbare Elektronik, wünschenswert sein kann. Flexibilität kann jedoch den Herstellungsprozess erschweren, da sie bei unsachgemäßer Handhabung zu Problemen beim Löten von Komponenten führen kann.

Durch sorgfältige Berücksichtigung dieser Faktoren können Sie Ihr PCB-Design und Ihre Fertigungsprozesse optimieren, um eine hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des Endprodukts sicherzustellen. Das Verständnis der komplexen Eigenschaften von FR4 und ihrer Wechselwirkung mit Ihren spezifischen Anwendungsanforderungen ist für fundierte Designentscheidungen von entscheidender Bedeutung.



# Vergleich von FR4 mit Hochfrequenzlaminaten

Bei der Auswahl des richtigen Materials für Ihre Leiterplatte ist es wichtig, die Unterschiede zwischen FR4 und Hochfrequenzlaminaten zu verstehen. FR4 ist eine vielseitige und kostengünstige Option und daher eine beliebte Wahl für viele Anwendungen. Es ist ideal für kostenbewusste Projekte und wird aufgrund seiner zuverlässigen Leistung und Erschwinglichkeit häufig in Branchen wie Unterhaltungselektronik, Automobilbau und Industriemaschinen eingesetzt. Für Anwendungen, die eine überlegene Leistung bei hohen Frequenzen erfordern, sind Hochfrequenzlaminate jedoch trotz ihrer höheren Kosten die Investition wert.

Einer der Hauptunterschiede zwischen FR4 und Hochfrequenzlaminaten ist die Signalintegrität. FR4 hat einen höheren Verlustfaktor (Df) und eine weniger stabile Dielektrizitätskonstante (Dk), was zu größeren Signalverlusten und Impedanzschwankungen führen kann, insbesondere bei höheren Frequenzen. Im Gegensatz dazu weisen Hochfrequenzlaminate einen niedrigeren Df und einen stabilen Dk auf, was eine bessere Signalintegrität und gleichbleibende Leistung gewährleistet. Dies macht Hochfrequenzlaminate zur bevorzugten Wahl für HF-, Mikrowellen- und andere Hochfrequenzschaltkreise, bei denen die Aufrechterhaltung der Signalintegrität von entscheidender Bedeutung ist.

Branchen wie Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt und fortschrittliche medizinische Geräte verlassen sich aufgrund ihrer hohen Leistungsanforderungen häufig auf diese Laminate.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl zwischen FR4 und Hochfrequenzlaminaten weitgehend von den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts abhängt. Für kostensensible Anwendungen mit Standardleistungsanforderungen ist FR4 eine ausgezeichnete Wahl. Für Projekte, die Hochfrequenzbetrieb, überlegene Signalintegrität und verbesserte thermische Stabilität erfordern, sind Hochfrequenzlaminate jedoch die bessere Option.

# Beliebte FR4-Laminate führender Marken

# Shengyi-Technologie

Zu den häufig verwendeten FR4-Laminaten von Shengyi Technology gehören S1141, S1600, S1170, S7136 und S1165. Unter diesen ist S1141 besonders beliebt, da es halogenfrei ist, Umweltstandards erfüllt und sich für umweltfreundliche elektronische Produkte wie Unterhaltungselektronik und Kommunikationsgeräte eignet.

# Kingboard-Laminate

Kingboard Laminates bietet eine Reihe von FR4-Laminaten an, von denen KB-6160, KB-5160, KB-6167, KB-470 und KB-4600 die bekanntesten sind. KB-6160 wird aufgrund seiner Kosteneffizienz häufig für allgemeine Elektronik verwendet und ist daher ein Favorit für Haushaltsgeräte und Computerperipheriegeräte.

### **Neues Wazam-Material**

Wazam New Material bietet mehrere bekannte FR4-Laminate wie WZ-GF001, WZ-TG150, WZ-HF014, WZ-LS010 und WZ-CT200. Das WZ-GF001 zeichnet sich durch seine gute mechanische Festigkeit und elektrische Leistung aus und eignet sich daher für verschiedene elektronische Produkte.

# Nanya Kunststoffe

Nanya Plastics ist bekannt für seine hochwertigen FR4-Laminate, darunter NP-140, NP-175, NP-L90, NP-280 und NP-310. Das NP-140 ist besonders beliebt wegen seiner breiten Anwendung in der allgemeinen Elektronik wie Haushaltsgeräten und Kommunikationsgeräten.

# **ITEQ**

Das Sortiment an FR4-Laminaten von ITEQ umfasst IT-180A, IT-150, IT-158, IT-988 und IT-980. Das IT-180A wird allgemein für seine stabile Leistung bei verschiedenen elektronischen Produkten geschätzt und ist daher für viele Anwendungen eine zuverlässige Wahl.