

Configuração dos jumpers (1-2 = nível 0, 2-3 = nível 1):
 27C128: JP1 2-3 (VPP=+5V), JP2 2-3 (/PGM=+5V)
 27C256: JP1 2-3 (VPP=+5V), JP2 = A14 (escolhe a metade de 16 KB)
 27C512: JP1 = A15, JP2 = A14 (escolhem um dos 4 bancos de 16 KB)
 28C256: JP1 = A14 (escolhe a metade), JP2 2-3 (/WE=+5V, sem escrita)
 JP3: fechado = cartucho ativo; aberto = desligado (liga direto no titular)

Sheet: /

Size: A3	Date: 2026-09-27	Rev: 1.0
----------	------------------	----------

[illegible]